

# Studer PR99 MKIII

# Professional Tape Recorder

- Bedienungselemente
   Operating elements
   Organes de commande
- 2. Technische Daten und Abmessungen Technical specifications and dimensions Caractéristiques techniques et dimensions
- 3. Ausbau
  Dismantling
  Démontage
- 4. Mechanik
  Tape of transport mechanism
  Mécanique
- 5. Elektronik
  Electronics
  Electronique
- Elektronische Messungen und Einstellungen Electical adjustments Mesures et réglages électriques
- 7. Schaltbildsammlung / Allgemeines und Laufwerk
  Set of schematics / General and tape drive control
  Recueil des schémas / Géneralités et commande du mécanisme
- 8. Schaltbildsammlung Audio
  Set of schamatics audio
  Récueil des schémas audio
- 9. Ersatzteillisten
  Parts lists
  Listes de pièces détachées
- Beschreibung der Buchsen Description of sockets Description des prises

Prepared and edited by Studer Professional Audio AG Technical Documentation Althardstrasse 30 CH-8105 Regensdorf - Switzerland Copyright by Studer Professional Audio AG Printed in Switzerland Order no. 10.30.1070 (Ed. 0197)

We reserve the right to make alterations

# CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

## ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

### ACHTUNG

GEFAHR: ELEKTRISCHER SCHLAG NICHT ÖFFNEN To reduce the risk of electric shock, do not remove covers (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Afin de prévenir un choc électrique, ne pas enlever les couvercles (où l'arrière) de l'appareil. Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce pouvant être réparée par l'usager.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, entfernen Sie keine Abdeckungen (oder Rückwand). Überlassen Sie die Wartung und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal.



This symbol is intended to alert the user to presence of uninsulated "dangerous voltage" within the apparatus that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.

Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il existent à l'intérieur de l'appareil des "tensions dangereuses". Ces tensions élevées entrainent un risque de choc électrique en cas de contact.

Dieses Symbol deutet dem Anwender an, dass im Geräteinnern die Gefahr der Berührung von "gefährlicher Spannung" besteht. Die Grösse der Spannung kann zu einem elektrischen Schlag führen.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important instructions for operating and maintenance in the enclosed documentation.

Ce symbole indique à l'utilisateur que la documentation jointe contient d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance.

Dieses Symbol deutet dem Anwender an, dass die beigelegte Dokumentation wichtige Hinweise für Betrieb und Wartung enthält.

**CAUTION:** 

Lithium battery. Danger of explosion by incorrect handling. Replace by battery of the same make and type only.

ATTENTION:

Pile au lithium. Danger d'explosion en cas de manipulation incorrecte. Ne remplacer que par un modèle de même type.

**ACHTUNG:** 

Explosionsgefahr bei unsachgemässem Auswechseln der Lithiumbatterie. Nur durch den selben Typ ersetzen.

**ADVARSEL:** 

Lithiumbatterei. Eksplosinsfare. Udskinftning ma kun foretages af en sagkyndig of som beskrevet i servicemanualen (DK).

#### **FIRST AID**

(in case of electric shock)

- 1. Separate the person as quickly as possible from the electric power source:
- by switching off the equipment
- or by unplugging or disconnecting the mains cable
- pushing the person away from the power source by using dry insulating material (such as wood or plastic).
- After having sustained an electric shock, always consult a doctor.

#### PREMIERS SECOURS

(en cas d'électrocution)

- 1. Si la personne est dans l'impossibilité de se libérer:
- Couper l'interrupteur principal
- Couper le courant
- Repousser la personne de l'appareil à l'aide d'un objet en matière non conductrice (matière plastique ou bois)
- Après une électrocution, consulter un médecin.

### **ERSTE HILFE**

(bei Stromunfällen)

- 1. Bei einem Stromunfall die betroffene Person so rasch wie möglich vom Strom trennen:
- Durch Ausschalten des Gerätes
- Ziehen oder Unterbrechen der Netzzuleitung
- Betroffene Person mit isoliertem Material (Holz, Kunststoff) von der Gefahrenquelle wegstossen
- Nach einem Stromunfall sollte immer ein Arzt aufgesucht werden.

# **WARNING!**

DO NOT TOUCH THE PERSON OR HIS CLOTHING BEFORE THE POWER IS TURNED OFF, OTHERWISE YOU STAND THE RISK OF SUSTAINING AN ELECTRIC SHOCK AS WELL!

- 2. If the person is unconscious:
- · check the pulse,
- reanimate the person if respiration is poor,
- lay the body down, turn it to one side, call for a doctor immediately.

# **ATTENTION!**

NE JAMAIS TOUCHER UNE PER-SONNE QUI EST SOUS TENSION, SOUS PEINE DE SUBIR EGALE-MENT UNE ELECTROCUTION.

- 2. En cas de perte de connaissance de la personne électrocutée:
- Controller le pouls
- Si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle
- Placer l'accidenté sur le flanc et consulter un médecin.

# **ACHTUNG!**

EINE UNTER SPANNUNG STE-HENDE PERSON DARF NICHT BERÜHRT WERDEN. SIE KÖN-NEN DABEI SELBST ELEKTRI-SIERT WERDEN!

- 2. Bei Bewusstlosigkeit des Verunfallten:
- · Puls kontrollieren,
- bei ausgesetzter Atmung künstlich beatmen.
- Seitenlagerung des Verunfallten vornehmen und Arzt verständigen.

#### Installation

Vor der Installation des Gerätes müssen die hier aufgeführten und auch die weiter in dieser Anleitung mit A bezeichneten Hinweise gelesen und während der Installation und des Betriebes beachtet werden.

Das Gerät und sein Zubehör ist auf allfällige Transportschäden zu untersuchen.

Ein Gerät, das mechanische Beschädigung aufweist oder in welches Flüssigkeit oder Gegenstände eingedrungen sind, darf nicht ans Netz angeschlossen oder muss sofort durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt werden. Das Öffnen und Instandsetzen des Gerätes darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Falls dem Gerät kein konfektioniertes Netzkabel beiliegt. muss dieses durch eine Fachperson unter Verwendung der mitgelieferten Kabel-Gerätedose IEC320/C13 oder IEC320/C19 und unter Berücksichtigung der einschlägigen, im geweiligen Lande geltenden Bestimmungen angefertigt werden; siehe Bild unten.

Vor Anschluss des Netzkabels an die Netzsteckdose muss überprüft werden, ob die Stromversorgungs- und Anschlusswerte des Gerätes (Netzspannung, Netzfrequenz) innerhalb der erlaubten Toleranzen liegen. Die im Gerät eingesetzten Sicherungen müssen den am Gerät angebrachten Angaben entsprechen.

Ein Gerät mit einem dreipoligen Gerätestecker (Gerät der Schutzklasse I) muss an eine dreipolige Netzsteckdose angeschlossen und somit das Gerätegehäuse mit dem Schutzleiter der Netzinstallation verbunden werden (Für Dänemark gelten Starkstrombestimmungen, Abschnitt 107).

#### Installation

Before you install the equipment, please read and adhere to the following recommendations and all sections of these instructions marked with  $\triangle$ .

Check the equipment for any transport damage.

A unit that is mechanically damaged or which has been penetrated by liquids or foreign objects must not be connected to the AC power outlet or must be immediately disconnected by unplugging the power cable. Repairs must only be performed by trained personnel in accordance with the applicable regulations.


Should the equipment be delivered without a matching mains cable, the latter has to be prepared by a trained person using the attached female plug (IEC320/C13 or IEC320/C19) with respect to the applicable regulations in your country - see diagram below.

Before connecting the equipment to the AC power outlet, check that the local line voltage matches the equipment rating (voltage, frequency) within the admissible tolerance. The equipment fuses must be rated in accordance with the specifications on the equipment.

Equipment supplied with a 3-pole appliance inlet (equipment conforming to protection class I) must be connected to a 3-pole AC power outlet so that the equipment cabinet is connected to the protective earth conductor of the AC supply (for Denmark the Heavy Current Regulations, Section 107, are applicable).







IEC 320 / C19

Female plug (IEC320), view from contact side:

L .....live; brown N ...... neutral; blue National American Standard: black

white

PE ..... protective earth; green and yellow

green

Connecteur femelle (IEC320), vue de la face aux contacts:

L.....phase, brun

Standard National Américain: noir

N.....neutre, bleu

blanc

PE....terre protective; vert et jaune

vert

Ansicht auf Steckkontakte der Kabel-Gerätesteckdose (IEC320):

L.....Polleiter, braun

USA-Standard: schwarz

weiss

N.....Neutralleiter, hellblau PE....Schutzleiter, gelb/grün

grün



# Lufttemperatur und Feuchtigkeit

### Allgemein

Die Betriebstauglichkeit des Gerätes oder Systems ist unter folgenden Umgebungsbedingungen gewährleistet:

EN 60721-3-3, Set IE32, Wert 3K3.

Diese Norm umfasst einen umfassenden Katalog von Parametern; die wichtigsten davon sind: Umgebungstemperatur +5...+40 °C; rel. Luftfeuchtigkeit 5...85% – d.h. weder Kondensation noch Eisbildung; abs. Luftfeuchtigkeit 1...25 g/m³; Temperatur-Änderungsrate < 0,5 °C/min. In den folgenden Abschnitten wird darauf näher eingegangen.

Unter den genannten Bedingungen startet und arbeitet das Gerät oder System problemlos. Ausserhalb dieser Spezifikationen möglicherweise auftretende Probleme sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

### Umgebungstemperatur

Geräte und Systeme von Studer sind allgemein für einen Umgebungstemperaturbereich (d.h. Temperatur der eintretenden Kühlluft) von +5...+40 °C ausgelegt. Bei Installation in einem Schrank muss der vorgesehene Luftdurchsatz und dadurch die Konvektionskühlung gewährleistet sein. Folgende Tatsachen sind dabei zu berücksichtigen:

- 1. Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb der Halbleiter-Bauelemente beträgt 0 °C bis +70 °C (commercial temperature range for operation).
- 2. Der Luftdurchsatz der Anlage muss gewährleisten, dass die austretende Kühlluft ständig kühler ist als 70 °C.
- 3. Die mittlere Erwärmung der Kühlluft soll 20 K betragen, die maximale Erwärmung an den heissen Komponenten darf somit um weitere 10 K höher liegen.
- **4.** Zum Abführen einer Verlustleistung von 1 kW bei dieser zulässigen mittleren Erwärmung ist eine Luftmenge von 2,65 m³/min notwendig.

**Beispiel:** Für ein Rack mit einer Leistungsaufnahme P = 800 W ist eine Kühlluftmenge von  $0.8 * 2.65 m^3/min$  nötig, entsprechend  $2.12 m^3/min$ .

5. Soll die Kühlfunktion der Anlage (z.B. auch bei Lüfter-Ausfall oder Bestrahlung durch Spotlampen) überwacht werden, so ist die Temperatur der Abluft unmittelbar oberhalb der Einschübe an mehreren Stellen im Rack zu messen; die Ansprechtemperatur der Sensoren soll 65 bis 70 °C betragen.

#### Reif und Tau

Das unversiegelte System (Steckerpartien, Halbleiteranschlüsse) verträgt zwar eine leichte Eisbildung (Reif). Mit blossem Auge sichtbare Betauung führt jedoch bereits zu Funktionsstörungen.

In der Praxis kann mit einem zuverlässigen Betrieb der Geräte bereits im Temperaturbereich ab –15 °C gerechnet werden, wenn für die Inbetriebnahme des kalten Systems die folgende allgemeine Regel beachtet wird:

Wird die Luft im System abgekühlt, so steigt ihre relative Feuchtigkeit an. Erreicht diese 100%, kommt es zu Niederschlag, meist in der Grenzschicht zwischen der Luft und einer kühleren Oberfläche, und somit zur Bildung von Eis oder Tau an empfindlichen Systemstellen (Kontakte, IC-Anschlüsse etc.). Ein störungsfreier Betrieb mit interner Betauung, unabhängig von der Temperatur, ist nicht gewährleistet.

### Air temperature and humidity

#### Genera

Normal operation of the unit or system is warranted under the following ambient conditions defined by:

EN 60721-3-3, set IE32, value 3K3.

This standard consists of an extensive catalogue of parameters, the most important of which are: ambient temperature +5... +40° C, relative humidity 5...85% – i.e. no formation of condensation or ice; absolute humidity 1...25 g/m³; rate of temperature change < 0,5 °C/min. These parameters are dealt with in the following paragraphs.

Under these conditions the unit or system starts and works without any problem. Beyond these specifications, possible problems are described in the following sections.

#### Ambient temperature

Units and systems by Studer are generally designed for an ambient temperature range (i.e. temperature of the incoming air) of +5...+40 °C. When rack mounting the units, the intended air flow and herewith adequate cooling must be provided. The following facts must be considered:

- 1. The admissible ambient temperature range for operation of the semiconductor components is 0 °C to +70 °C (commercial temperature range for operation).
- 2. The air flow through the installation must provide that the outgoing air is always cooler than 70 °C.
- **3.** Average heat increase of the cooling air shall be 20 K, allowing for an additional maximum 10 K increase at the hot components.
- 4. In order to dissipate 1 kW with this admissible average heat increase, an air flow of 2,65 m³/min is required.

**Example:** A rack dissipating P = 800 W requires an air flow of  $0.8 * 2.65 m^3/min$  which corresponds to  $2.12 m^3/min$ .

5. If the cooling function of the installation must be monitored (e.g. for fan failure or illumination with spot lamps), the outgouing air temperature must be measured directly above the modules at several places within the rack. The trigger temperature of the sensors should be 65 to 70  $^{\circ}$ C.

#### Frost and dew

The unsealed system parts (connector areas and semiconductor pins) allow for a minute formation of ice or frost. However, formation of dew visible with the naked eye will already lead to malfunctions.

In practice, reliable operation can be expected in a temperature range above -15 °C, if the following general rule is considered for putting the cold system into operation:

If the air within the system is cooled down, the relative humidity rises. If it reaches 100%, condensation will arise, usually in the boundary layer between the air and a cooler surface, together with formation of ice or dew at sensitive areas of the system (contacts, IC pins, etc.). Once internal condensation occurs, troublefree operation cannot be guaranteed, independent of temperature. Before putting into operation, the system must be checked for

Vor der Inbetriebnahme muss das System auf allfällige interne Betauung oder Eisbildung überprüft werden. Nur bei sehr leichter Eisbildung kann mit direkter Verdunstung (Sublimation) gerechnet werden; andernfalls muss das System im abgeschalteten Zustand gewärmt und getrocknet werden.

Das System ohne feststellbare interne Eisbildung oder Betauung soll möglichst homogen (und somit langsam) mit eigener Wärmeleistung aufgewärmt werden; die Lufttemperatur der Umgebung soll ständig etwas tiefer als diejenige der Systemabluft sein.

Ist es unumgänglich, das abgekühlte System sofort in warmer Umgebungsluft zu betreiben, so muss diese entfeuchtet sein. Die absolute Luftfeuchtigkeit muss dabei so tief sein, dass die relative Feuchtigkeit, bezogen auf die kälteste Oberfläche im System, immer unterhalb 100% bleibt.

Es ist dafür zu sorgen, dass beim Abschalten des Systems die eingeschlossene Luft möglichst trocken ist (d.h. vor dem Abschalten im Winter den Raum mit kalter, trockener Luft belüften und feuchte Gegenstände, z.B. Kleider, entfernen).

Die Zusammenhänge sind im folgenden Klimatogramm ersichtlich. Zum kontrollierten Verfahren gehören Thermometer und Hygrometer sowie ein Thermometer innerhalb des Systems.

**Beispiel 1:** Ein Ü-Wagen mit einer Innentemperatur von 20 °C und 40% relativer Luftfeuchtigkeit wird am Abend abgeschaltet. Sinkt die Temperatur unter +5 °C, bildet sich Tau oder Eis.

**Beispiel 2:** Ein Ü-Wagen wird morgens mit 20 °C warmer Luft von 40% relativer Luftfeuchtigkeit aufgewärmt. Auf Teilen, die kälter als +5 °C sind, bildet sich Tau oder Eis.

internal formation of condensation or ice. Only with a minute formation of ice, direct evaporation (sublimation) may be expected; otherwise the system must be heated and dried while switched off.

A system without visible internal formation of ice or condensation should be heated up with its own heat dissipation, as homogeneously (and subsequently as slow) as possible; the ambient temperature should then always be lower than the outgoing air

If it is absolutely necessary to operate the system immediately within warm ambient air, this air must be dehydrated. In such a case, the absolute humidity must be so low that the relative humidity, related to the coldest system surface, always remains below 100%.

Ensure that the enclosed air is as dry as possible when powering off (i.e. before switching off in winter, aerate the room with cold, dry air, and remove humid objects as clothes from the room).

These relationships are visible from the following climatogram. For a controlled procedure, thermometer and hygrometer as well as a thermometer within the system will be required.

**Example 1:** An OB-van having an internal temperature of 20 °C and relative humidity of 40% is switched off in the evening. If temperature falls below +5 °C, dew or ice will be forming.

**Example 2:** An OB-van is heated up in the morning with air of 20 °C and a relative humidity of 40%. On all parts being cooler than +5 °C, dew or ice will be forming.




Figure B.3 – Climatogramme pour catégorie 3K3
Climatogram for class 3K3

# Wartung und Reparatur

Durch Entfernen von Gehäuseteilen, Abschirmungen etc. werden stromführende Teile freigelegt. Aus diesem Grund müssen u.a. die folgenden Grundsätze beachtet werden: Eingriffe in das Gerät dürfen nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften vorgenommen werden.

Vor Entfernen von Gehäuseteilen muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

Bei geöffnetem, vom Netz getrenntem Gerät dürfen Teile mit gefährlichen Ladungen (z. B. Kondensatoren, Bildröhren) erst nach kontrollierter Entladung, heiße Bauteile (Leistungshalbleiter, Kühlkörper etc.) erst nach deren Abkühlen berührt werden.

Bei Wartungsarbeiten am geöffneten, unter Netzspannung stehenden Gerät dürfen blanke Schaltungsteile und metallene Halbleitergehäuse weder direkt noch mit einem nichtisolierten Werkzeug berührt werden.

Zusätzliche Gefahren bestehen bei unsachgemässer Handhabung besonderer Komponenten:

- Explosionsgefahr bei Lithiumzellen, Elektrolyt-Kondensatoren und Leistungshalbleitern
- Implosionsgefahr bei evakuierten Anzeigeeinheiten
- Strahlungsgefahr bei Lasereinheiten (nichtionisierend), Bildröhren (ionisierend)
- Verätzungsgefahr bei Anzeigeeinheiten (LCD) und Komponenten mit flüssigem Elektrolyt.

Solche Komponenten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal mit den vorgeschriebenen Schutzmitteln (u.a. Schutzbrille, Handschuhe) gehandhabt werden.

Für Wartung und Reparatur der sicherheitsrelevanten Teile des Gerätes darf nur Ersatzmaterial nach Herstellerspezifikation verwendet werden.

Das Gerät muss ordnungsgemäss und regelmässig gewartet und somit in sicherem Zustand erhalten werden. Bei ungenügender Wartung oder bei Änderungen der sicherheitsrelevanten Teile des Gerätes erlischt die entsprechende Produktehaftung des Herstellers.

# Entsorgung

Das Gerät und seine Verpackung darf nur sachgerecht entsorgt werden. Alle Teile des Gerätes, die gefährliche Stoffe (z.B. Quecksilber, Cadmium) enthalten, müssen als Sondermüll behandelt werden.

Verbrauchte Batterien und Akkus müssen dem Hersteller zur Entsorgung zurückgegeben oder entsprechend den spezifischen Bestimmungen Ihres Landes fachgerecht entsorgt werden.

# Maintenance and Repair

The removal of housing parts, shields, etc. exposes energized parts. For this reason the following precautions should be observed:

Maintenance should only be performed by trained personnel in accordance with the applicable regulations.

The equipment should be switched off and disconnected from the AC power outlet before any housing parts are removed.

Even after the equipment has been disconnected from the power, parts with hazardous charges (e.g. capacitors, picture tubes) should only be touched after they have been properly discharged. Hot components (power semi-conductors, heat sinks, etc.) should only be touched after they have cooled off.

If maintenance is performed on a unit that is opened and switched on, no uninsulated circuit components and metallic semiconductor housings should be touched neither with your bare hands nor with uninsulated tools.

Certain components pose additional hazards:

- Explosion hazard from lithium batteries, electrolytic capacitors and power semiconductors
- Implosion hazard from evacuated display units
- Radiation hazard from laser units (non-ionizing), picture tubes (ionizing)
- Caustic effect of display units (LCD) and such components containing liquid electrolyte.

Such components should only be handled by trained personnel who are properly protected (e.g. safety goggles, gloves).

For maintenance work and repair on components that influence the equipment safety, only replacement material conforming to the manufacturer's specifications may be used.

The equipment should be properly serviced in regular intervals and be maintained in safe operating condition. If the equipment is not properly maintained or if any modifications are made to components that influence safety, the manufacturer's product liability gets void.

# Disposal

Equipment and packing materials should ultimately be disposed of according with the applicable regulations. Parts of the equipment that contain hazardous substances (e.g. mercury, cadmium) must be treated as toxic waste. Weak batteries or exhausted rechargeable batteries must be returned to the manufacturer for competent disposal or must be disposed of in accordance with the environmental protection regulations applicable for your country.

# Elektrostatische Entladung (ESD) bei Wartung und Reparatur

# Electrostatic Discharge (ESD) during Maintenance and Repair



**ATTENTION:** 

Observe precautions for handling devices sensitive to

electrostatic discharge!

ATTENTION:

Respecter les précautions d'usage concernant la mani-

pulation de composants sensibles à l'électricité statique!

**ACHTUNG:** 

Vorsichtsmassnahmen bei Handhabung elektrostatisch

entladungsgefährdeter Bauelemente beachten!

Viele ICs und andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung (ESD). Unfachgerechte Behandlung von Baugruppen mit solchen Komponenten bei Wartung und Reparatur kann deren Lebensdauer drastisch vermindern.

Bei der Handhabung der ESD-empfindlichen Komponenten sind u.a. folgende Regeln zu beachten:

- ESD-empfindliche Komponenten dürfen ausschliesslich in dafür bestimmten und bezeichneten Verpackungen gelagert und transportiert werden.
- Unverpackte, ESD-empfindliche Komponenten dürfen nur in dafür eingerichteten Schutzzonen (EPA, z.B. Gebiet für Feldservice, Reparatur- oder Serviceplatz) gehandhabt und nur von Personen berührt werden, die durch ein Handgelenkband mit Seriewiderstand mit dem Massepotential des Reparatur- oder Serviceplatzes verbunden sind. Das gewartete Gerät wie auch Werkzeug, Hilfsmittel, EPA-taugliche (elektrisch halbleitende) Arbeits-, Ablage- und Bodenmatten müssen ebenfalls mit diesem Potential verbunden sein.
- Die Anschlüsse der ESD-empfindlichen Komponenten dürfen unkontrolliert weder mit elektrostatisch aufladbaren (Gefahr von Spannungsdurchschlag), noch mit metallischen Oberflächen (Schockentladungsgefahr) in Berührung kommen.
- Um undefinierte transiente Beanspruchung der Komponenten und deren eventuelle Beschädigung durch unerlaubte Spannung oder Ausgleichsströme zu vermeiden, dürfen elektrische Verbindungen nur am abgeschalteten Gerät und nach dem Abbau allfälliger Kondensatorladungen hergestellt oder getrennt werden.

Many ICs and semiconductors are sensitive to electrostatic discharge (ESD). The life of components containing such elements can be drastically reduced by improper handling during maintenance and repair work.

Please observe the following rules when handling ESD sensitive components:

- ESD sensitive components should only be stored and transported in the packing material specifically provided for this purpose.
- Unpacked ESD sensitive components should only be handled in ESD protected areas (EPA, e.g. area for field service, repair or service bench) and only be touched by persons who wear a wristlet that is connected to the ground potential of the repair or service bench by a series resistor. The equipment to be repaired or serviced and all tools, aids, as well as electrically semiconducting work, storage and floor mats should also be connected to this ground potential.
- The terminals of ESD sensitive components must not come in uncontrolled contact with electrostatically chargeable (voltage puncture) or metallic surfaces (discharge shock hazard).
- To prevent undefined transient stress of the components and possible damage due to inadmissible voltages or compensation currents, electrical connections should only be established or separated when the equipment is switched off and after any capacitor charges have decayed.

## **SMD-Bauelemente**


Der Austausch von SMD-Bauelementen ist ausschliesslich geübten Fachleuten vorbehalten. Für verwüstete Platinen können keine Ersatzansprüche geltend gemacht werden. Beispiele für korrekte und falsche SMD-Lötverbindungen in der Abbildung weiter unten.

Bei Studer werden keine handelsüblichen SMD-Teile bewirtschaftet. Für Reparaturen sind die notwendigen Bauteile lokal zu beschaffen. Die Spezifikationen von Spezialbauteilen finden Sie in der Serviceanleitung.

# **SMD Components**

SMDs should only be replaced by skilled specialists. No warranty claims will be accepted for circuit boards that have been ruined. Proper and improper SMD soldering joints are depicted below.

Studer does not keep any commercially available SMDs in stock. For repair the corresponding devices should be purchased locally. The specifications of special components can be found in the service manual.



# Störstrahlung und Störfestigkeit

Das Gerät entspricht den Schutzanforderungen auf dem Gebiet der elektromagnetischen Phänomene, die u.a. in den Richtlinien 89/336/EWG und FCC, Part 15, aufgeführt sind:

- Die vom Gerät erzeugten elektromagnetischen Aussendungen sind soweit begrenzt, dass ein bestimmungsgemässer Betrieb anderer Geräte und Systeme möglich ist.
- 2. Das Gerät weist eine angemessene Festigkeit gegen elektromagnetische Störungen auf, so dass sein bestimmungsgemässer Betrieb möglich ist.

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Bedingungen der im Kapitel "Technische Daten" aufgeführten EMV-Standards. Die Limiten dieser Standards gewährleisten mit einer angemessenen Wahrscheinlichkeit sowohl einen Schutz der Umgebung wie auch entsprechende Störfestigkeit des Gerätes. Eine absolute Garantie, dass keine unerlaubte elektromagnetische Beeinträchtigung während des Gerätebetriebes entsteht, ist jedoch nicht gegeben.

Um die Wahrscheinlichkeit solcher Beeinträchtigung weitgehend auszuschliessen, sind u.a. folgende Massnahmen zu beachten:

- Installieren Sie das Gerät gemäss den Angaben in der Bedienungsanleitung, und verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie im System und in der Umgebung, in denen das Gerät eingesetzt ist, nur Komponenten (Anlagen, Geräte), die ihrerseits die Anforderungen der obenerwähnten Standards erfüllen.
- Sehen Sie ein Erdungskonzept des Systems vor, das sowohl die Sicherheitsanforderungen (die Erdung der Geräte gemäss Schutzklasse I mit einem Schutzleiter muss gewährleistet sein), wie auch die EMV-Belange berücksichtigt. Bei der Entscheidung zwischen sternoder flächenförmiger bzw. kombinierter Erdung sind Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen.
- Benutzen Sie abgeschirmte Kabel, wo vorgesehen. Achten Sie auf einwandfreie, grossflächige, korrosionsbeständige Verbindung der Abschirmung zum entsprechenden Steckeranschluss bzw. zum -gehäuse. Beachten Sie, dass eine nur an einem Ende angeschlossene Kabelabschirmung als Sende-bzw. Empfangsantenne wirken kann (z.B. bei wirksamer Kabellänge von 5 m oberhalb von 10 MHz), und dass die Flanken digitaler Kommunikationssignale hochfrequente Aussendungen verursachen (z.B. LS- oder HC-Logik bis 30 MHz).
- Vermeiden Sie Bildung von Masseschleifen oder vermindern Sie deren unerwünschte Auswirkung, indem Sie deren Fläche möglichst klein halten und den darin fliessenden Strom durch Einfügen einer Impedanz (z.B. Gleichtaktdrossel) reduzieren.

# **Electromagnetic Compatibility**

The equipment conforms to the protection requirements relevant to electromagnetic phenomena that are listed in the guidelines 89/336/EC and FCC, part 15.

- 1. The electromagnetic interference generated by the equipment is limited in such a way that other equipment and systems can be operated normally.
- 2. The equipment is adequately protected against electromagnetic interference so that it can operate correctly.

The unit has been tested and conforms to the EMC standards applicable to residential, commercial and light industry, as listed in the section "Technical Data". The limits of these standards reasonably ensure protection of the environment and corresponding noise immunity of the equipment. However, it is not absolutely warranted that the equipment will not be adversely affected by electromagnetic interference during operation.

To minimize the probability of electromagnetic interference as far as possible, the following recommendations should be followed:

- Install the equipment in accordance with the operating instructions. Use the supplied accessories.
- In the system and in the vicinity where the equipment is installed, use only components (systems, equipment) that also fulfill the above EMC standards.
- Use a system grounding concept that satisfies the safety requirements (protection class I equipment must be connected with a protective ground conductor) that also takes into consideration the EMC requirements. When deciding between radial, surface or combined grounding, the advantages and disadvantages should be carefully evaluated in each case.
- Use shielded cables where shielding is specified. The connection of the shield to the corresponding connector terminal or housing should have a large surface and be corrosion-proof. Please note that a cable shield connected only single-ended can act as a transmitting or receiving antenna (e.g. with an effective cable length of 5 m, the frequency is above 10 MHz) and that the edges of the digital communication signals cause high-frequency radiation (e.g. LS or HC logic up to 30 MHz).
- Avoid ground loops or reduce their adverse effects by keeping the loop surface as small as possible, and reduce the noise current flowing through the loop by inserting an additional impedance (e.g. common-mode rejection choke).



# Class A Equipment - FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio com-

munications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

#### Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. Also refer to relevant information in this manual.

# **CE-Konformitätserklärung**

Der Hersteller,

Studer Professional Audio AG, CH-8105 Regensdorf,

erklärt in eigener Verantwortung, dass das Produkt

Model Revox PR99 MkIII, Tonbandgerät, (ab Serie-Nr. 60948),

auf das sich diese Erklärung bezieht, entsprechend den Bestimmungen der EU-Richtlinien und Ergänzungen

- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): 89/336/EWG + 92/31/EWG + 93/68/EWG
- Niederspannung: 73/23/EWG + 93/68/EWG

mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmt:

Sicherheit:

Schutzklasse 1, EN 60065:1993 (IEC 65:1985)

• FMV

EN 50081-1:1992; EN 50082-1:1992

Regensdorf, 30. Januar 1997

B. Hochstrasser, Geschäftsleiter

P. Fiala, Leiter QS

# **CE Declaration of Conformity**

The manufacturer,

Studer Professional Audio AG, CH-8105 Regensdorf,

declares under his sole responsibility that the product

Model Revox PR99 MkIII, Tape Recorder, (on from serial No. 60948),

to which this declaration relates, according to following regulations of EU directives and amendments

- Electromagnetic Compatibility (EMC): 89/336/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC
- Low Voltage (LVD): 73/23/EEC + 93/68/EEC

is in conformity with the following standards or other normative documents:

· Safety:

Class 1, EN 60065:1993 (IEC 65:1985)

EMC

EN 50081-1:1992; EN 50082-1:1992

Regensdorf, January 30, 1997

B. Hochstrasser, Managing director

P. Fiala, Manager QA

KAPITEL I Bedienungselemente SECTION I Operating elements CHAPITRE I Organes de commande

#### Indexliste der Bedienungselemente

#### Index of operating elements

#### Liste des éléments de commande

#### Laufwerk

- [1] Linker Wickelteller
- [2] Rechter Wickelteller
- [3] Klebeschiene mit Bandschere
- [4] Linker Bandumlenkbolzen
- [5] Rechter Bandumlenkbolzen
- [6] Cutter Schiebetaste
- [7] Bandgeschwindigkeitswahltasten [8] Netzschalter POWER
- [9] Drucktaste für Spulengrösse REEL SIZE
- [10] Drucktaste für Papierkorbbetrieb
- [11] Pausentaste
- [12] Rückspultaste
- [13] Vorspultaste
- 14] Wiedergabetaste
- 15] Stopptaste
- 16] Aufnahmetaste
- 17] Drucktaste VARIABLE SPEED ein/aus
- 18 LED für VARIABLE SPEED ein 19] Drehknopf VARIABLE SPEED
- [20] Drucktaste TRANSFER
- [21] Anzeige Bandzähler
- [22] Bandzähler Rückstelltaste
- [23] Drucktaste ZERO LOCATOR
- [24] Drucktaste ADDRESS-LOCATOR
- [25] Drucktaste REPEAT
- [26] Drucktaste SET
- 27] Drucktaste SELECT
- [28] Drucktaste STEP

#### Tape transport

- [1] Left-hand reel support
- [2] Right -hand reel support
- [3] Splicing block with cutter
- [4] Lett-hand tape stabilizer [5] Right-hand tape stabilizer
- [6] Edit button
- [7] Tape speed selector buttons
- [8] POWER ON switch
- [9] REEL SIZE selector button
- [10] TAPE DUMP button
- [11] Pause key
- 12] << Fast rewind key
- [13] >> Fast forward key
- [14] PLAY key [15] STOP key
- [16] RECORD kev
- [17] VARIABLE SPEED control On/Off button
- 18] Pilot LED VARIABLE SPEED on
- [19] On/Off button VARIABLE SPEED
- [20] TRANSFER button
- [21] Tape counter display
- [22] Reset COUNTER button
- [23] ZERO-LOCATOR button
- [24] ADDRESS-LOCATOR button
- 1251 REPEAT button
- [26] SET button
- [27] SELECT button
- [28] STEP button


#### Mécanisme

- [1] Tableau gauche
- [2] Tableau droit
- [3] Rail de collage avec coupe-bande
- [4] Renvoi gauche
- [5] Renvoi droit
- [6] Touche de Cutter
- [7] Touches de sélection de vitesse [8] Interrupteur principal POWER
- [9] Touche pour grandeur de bobine REEL SIZE
- [10] Touche pour mode dévidement libre
- [11] Touche de pause
- [12] Touche de rebobinage
- [13] Touche de bobinage rapide
- [14] Touche de reproduction
- [15] Touche d'arrêt
- [16] Touche d'enregistrement[17] Touche VARIABLE SPEED en/hors
- [18] LED pour VARIABLE SPEED en
- [19] Bouton rotatif VARIABLE SPEED
- [20] Touche TRANSFER
- [21] Affichage du compteur de bande
- [22] Remise à zéro du compteur de bande [23] Touche ZERO LOCATOR
- [24] Touche ADRESS-LOCATOR
- [25] Touche REPEAT
- [26] Touche SET
- [27] Touche SELECT
- [28] Touche STEP

# Gerätefront

# Tape deck

## Plaque frontale



#### Wiedergabe


- [29] Wiedergabepegelregler [30] Kopfhöreranschluss
- [31] Vor-/Hinterbandschalter
- [32] Wiedergabepegel-Umschalterl ++ UNCAL Output
- [33] Ausgangswahlschalter 💠
- [34] Aussteuerungsanzeigen
   Stereoausführung: CH1 und CH2
   Monoausführung: Ein- und Ausgang
- [35] LED für Spitzenanzeige

#### Reproduce

- [29] Reproduce and headphone level control
- [30] Headphone jack
- [31] Source/Tape monitoring switch
- CAL/UNCAL switch ◆◆
- [33] Mode selector ◆◆

#### Reproduction

- [29] Réglage du niveau de reproduction
- [30] Raccord casque[31] Commutateur avant/après bande
- [32] Commutateur de niveau de reproduction ++ **UNCAL Output**
- [33] Sélecteur de sortie ++
- [34] Affichages de modulation
  - exécution stéréo: CH1 et CH2
  - exécution mono: entrée et sortie
- [35] LED pour affichage de crête



#### Aufnahme

- [34] Aussteuerungsanzeigen
- [35] LED für Übersteuerungsanzeige [36] Aufnahme-Vorwahlschalter ◆◆
- [37] Aufnahme-Leuchtanzeige
- [38] Eingangspegelregler 💠
- [39] Eingangspegel-Umschalter UNCAL Input ++


#### Record

- [34] VU-meters
  - Stereo model = CH1 and CH2 Mono model = input and output level (LINE IN/OUT version only)
- [35] Peak level indicator LED
- [36] Record preselector ++
- [37] Recording indicator lamp [38] INPUT LEVEL control ++
- [39] CAL/UNCAL switch, record section '++

# **Enregistrement**

- [34] Affichages de modulation
- [35] LED pour affichage de surmodulation [36] Présélecteur d'enregistrement ◆◆
- [37] Témoin d'enregistrement
- [38] Réglage de niveau d'entrée ++
- [39] Commutateur de niveau d'entrée ++ UNCAL Input

- ♦♦ Nicht vorhanden bei LINE IN/OUT-Ausführungen.
- ◆◆ Not available on LINE IN/OUT versions.
- ◆◆ Absent sur les exécutions LINE IN/OUT.



## Anschlussmöglichkeiten

#### (Geräteaufsicht)

- [1] Tonmotorsteuerung [2] Laufwerksteuereung [3] Fernstart

- [4] Monitorausgang[5] Line-Ausgänge (symmetrisch)[6] Line-Eingänge (symmetrisch)

## **Connection Possibilities**


### (Connector panel)

- [1] External capstan control[2] Parallel remote control [2] Parallel remote of [3] Fader start [4] Monitor output [5] Balanced output [6] Balanced input

## Possibilités de raccordement

## (Appareil vue de haut)

- [1] Commande de moteur
  [2] Commande de mécanisme
  [3] Mise en marche à distance
  [4] Sortie moniteur
  [5] Sorties ligne (symétriques)
  [6] Entrées ligne (symétriques)



## Rückseite


- [7] Spannungswählschalter[8] Netzanschlussbuchse[9] Sicherung

# Rear side

- [7] Line Voltage selector[8] Mains connector[9] Fuse

# Vue arrière

- Sélecteur de tension
- [8] Prise réseau
- [9] Fusible



KAPITEL 2
Technische Daten und
Abmessungen

SECTION 2
Technical specifications and dimensions

CHAPITRE 2
Caractéristiques
techniques et dimensions

# 2. Technische Daten

## STUDER PR99 MKIII

STUDER PR99 MKII	1		
Gerätetyp:	2-Kanal-Bandmaso	hine, ¼"-Band	lauf
Laufwerk:	3-Motoren-Laufwe AC-Capstan-Motor		
<b>2 Band-</b> <b>geschwindigkeiten:</b> Toleranz der Soligeschw.:	elektronisch umges Versionen 9,5/19 o ±0,2%		5
Bereich Varispeed intern:	- 33 % + 50 % de	er Nominalgesc	hwindigkeit
Tonhöhen- schwankungen: (bew. nach DIN 45507)	für Spulenkern-Ø bei 9,5 cm/s bei 19 cm/s bei 38 cm/s	≥10 cm: <0,1 % <0,08 % <0,06 %	≥6 cm: <0,1% <0,1% <0,1%
Schlupf:	max. 0,2%		
Umspulzeit:	ca. 120 Sek. für 76	0 m Band	
Spulengrösse:	bis max. Ø 265 mm (min. Kerndurchme umschaltbar für kle	esser 6 cm), Ba	ndzug
Laufwerksteuerung:	Integrierte Logik fü mit Bandlaufsensor. umgeschaltet. Alle Schaltuhrbetrieb m möglich. Faderstar	Motoren konta Funktionen fer it Fernbedienur	ktlos, elektronisch nsteuerbar. ig (und Schaltuhr)
Bandzähler:	Echtwert-Anzeige i der gewählten Ban Genauigkeit: 0,5%	dgeschwindig	
Zero-Locator, Address-Loc			
Entzerrungen:	NAB 9,5 cm/s: 9 19 cm/s: 8 38 cm/s: 8 CCIR 9,5 cm/s: 9 19 cm/s: 3 38 cm/s: 3	50-3180µs 50-3180µs 90-3180µs 70µs	
Frequenzgang:	bei 9,5 cm/s: 30		
	<b>bei 19 cm/s:</b> 30 50	Hz 20 kHz + 1 Hz 15 kHz ±1	2/-3dB I,5dB
		Hz 22 kHz + 1 Hz 18 kHz ±1	
Vollaussteuerung:	514 nWb/m, entspr	richt 6 dB über	0VU
Aussteuerungsanzeige:	VU-Meter nach AS steuerungsanzeige		
Klirrfaktor (k3 1 kHz): bez. 514 nWb/m	CCIR: 9,5 cm/s: 19 cm/s: <2,0 % 38 cm/s: <1,0 %		
Störspannungs- abstände: CCIR-Versionen: NAB-Versionen:	über Band, bez. Vo Spitze bew. CCIR 4 19 cm/s: >52/64 38 cm/s: >54/66 9,5 cm/s: >66 dB 38 cm/s: >66 dB	-68/ASA-A IEC 14dB 6dB 1	
Übersprechdämpfung: 1kHz, nur Stereo	Stereo: >45 dB Mono: >60 dB		
Löschdämpfung 1 kHz:	bei 19 cm/s: besse		
Eingänge pro Kanal: (0 dBu = 0,775 V) XLR	Einga CAL (CCIR): +6 dB		≧10 kOhm /m
	CAL (NAB): +4dE	ellbar – 4 + 16 Bu für OP-Leve ellbar – 10 + 1	(0 VU)
		indlichkeit kanr FLEVEL um 10 a	n mit Regier dB erhöht werden.

		<del></del>	
Ausgänge pro Kanal:	LINE OUT:	Leitung symm., mit Trafo	
XLR	CAL (CCID).	(Impedanz < 50 Ohm)	
	CAL (CCIR):	+ 6 dBu/600 Ohm für 514 nWb/m einstellbar – 14 + 15 dBu	
	CAL (NAD)	+ 4 dBu/600 Ohm für OP-Level (0 VU)	
	CAL (NAD).	einstellbar – 20 + 9 dBu	
	UNCAL:	Empfindlichkeit kann mit Regler	
	OHOAL.	INPUT LEVEL um 10 dB erhöht werden.	
	Max. Pegel:		
	max. rogor.	+ 20 dBu an 200 Ohm	
Jack-Buchse Ø 6,3 mm	PHONES:	max. 5,6V/R <sub>i</sub> 220Ohm kurzschlussfest	
Fernbedienungs-	Laufwerkfur	ktionen, variable	
anschlüsse:	Bandgeschwindigkeit, Faderstart.		
Stromversorgung:	100 V, 120 V, 140 V, 200 V, 220 V, 240 V		
(Spannungswähler)	50 60 Hz, max. 100 W		
Netzsicherung:	100140 V: T1A; 200240 V: T500 mA		
Netzanschluss:	3polig mit S	chutzerde	
Betriebsbedingungen:			
Umgebungstemperatur	+10+40°	C	
rel. Luftfeuchtigkeit			
(DIN 40040)	Klasse F		
Betriebslage:	beliebig zwi	schen horizontal und vertikal	
Gewicht (Masse):	18,5 kg inkl.	mont. Rackwinkel	
	Alle bandsp	ezifischen Audiodaten beziehen sich	
	auf folgende	Bandsorten:	
		NAB: REVOX 656	
		NAB: REVOX 656	
	19/38 cm/s	CCIR: AGFA PEM 468	

# STUDER PR99 MKIII LINE I/O STEREO und LINE I/O MONO

		genüber der Normalversion. Ide Daten stehen in Klammern.	
Versionen:	Alle LINE IN/OUT-Geräte (STEREO und MONO): CCIR 19/38 cm/s Ausführung		
2 Band- geschwindigkeiten: Toleranz der Sollgeschw.:	19/38 cm/s elektronisch umgeschaltet ±0,2%		
Störspannungs- abstände:	über Band, bez. Vollaussteuerung 514 nWb/m Spitze bew. CCIR 468 / ASA-A IEC 179 19 cm/s: >52 (56) / 64 (68) dB 38 cm/s: >54 (58) / 66 (70) dB		
Übersprechdämpfung: 1kHz, nur Stereo	>45 dB		
Eingänge pro Kanal: (0 dBu = 0,775 V) XLR Max. zulässiger	LINE IN: Leitung symm., mit Trafo Eingangsimpedanz ≥10 kOhm +6 dB für 514 nWb/m einstellbar -4 +16 dBu		
Eingangspegel:		+ 22 dBu	
Ausgänge pro Kanal: XLR	LINE OUT:	Leitung symm., mit Trafo (Impedanz < 50 Ohm) + 6 dBu/600 Ohm für 514 nWb/m einstellbar −14 + 15 dBu	
	Max. Pegel:	+ 22 dBu an 600 Ohm + 20 dBu an 200 Ohm	
Jack-Buchse Ø 6,3 mm	PHONES:	max. 5,6V/R <sub>i</sub> 220Ohm kurzschlussfest	
Alle bandspezifischen Aubeziehen sich auf: AGFA		LINE IN/OUT-Versionen	

Änderungen vorbehalten

#### 2. Technical data

STUDER PR99 MKI	Ш			
Recorder format:	2-channel,	1/4" tape		
Tape transport mechanism:				spooling motors.
2 tape speeds:	Electronic of 9.5/19 or 19 versions.			or 7.5/15 ips)
Tolerance from nominal:	±0.2%			
Variable speed range:	-33 % + 5			
Wow and flutter: (DIN 45507/consistent with	at 9.5 cm/s at 19 cm/s	s (3.75 ips (7.5 ips)	<0.1% <0.08%	
IEE standard 193-1971)	at 38 cm/s	(15 ips)	< 0.06%	6 < 0.1 %
Tape slip:	max. 0.2%	1000 for 71	20 /250	041+
Winding time: Reel size:	approx. 120			
neer size.	Up to 265 n min. hub dia tape tension	ameter 6 c	m (2.36 in	
Tape transport control:	provides for different op Contactless Remote con operation at Fader start t Tape dump	r any desir erating mo electronic ntrol of all t re possible facilities mode	ed transiti odes. switching functions	oe motion sensor on between g of all motors. and electric timer
Tape counter: Real-time indication in ho	Accuracy ± ours, min., se Zero locato	C.	•	epeat mode
Equalization:	19 ci 38 ci CCIR 9.5 c	em/s (3.75 m/s (7.5 ip m/s (15 ip em/s (3.75 m/s (7.5 ip	ps): 50 s): 50 5 ips): 90	-3180 µs -3180 µs -3180 µs
		m/s (15 ip		
Frequency response:			50 Hz	16 kHz + 2/-3 dB 10 kHz ±1.5 dB
	at 19 cm/s at 38 cm/s		50 Hz 30 Hz	. 20 kHz + 2 / – 3 dB . 15 kHz ± 1.5 dB . 22 kHz + 2 / – 3 dB . 18 kHz ± 1.5 dB
Operating level:	514 nWb/m,	corresp. t	o 6dB ove	er 0 VU
Level metering:	VU meter in LED peak le (6 dB above	vel indicat	ors	SA standard plus ustable)
Distortion:			CCIR:	NAB:
(3rd harmonic at 1 kHz) Ref. 514 nWb/m	9.5 cm/s (3 19 cm/s (7. 38 cm/s (15	.5 ips):	<2.0% <1.0%	<2.5 % <1.5 % <1.0 %
Signal to noise ratio:  CCIR versions:  NAB versions:	Measured vipeak weight CCIR 468/A 19 cm/s (7.38 cm/s (15 9.5 cm/s (3	ted: .SA-A IEC : 5 ips): 5 ips): 5.75 ips):	179 >52/64 a >54/66 d >63 dB	IB
Crosstalk:	19 cm/s (7. 38 cm/s (15	ips):	>66 dB >66 dB	
1kHz stereo only	Stereo: >45 Mono: >60			
Erase depth at 1 kHz:	at 19 cm/sec	(7.5 ips) b	etter than	75 dB
Input per channel: XLR connectors (0 dBu = 0.775 V)	CAL (CCIR)	Input imp	with transedance ≥	10 kOhm
	CAL (NAB): UNCAL:	adjustable + 4 dBu for adjustable Sensitivity	e – 4 + 1 or operatir e – 10 + 1 y ext. varia	6 dBu ng level (0 VU) 10 dBu able up
Max. line input level:		to 10 dB a + 22 dBu	bove calib	orated input.

Outputs per channel: XLR connectors	LINE OUT:	Balanced with transf (Z out < 50 Ohm)	ormer
XLIT COTHICCTORS	CAL (CCIR):	+ 6 dBu/600 Ohm at	514 nWb/m
	CAL INIADU	adjustable - 14 + 15	
	CAL (NAB):	+4 dBu/600 Uhm at (0 VU)	operating level
		adjustable - 20 + 9	
	UNCAL:	Output level variable above calibrated out	
Max. line output level	:	+ 22 dBu	put.
		with 600 Ohm	
		+ 20 dBu	
	100-10	with 200 Ohm	A
Jack connector (6.3 mm diam./¼ inch dia	PHONES: am.)	max. 5.6 V/R <sub>i</sub> 220 Of circuit proof.	ım short
Remote control connectors:	For tape tran fader start	nsport functions, varia	ble tape speed,
Electric current supply: (Voltage selector)	100 V, 120 V, 50 60 Hz, r		40 V
Primary power fuse:		A slow blow:	
rimary portor raco.		500 mA slow blow	
Mains connector:	3-poles with	ground protection	
Operating conditions: Ambient temp, range relative humidity	+10+40°	C (50°F to 104°F)	
(DIN 40040)	Class F		
Working position:	any betweer	horizontal and vertic	al
Weight			
incl. rack adapters:	18.5 kg (41 lb	s)	
	9.5/19 cm/s 19/38 cm/s	or spec measurements (3.75/7.5 ips) NAB: (7.5/15 ips) NAB: (7.5/15 ips) CCIR:	

		STEREO and LINE I/O MONO
<ul> <li>Only the differences from Data relative to LINE IN</li> </ul>	m the stand OUT MONO	ard version are listed below ) are in parantheses.
Versions:		OUT recorders (STEREO and MONO) /38 cm/s (7.5/15 ips)
<b>2 speeds:</b> Tolerance from nominal:	19/38 cm/s ±0.2%	(7.5/15 ips) electronic change-over
Signal to noise ratio:	peak weight CCIR 468 / A 19 cm/s (7)	ia tape refered to 514 nWb/m .ed: .SA-A IEC 179 .5 ips): >52 (56) / 64 (68) dB .5 ips): >54 (58) / 66 (70) dB
Crosstalk: 1 kHz, stereo only	>45 dB	78. 6. 77.
Input per channel: XLR connectors (0 dBu = 0.775 V) Max. line input level:	LINE IN:	Balanced with transformer Z in ≥10 kOhm + 6 dB for 514 nWb/m adjustable - 4 +16 dBu + 22 dBu
Output per channel: XLR connector	LINE OUT:	Balanced with transformer (Z: <50 Ohm) + 6 dBu/600 Ohm for 514 nWb/m adjustable −14 + 15 dBu
Max. line output level:		+ 22 dBu with 600 Ohm + 20 dBu with 200 Ohm
Jack connector (6.3 mm c (¼ inch diam.)	fiam./ PHONES:	max. 5.6 V/R <sub>i</sub> 220 Ohm short circuit proof
Tape used for spec. meas AGFA PEM 468.	urement of t	he LINE IN/OUT version is
We reserve the right to m	ake alteration	ns as technical progress may warrant.

#### 2. Caractéristiques techniques

STUDER PR99 MKI	11			
Type de l'appareil:	magnétopho	ne à bande 2 d	canaux, band	e 1/4"
Entraînement:	entraînement à 3 moteurs, 2 moteurs AC			
	de bobinage, 1 moteur AC de cabestan à régualtion électronique			
2 vitesses	à commutation électronique			
de défilement:		/19 ou 19/38 cr		
Di Verienced	tolerance de	la vitesse nom	ilnaie: ±0,2%	
Plage Varispeed interne:	-33%+5	0% de la vites:	se nominale	
Pleurage:	pour diamèt	re de noyau	≧10 cm:	<b>≧6 cm</b> :
(d'après DIN 45507)	à 9,5 cm/s à 19 cm/s		<0,1% <0.08%	<0,1% <0,1%
	à 38 cm/s		< 0,06 %	< 0,1%
Dérive:	max. 0,2%			
Durée de rebobinage:	env. 120 s po	ur une bande (	de 760 m	
Diamètre des bobines:				_1
		inimum de noy mmutable pou		
Commande:		des fonctions p		
du mécanisme:	avec détecte	eur de mouvem	ent.	
		électronique sa Ites les fonctio		
		nent à minuteri		
Market Control of the	<u> </u>	der Start et mo		
Compteur de bande:	affichage réa bande chois	el en h, min, s,	selon la vites	se de
		ie. 5% Play mode		
Zéro-Locator, Adress-Loc	ator et foncti	onnement		
	sans fin pos			
Corrections:		<b>n/s:</b> 90-3180µ <b>ı/s:</b> 50-3180µ		
	38 cm	<b>/s:</b> 50-3180µ <b>/s:</b> 50-3180µ	is	
		n/s: 90-3180µ n/s: 70µs	IS	
		/ <b>s:</b> 35μs		
Courbe de réponse:	à 9,5 cm/s:	30 Hz 16 kHz		
	à 19 cm/s:	50 Hz 10 kHz 30 Hz 20 kHz		
	a 10 0111/3.	50 Hz 15 kHz		
	à 38 cm/s:	30 Hz 22 kHz 50 Hz 18 kHz		
Niveau maximum:	514 nW/h/m	correspondant		eene da
	0 VU	<u> </u>		
Indicateurs de niveau:		l'après la norm eurs de pointe		
Taux de distorsions	C	CIR: NAB:		
harmoniques (k3/1 kHz): par rapport à 514 nWb/m		<2,5%		
pai rapport a 51411VD/III		1,0% <1,0%		
Rapport signal/bruit:		s bande, par ra		
Versions CCIR:	maximum 5'	14 nWb/m, CCI 52/64 dB	R 468/ASA-	A CEI 179
	38 cm/s: >	54/66 dB		
Versions NAB:	9,5 cm/s: >			
	38 cm/s: >			
Affaiblissement de			·····	
diaphonie: 1kHz, stéréo seulement	stéréo. >45 mono: >60			
Effacement 1 kHz:		eilleur que - 7	5 dB	
Entrées par canal:	LINE IN:	ligne symétria		fo
(0 dBu = 0,775 V) XLR		impédance d' + 6 dBu pour	entrée ≧10 kc	
ZNati	,	réglable - 4	+16 dBu	71.13
	CAL (NAB):	+4dBu pour réglable -10		VU)
	UNCAL:	la sensibilité p	eut être augr	
		de 10 dB par le INPUT LEVEL	e potentiomè	tre
Niveau d'entrée max.	admissible:	+ 22 dBu		
Niveau d'entrée max.	admissible:	+ 22 dBu		

Sorties par canal:	LINE OUT:	ligne symétrique, avec transfo (impédance < 50 ohms)	
/ Shell	CAL (CCIR):	+6dBu/600 ohms pour 514 nWb/m	
	CAL (NAB):	(0 VU)	
	UNCAL:	réglable – 20 + 9 dBu la sensibilité peut être augmentée de 10 dB	
	Niveau	avec le potentiomètre INPUT LEVEL + 22 dBu à charge 600 ohms	
	max.:	+ 20 dBu à charge 200 ohms	
Prise Jack Ø 6,3 mm	PHONES:	max. 5,6 V/R <sub>i</sub> 220 ohms, protégée contre le court-circuit	
Raccords de télécommande:	fonctions mécaniques, vitesse de défilement variable, de télécommande: Fader Start		
Alimentation: (sélecteur de tension)	100 V, 120 V, 140 V, 200 V, 220 V, 240 V 50 60 Hz, max. 100 W		
Fusible réseau: Raccord réseau:		T1A; 200240 V: T500 mA ec terre de protection	
Conditions d'ambiance température ambiante humidité relative	e: +10+40°	PC	
(DIN 40040)	classe F		
Position de travail:	quelconque	entre l'horizontale et la verticale	
Poids (masse):	18,5 kg y co	mpris le support de bâti	
	se réfèrent a 9,5/19 cm/s 19/38 cm/s	aleurs BF spécifiques à la bande aux types de bande suivants: s NAB: REVOX 656 NAB: REVOX 656 CCIR: AGFA PEM 468	

#### STUDER PR99 MKIII LINE I/O STEREO et LINE I/O MONO Soules cont indiquées les modifications par rapport à la version pormale


	es por LINE IN/OUT MONO sont entre parenthèses.
Versions:	tous les appareils LINE IN/OUT (STEREO et MONO): exécution CCIR 19/38 cm/s
2 vitesses de bande:	19/38 cm/s à commutation électronique
Tolérance de la vitesse nominale:	±0,2%
Ecarts signal/bruit:	sur bande, pour niveau max. 514 nWb/m crête CCIR 468 / ASA-A CEI 179 19 cm/s: >52 (56) / 64 (68) dB

	crête CCIR 468 / ASA-A CEI 179 19 cm/s: > 52 (56) / 64 (68) dB 38 cm/s: > 54 (58) / 66 (70) dB		
Affaiblissement de dia 1kHz, stéréo seulement			
Entrées par canal: (0 dBu = 0,775 V) XLR Niveau max. d'entrée	LINE IN:	ligne symétrique, avec transfo impédance d'entrée ≥10 kohms + 6 dB pour 514 nWb/m réglable - 4 + 16 dBu + 22 dBu	
Sorties par canal: XLR	Niveau max.:	ligne symétrique, avec transfo (impédance < 50 ohms) + 6 dBu/600 ohms pour 514 nWb/m réglable - 14+ 15 dBu + 22 dBu pour charge 600 ohms + 20 dBu pour charge 200 ohms	


PHONES: max. 5,6 V/R; 220 ohms, protégée contre le court-circuit Toutes les données BF spécifiques à la bande des versions LINE IN/OUT se réfèrent à: AGFA PEM 468 Sous réserve de modifications


Prise Jack Ø 6,3 mm

# ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONS



KAPITEL 3 Ausbau	SECTION 3 Dismantling	CHAPITRE 3 Démontage	_Seite/page
Gehäuse ausbauen	Removal of case	Démontage du boîtier	3/1
Entfernen der Laufwerkab- deckung	Removal of front panel	Dépose de la plaque recouvrant le mécanisme	3/1
Bedienungseinheit ausbauen	Removal of audio control section	Dépose de l'unité de commande	e 3/2
Frontplatte der Bedienungsein- heit ausbauen	Removal of fascia from control section	Dépose de la plaque frontale de l'unité de commande	3/2
Bremsaggregat ausbauen	Removal of brake assembly	Dépose de l'agrégat des freins	3/3
Kopfträger ausbauen	Removal of headblock	Dépose du support des têtes	3/4
Bandbewegungssensor ausbauen	Removing the tape move sensor	Dépose du capteur de mouve- ment	3/4
Rechten Wickelmotor ausbauen	Removal of right-hand spooling motor	Dépose du moteur de bobinage droit	3/5
Linken Wickelmotor ausbauen	Removal of left-hand spooling motor	Dépose du moteur de bobinage gauche	3/5
Tonmotor ausbauen	Removal of capstan motor	Dépose du moteur de cabestan	3/6
Andruckmagnet, Andruckarm ausbauen	Removal of pinch roller solenoid and pinch roller arm	Dépose de l'électro-aimant et du bras du galet presseur	3/6
Vari-Speed Controll-Einheit ausbauen	Removal of Varispeed Control unit	Dépose de l'unité Vari-Speed Control	3/6
Bandabhebe-Einheit ausbauen	Removal of tape lift mechanism	Dépose de l'unité d'écartement de la bande	3/7
NF-Steckkarten ausbauen	Removal of audio circuit boards	Démontage des plaquettes enfichables BF	3/7
Laufwerksteuerungs-Steckkarte ausbauen	Removal of tape transport control board	Démontage de la plaquette de commande du mécanisme	3/7
Drehzahlregelungs-Steckkarte ausbauen	Removal of speed control board	Démontage de la plaquette de régulation de vitesse	3/7
Netztrafo-Einheit ausbauen	Removal of power transformer unit	Dépose du transformateur d'alimentation	3/7
Audio-Anschlussfeld ausbauen	Disassembly of connection board	Dépose du panneau de raccor- dement audio	3/8
Bandzughebel ausbauen	Removal of tape tension arm	Dépose du tendeur de bande	3/8
Audio-Verbindungs-Platine ausbauen	Removal of audio interconnection board	Dépose du circuit d'intercon- nexion audio	3/9
VU-Meter-Einheit ausbauen	Removal of VU-meter unit	Dépose des VU-mètres	3/9
Print FADER START LOGIC ausbauen	Disassembly of FADER START LOGIC PCB	Dépose du circuit FADER START LOGIC	3/10
Locator Command-Einheit ausbauen	Removal of Locator command unit	Dépose de l'unité Locator com- mand	3/10
Locator MPU Print ausbauen	Removal of Locator MPU board	Dépose de l'unité Locator MPU	3/10
Zusammenbau	Reassembly	Remontage	3/10





#### AUSBAU

#### Achtuna:

Vor Entfernen des Gehäuses unbedingt den Netzstecker ziehen.

#### 3.1. Gehäuseausbau

- Gerät senkrecht stellen.
- Auf der Rückseite 4 Schrauben (1)
   lösen.
- Gerät unten anfassen und vorsichtig nach vorne aus dem Gehäuse ausfahren.

#### 3.2. Entfernen der Laufwerksabdeckung

- aus Gehäuse ausbauen (siehe 3.1.)
- Abschlussleisten links und rechts abbauen
- Kopfabdeckung abziehen
- Andruckrolle ausbauen
- fünf Schrauben lösen (2)
- Tasten: REAL SIZE, TAPE DUMP einrasten
- Achse der Andrucksrolle in Richtung Capstanachse schieben, dadurch hebt sich die Abschirmung vor den Wiedergabekopf!
- Laufwerksabdeckung von der Anschluss-Seite her anheben und die beiden Steckverbinder am VARI-SPEED CONTROL und am LOCA-TOR COMMAND abziehen, erst dann endgültig abgehmen

Beim Zusammenbau auf die hochgeklappte Wiedergabekopf-Abschirmung achten!

#### Achtung

Die Rolle darf nur mit einem trockenen Lappen gereinigt werden. Es ist speziell darauf zu achten, dass kein flüchtiges Reinigungsmittel in das Sinterlager gelangt.

Nur der Achsbolzen soll mit Reinbenzin gereinigt werden.

Die Rolle im trockenen Zustand wieder zusammenbauen. Die Achse darf nicht geschmiert werden.

#### DISMANTLING

#### Attention:

Disconnect the recorder from the electrical current supply before removing it from its case.

#### 3.1. Removal of case

- Place recorder vertically on workbench.
- Remove the 4 screws (1) from its back.
- Take hold of the lower front part and carefully pull the recorder out of its case.

# 3.2. Removing the tape transport cover

- Remove from housing (see 3.1.)
- Detach left-hand and right-hand trim strips
- Pull off head shield
- Remove pinch roller
- Unfasten five screws (2)
- Engage the following buttons: REAL SIZE, TAPE DUMP
- Shift pinch roller shaft in the direction of the capstan shaft: the shield moves in front of the reproduce head!
- Lift tape transport cover from the connector panel side and separate the two connectors on the VARISPEED CONTROL and on the LOCATOR COMMAND, then remove tape transport cover completely.

When reassembling, watch for the turned up reproduce head-shield!

#### Attention:

Do not use any liquids for the cleaning of the roller, use a piece of dry cloth only. Take special care to prevent the entering of any volatile liquids into the sintered bearing.

Only the shaft may be cleaned with benzene.

Reassemble the roller in its dry state. Do not lubricate the shaft.

#### 3. DEMONTAGE

#### Attention:

Avant tout démontage, retirez la prise secteur.

#### 3.1. Démontage du boîtier

- Posez l'appareil verticalement.
- Dévissez les 4 vis (1) du fond.
- -- Prenez l'appareil par-dessous et sortez-le du boîtier avec précaution en le tirant vers l'avant.

#### 3.2. Dépose du recouvrement du mécanisme

- Effectuer les déposes du boîtier (voir 3.1.)
- Démonter les baguettes des bords gauche et droit
- Enlever le capôt des têtes
- Démonter le galet presseur
  - Dévisser 5 vis (2)
- Verrouiller les touches REAL SIZE,
   TAPE DUMP
- Déplacer l'axe du galet presseur vers celui du cabestan. Le blindage se relève alors devant la tête de lecture!
- Soulever le recouvrement du mécanisme par sa partie orientée vers les connecteurs. Défaire les connexions aux circuits VARI-SPEED CONTROL et LOCATOR COMMAND puis déposer complètement le recouvrement du mécanisme


Lors du remontage, faire attention à la plaque de blindage relevée!

### Attention:

Le galet presseur ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon sec. Il est également très important de veiller à ce qu'aucun produit de nettoyage volatil ne pénètre dans le palier.

L'axe seul peut être nettoyé avec de la benzine rectifiée.

Remonter le galet presseur absolument sec. L'axe ne doit pas être lubrifié.



#### 3.3. Bedienungseinheit ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Abschlussleisten und Abschirmblech entfernen.
- Auf Audio-Verbindungs-Platine alle externen Steckverbindungen ausziehen.
- Netzschalter abschrauben.
- 4 Schrauben (3) lösen.
- Bedienungseinheit nach vorne ausfahren.

#### 3.3. Removal of audio control section

- Remove housing (see 3.1.).
- Remove trim strips and metal shield.
- Pull out all plug connections on audio interconnection board.
- Unscrew mains switch.
- Undo the 4 screws (3) .
- Pull control section forward.

#### 3.3. Dépose de l'unité de commande

- Enlever le boîtier (voir 3.1.).
- Enlever les listes de maintien et le blindage.
- Débrancher tous les connecteurs externes du circuit d'interconnexion audio.
- Dévisser l'interrupteur secteur.
- Dévisser 4 vis (3) .
- Sortir vers l'avant l'unité de commande

#### 3.4. Frontplatte der Bedienungseinheit ausbauen


- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Je drei Befestigungsschrauben der seitrichen Zierleisten lösen und die Zierleisten entfernen.
- Auf Frontseite 4 Bedienungsknöpfe (5) abmontieren.
- Frontplatte vorsichtig über die 3 Kippschalter abheben.

### 3.4. Removal of fascia from control section

- Remove housing (see 3.1.).
- Remove 3 screws from each of the decor strips on the side and remove the strips.
- Remove the 4 operating buttons (5) from front panel.
- Carefully lift front panel over the 3 toggle switches.

# 3.4. Dépose de la plaque frontale de l'unité de commande

- Enlever le boîtier (voir 3.1.).
- Enlever les listes de maintien en dévissant les 3 vis de fixation.
- Enlever .es 4 boutons 5 de la partie frontale.
- Déposer la plaque frontale en prenant garde des 3 commutateurs à bascule.



#### 3.5. Bremsaggregat ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Laufwerkabdeckung ausbauen (siehe 3.2.).
- Spulenteller ausbauen (je 3 Schrauben).
- Bremstrommeln, zentrale Schraube (7)
   lösen, Bremsen lüften und Trommeln vorsichtig, mit Mitnehmerscheibe, nach oben abheben.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Bremsbänder nicht geknickt werden. Bremsflächen nicht berühren. Fettspuren verschlechtern die Bremswirkung.

- 2 Anschlüsse (vio, gry) am Bremsmagneten abziehen.
- 3 Schrauben 8 des Bremsaggregates lösen und das Chassis vorsichtig abheben.

#### 3.5. Removal of brake assembly


- Remove the recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove front panel (see section 3.2.).Remove reel supports after undoing
- their 3 mounting screws.
- Remove central mounting screw (7), manually operate brake lift mechanism and pull the brake drums with their dog-washers carefully off the motor shafts.

Take special care not to kink the brake bands. Do not touch the brake linings. Any trace of grease on the linings will cause the braking action to deteriorate.

- Pull off the two wires violet/grey from the brake solenoid,
- Undo the 3 screws (8) and lift brake assembly carefully out of the recorder.

#### 3.5. Dépose de l'agrégat des freins

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Déposez la plaque recouvrant le mécanisme (voir 3.2.).
- Enlevez les plateaux de bobine (3 vis chacun).
- Dévissez la vis centrale (7) des tambours de frein, écartez les bandes de frein et sortez les tambours par le haut avec la rondelle d'entraînement.
- Il est particulièrement recommandé de ne pas plier les bandes de frein et de toucher les surfaces actives car les traces de graisse diminuent considérablement l'efficacité des freins.
- Débranchez les 2 fils (violet, gris) de raccordement de l'électro-aimant des freins.
- Dévissez les 3 vis (8) et déposez avec précaution l'agrégat des freins.



#### 3.6. Kopfträger ausbauen

- Laufwerksabdeckung ausbauen (siehe 3.2.)
- zwei Schrauben lösen, Abschirmblech abnehmen und Reproduce Amplifier 1.177.876 ziehen, Stecker des Wiedergabekopfes ziehen
- Stecker des Aufnahme- und des Löschkopfes vom Oszillator PCB 1.177.868 abziehen.
- Stecker des Bewegungssensors von der Locator MPU Karte abziehen
- Stecker des Tape-End-Sensors von Power-Supply 1.177.785 abziehen
- am Kopfträger drei Schrauben (6) lösen und Kopfträger vorsichtig abheben

### 3.6. Removing the headblock

- Remove transport cover (see 3.2.).
   Unfasten two screws, remove head shield, disconnect reproduce amplifier
   1.177.876 and separate connector of the reproduce head
- Disconnect record and erase head connector plug from Oscillator PCB 1.177.868.
- Separate connector of the move sensor on the locator MPU board
- Separate connector of tape end sensor on power supply 1.177.785
- Unfasten three screws (6) on headblock and carefully withdraw neadblock

#### 3.6. Dépose du support des têtes

- Enlever le recouvrement du mécanisme (voir 3.2.).
- Dévisser deux vis, retirer la plaque de blindage. Retirer l'amplificateur de lecture 1.177.876 et défaire le connecteur de la tête de lecture
- Débrancher les connecteurs des têtes d'enregistrement et de lecture du c'rcuit oscillateur 1.177.868.
- Retirer le connecteur de capteur de la carte Locator MPU
- Retirer le connecteur du capteur de fin de bande du Power Supply 1.177.785
- Déposer le support des têtes après avoir dévissé les trois vis (6)

**HINWEIS:** Beim Zusammenbau die Abschirmung des Wiedergabekopfes erst nach vorne klappen, dann Kopfträger aufsetzen.

**NOTE:** When reassembling, fold the screen of the reproduce head forward before mounting the headblock.

#### 3.7. Bewegungssensor ausbauen

(4 siehe Bild Seite 9/2)

- Laufwerksabdeckung ausbauen (siehe 3.2.).
- Kopfträger ausbauen (siehe 3.6.).
- Joch [2] nach Lösen einer Schraube [5] abnehmen
- zwei Schrauben [6] lösen, dann Zählerrolle [3] und Abtaster [4] abnehmen

# 3.7. Removing the tape move sensor

(4 see picture page 9/2)


- Remove tape transport cover (see 3.2.)
- Remove headblock (see 3.6.)
- Remove yoke [2] after unfastening of one screw [5]
- Unfasten two screws [6], then remove tacho roller [3] and sensor [4].

**ATTENTION:** Lors du remontage, rabattre la plaque de blindage de la tête de lecture avant de replacer le support des têtes.

#### 3.7. Dépose du capteur de mouvement

(4 vo'r le tableau page 9/2)

- Déposer le recouvrement du mécanisme (voir 3.2.)
- Déposer le support des têtes (voir 3.6.)
- Enlever la culasse [2] après avoir dévissé la vis [5]
- Dévisser deux vis [6], puis enlever le rouleau du compteur [3] et le capteur [4]



#### 3.8. Rechten Wickelmotor ausbauen

- Bremstrommeln ausbauen (siehe 3.5.).
- 2 Schrauben für Querstrebenbefestigung
   lösen, Querstrebe entfernen.
- 4 Steckverbindungen von Motoranschlusskabel auf Fader Start Logic ausziehen (brn, blu, yel, grn). Kabel freilegen (Bride entfernen).
- Rechten Wickelmotor von Hand festhalten und 3 Motor-Befestigungsschrauben 9
   lösen,
- Rechten Wickelmotor vorsichtig ausfahren.

#### 3.9. Linken Wickelmotor ausbauen

- Bremstrommeln ausbauen (siehe 3.5.).
- 2 Schrauben für Querstrebenbefestigung lösen. Querstrebe entfernen.
- 4 Steckverbindungen von Motoranschlusskabel auf Stromversorgungsplatine ausziehen (yel, blu, brn, grn). Kabel freilegen.
- Netzanschluss-Einheit mit 2 Schrauben von Netztrafo lösen und hinausdrehen.
- Linken Wickelmotor von Hand festhalten und 3 Motor-Befestigungsschrauben 10 lösen.
- Linken Wickelmotor vorsichtig ausfahren.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Wickelmotor zentriert wird. Der Spulenteller darf an eingebauter Laufwerkabdeckung nicht streifen.

### 3.8. Removal of right-hand spooling motor

- Remove brake drums (see section 3.5.).
- Remove 2 mounting screws of the cross brace and take out the brace.
- Remove 4 plug-in motor wires (brown, blue, yellow, green) from the power supply board. Remove cable clamp and free the wires.
- Support right-hand spooling motor with one hand while undoing its 3 mounting screws
   9
- Carefully remove right-hand spooling motor.

3.9.

les 2 vis.

Libérez le câble (enlevez la bride).

dévissez les 3 vis de fixation (9).

# Retirez le moteur droit avec précaution.

bleu, jaune et vert) du circuit d'alimentation.

Dépose du moteur de bobinage droit

Enlevez le tambour de frein (voir 3.5.).

Enlevez la barre transversale en dévissant

Débranchez les 4 fils du moteur (brun,

En tenant le moteur droit bien en main,

#### 3.9. Removal of left-hand spooling motor


- Remove brake drums (see section 3.5.).
- Remove the 2 mounting screws of the cross brace and take out the brace.
- Remove four plug-in motor wires (yellow, blue, brown, green) from the power supply board.
- Remove cable clamp and free the wires.
- Undo the 2 mounting screws which hold the electric power input unit to the power transformer and turn power input unit outward.
- Support the left-hand spooling motor with one hand while undoing its 3 mounting screws (10).
- Carefully remove left-hand spooling motor.

When reinstalling the motor, make sure that it is accurately centered. The reel supports must not touch or scrape against the front panel.

Dépose du moteur de bobinage gauche

- Enlevez le tambour de frein (voir 3.5.).
- Enlevez la barre transversale en dévissant les 2 vis.
- Débranchez les 4 fils du moteur (jaune, bleu, brun et vert) du circuit d'alimentation. Libérez le câble.
- Tournez en dehors l'unité de raccordement secteur en dévissant 2 vis.
- En tenant le moteur gauche bien en main, dévissez les 3 vis de fixation (10).
- Retirez le moteur gauche avec précaution.

Au remontage, contrôlez le centrage du moteur. Le plateau de bobine ne doit pas frotter contre la plaque de recouvrement.



#### 3.10. Tonmotor ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- 3 Steckverbindungen von Motoranschlusskabel auf Stromversorgungsplatine ausziehen (grn, gry, yel).
- 2 Steckverbindungen von Abtasterkabel auf Stromversorgungsplatine ausziehen (blu, brn).
- Von der Geräterückseite die 4 Motorbefestigungsschrauben (1) lösen und den Tonmotor vorsichtig ausfahren.

#### Achtung:

Die Tonwelle darf unter keinen Umständen angeschlagen werden. Rundlaufgenauigkeit besser als 1/1000 mm. Beim Einbau des Tonmotors keine Kabel einklemmen.

#### 3.11. Andruckmagnet, Andruckarm ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 3.2.).
- 2 Steckverbindungen auf Andruckmagnet ausziehen (wht, vio).
- 2 Schrauben lösen. Andruckmagnet ausfahren.
- Rückzugfeder lösen.
- Innensechskantschraube an Stellring lösen.
- Kopfträger lösen (3 Schrauben) und auf die Seite kippen.
- Andruckarm nach vorne ausfahren.

# 3.12. Vari-speed Control-Einheit ausbauen

- Laufwerksabdeckung ausbauen (siehe 3.2.).
- Kappe des Drehknopfs VARIABLE SPEED abnehmen, Schraube lösen und Drehknopf abziehen
- zwei Schrauben lösen und Vari-Speed Control nach hinten herausnehmen

#### 3.10. Removal of capstan motor

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove the 3 plug-in motor wires (green, grey, yellow) from the power supply board
- Remove the 2 plug-in tacho-head wires
   (blue, brown) from the power supply board.
- Remove the 4 motor mounting screws
   (11) which are accessible from the rear and withdraw the motor from the recorder.

#### Attention:

Take great care not to damage the delicate surface of the capstan shaft. The shaft has a runout accuracy of better than 0.05 mil. When reinstalling the capstan motor do not pinch any of the cables.

# 3.11. Removal of pinch roller solenoid and pinch roller arm

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove front panel (see section 3.2.).
- Disconnect the 2 wires (white, violet)
   from the pinch roller solenoid.
- Undo the solenoid's 2 mounting screws and remove solenoid.
- Disconnect pinch roller return spring.
- Loosen Allen-screw on locking ring.
- Loosen headblock (3 screws) and tilt headblock to the side.
- Withdraw pinch roller arm towards the front.

### 3.12. Removal of Varispeed Control unit

- Remove tape transport cover (see 3.2.)
   Remove VARIABLE SPEED knob by re-
- moving the cap, loosening the screw and pulling off the knob
- Unfasten two screws and remove varispeed control by sliding it out toward the rear

#### 3.10. Dépose du moteur de cabestan

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Débranchez les 3 fils du moteur (vert, gris et jaune) du circuit d'alimentation.
- Débranchez les 2 fils de la tête tachymétrique (bleu et brun) du circuit d'alimentation.
- Dévissez les 4 vis 1 de fixation du moteur à l'intérieur de l'appareil et sortez le moteur avec précaution.

#### Attention:

Veillez absolument à ce que l'axe de cabestan ne subisse aucun choc. La tolérance d'excentricité est inférieure à 1/1000 de mm. Au remontage, prenez garde de ne pas coincer des câbles.

# 3.11. Dépose de l'électro-aimant et du bras du galet presseur

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Enlevez la plaque de recouvrement (voir 3.2.).
- Débranchez les 2 fils de l'électro-aimant (blanc et violet).
- Dévissez 2 vis et sortez l'électro-aimant.
- Libérez le ressort de rappel.
- Dévissez la vis imbus à 6 pans de l'anneau de blocquage et basculez-le sur le côté.
- Dévissez le support des têtes (3 vis) et basculez-le sur le côté.
- Sortez par l'avant le bras du galet presseur.

# 3.12. Dépose de l'unité Vari-speed Control

- Déposer le recouvrement du mécanisme (voir 3.2.)
- Retirer le bouton du potentiomètre
   VARI-SPEED. Dévisser la vis et retirer le bouton
- Dévisser deux vis et extraire le Vari-Speed Control par l'arrière

#### 3.13. Bandabhebe-Einheit ausbauen

- Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 3.2.).
- Kopfträger lösen (3 Schrauben) und auf die Seite kippen.
- Bandabhebe-Einheit lösen (3 Schrauhen)

#### 3.14. NF-Steckkarten ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Abschirmblech entfernen, 2 Schrauben lösen.
- -- Die NF-Steckkarten können nun ausgezogen werden (auf Oszillator-Steckkarte den Stecker von Aufnahme- und Löschkopf-Zuführung ausziehen).

Input Amp. Stecker von Line Buchse und 2 Stecker von Cal/Uncal Schalter abziehen.

Output Amp. Stecker von Line Buchse und Massenverbindung ausziehen.

# 3.15. Laufwerksteuerungs-Steckkarte ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- alle Stecker-Verbindungen ausziehen.
- Print-Befestigungsschraube lösen.
- Laufwerksteuerungs-Steckkarte von Stromversorgungsplatine abziehen.

#### 3.13. Removal of tape lift mechanism

- Remove front panel (see section 3.2.).
- Loosen headblock (3 screws) and tilt the headblock to the side.
- Undo 3 mounting screws of the tape lift mechanism.

#### 3.14. Removal of audio circuit boards

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove metal shield, undo 2 screws.
- The audio circuit boards may now be removed from their plug-in sockets (on the oscillator board the plug-in connections for the recording and erase heads have to be removed). Disconnect the Input Amp. connections from Line socket and 2 plugs from Cal/Uncal switch. Output Amp. plug from Line socket and earth connection.

#### 3.15. Removal of tape transport control board

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Unplug the connector on the back of the control board.
- Undo PC-board mounting screw 12
- The tape transport control board may now be unplugged from the power supply board.

# 3.15. Démontage de la plaquette de comman-

de du mécanisme

Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).

3.13. Dépose de l'unité d'écartement de la

3.14. Démontage des plaquettes enfichables

Enlevez la tôle de blindage (2 vis).

(pour l'oscillateur, débranchez tout d'abord la

fiche des têtes d'effacement et d'enregistre-

Débranchez le connecteur Input Amp. de la pri-

se Line et 2 connecteurs du commutateur Cal/-

Connecteur Output Amp. de la prise Line et de

Enlevez la plaque de recouvrement (voir

Dévissez les 3 vis du support des têtes et

Dévissez les 3 vis de l'unité d'écartement

Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).

Retirez les plaquettes enfichables BF

bande

321

basculez-le sur le côté.

de la bande.

Uncal

la liaison masse

- Débranchez la fiche au dos de la plaquette.
- Dévissez la vis de fixation (12) .
- Retirez la plaquette de commande du mécanisme du circuit d'alimentation.

### 3.16. Drehzahlregelungs-Steckkarte ausbauen 3.16.

(12)

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- 3 Steckverbindungen auf Drehzahlregelungs-Steckkarte ausziehen (wht, org, blk).
- Print-Befestigungsschraube lösen.
- Drehzahlregelungs-Steckkarte von Stromversorgungsplatine abziehen.

### 3.16. Removal of speed control board

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Disconnect 3 plug-in wires (white, orange, black) from the speed control board.
- Undo PC-board mounting screw (13)
- Speed control board may now be unplugged from the power supply board.

#### 3.17. Removal of power transformer unit

Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).

3.17. Netztrafo-Einheit ausbauen


- Laufwerkabdeckung ausbauen (siehe 3.2.).
- Laufwerksteuerungs-Steckkarte ausbauen (siehe 3.15.).
- Drehzahlregelungs-Steckkarte ausbauen (siehe 3.16.).
- alle Stecker auf Stromversorgung auszie-
- Netzschalter und Kabel freilegen.
- 4 Befestigungsschrauben von vorn lösen.
- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove front panel (see section 3.2.).
- Remove tape transport control board (see section 3.15.).
- Remove speed regulating board (see section 3.16.).
- Disconnect all plugs of the power supply.
- Expose the Power Switch and cable.
- Unfasten 4 screws from front.

# 3.16. Démontage de la plaquette de régulation de vitesse

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Débranchez les 3 fils (blanc, orange et noir).
- Dévissez la vis de fixation (13)
- Retirez la plaquette de régulation de vitesse du circuit d'alimentation.

#### 3.17. Dépose du transformateur d'alimentation

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Enlevez la plaque de recouvrement (voir 3.2.).
- Sortez la plaquette de commande du mécanisme (voir 3.15.).
- Sortez la plaquette de régulation de vitesse (voir 3.16.).
- Débranchez toutes les fiches secteur.
  - Libérez le commutateur et le câble.
- Dévissez par l'avant les 4 vis.



#### 3.18. Audio-Anschlussfeld ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1).
- Folgende Stecker und Steckverbindungen ausziehen:
  - 1 Stecker auf Input Amp.
  - 1 Stecker auf LINE OUTPUT AMPLI-FIER PCB (J1)
  - 2 Flachstecker (gry, wht) auf Audio-Basisprint
  - 3 Flachstecker (blk, org, wht) auf CAPSTAN SPEED CONTROL PCB 1 Stecker auf LOCATOR MPU (J1)
- Die beiden Befestigungsschrauben des Anschlussfeldes lösen und das Anschlussfeld entfernen.

#### 3.19. Linker Bandzughebel ausbauen

- Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 3.2.).
- 2 Schrauben lösen und Bandzughebel abheben.

#### Rechter Bandzughebel ausbauen

- Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 3.2).
- Rückzugsfeder des Bandumlenkbolzens aushängen,
- Durch Lösen der beiden äusseren Schrauben kann die Grundplatte entfernt werden.
- Der Bandumlenkbolzen kann durch Lösen der mittleren Schraube ausgebaut werden.

## 3.18. Disassembly of audio connection board

- Remove housing (see 3.1.).
- Disconnect following plugs and plug connections:
  - 1 plug on Input Amp.
  - 1 Connector on LINE OUTPUT AMPLI-FIER PCB (J1)
  - 2 Brade terminals (gry, wht) on audio master board
  - 3 Blade terminals (blk,org,wht) on CAP STAN SPEED CONTROL PCB
  - 1 Connector on LOCATOR MPU (J1)
- Unfasten the two mounting screws of the connection board and remove connection board.

#### 3.19. Removal of left tape tension arm

- Remove front panel (see section 3.2.).
- Undo 2 screws and lift off the tape tension arm.

# Disassembly of right-hand tape tension lever

- Remove tape transport cover (see 3.2.).
- Unhook restoring spring of tape guide pin.
- The base plate can be removed by unfastening the two outer screws.
- The guide pin can be removed by unfastening the center screw.

# 3.18. Dépose du panneau de raccordement audio


- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Débrancher les fiches et connecteurs suivants:
  - 1 fiche de l'Input Amp.
  - 1 fiche sur la plaquette LINE OUTPUT AMPLIFIER PCB (J1)
  - 2 fiches plates (gry, wht) sur le circuit d'interconnexion audio
  - 3 fiches plates (blk,org,wht) sur la plaquette CAPSTAN SPEED CONTROL PCB
  - 1 fiche sur la plaquette LOCATOR MPU (J1)
- Dévissez 2 vis et sortez le panneau de raccordement audio.

#### 3.19. Dépose du tendeur de bande gauche

- Enlevez la plaque de recouvrement (voir 3.2.).
- Dévissez 2 vis et enlevez le tendeur de bande.

# Dépose du tendeur de bande droit

- Enlever la plaque de recouvrement du mécanisme (voir 3.2).
- Décrocher le ressort de rappel du tendeur.
- Dévisser les deux vis pour déposer la plaque de base.
- La vis du milieu permet le démontage du tendeur.



#### 3.20. Audio-Verbindungs-Platine ausbauen

- NF-Steckkarten ausbauen (siehe 3.14.).
- Frontplatte der Bedienungseinheit ausbauen (siehe 3.4.).
- Steckergehäuse und Flachstecker der externen Zuleitungen auf der Audio-Verbindungs-Platine ausziehen.
- 6 Befestigungsschrauben (16) der Drehschalter lösen.
- 6 Befestigungsschrauben 17 der Kippschalter lösen,
- Audio-Verbindungs-Platine nach hinten entfernen. Auf der Platinenrückseite 1 Stecker ausziehen. Die Kabel durch die Durchführungen ziehen.
- Schiebeschalter vorsichtig von Mitnehmer (TAPE SPEED) lösen (Bruchgefahr der Schaltleiste).

# 3.21. VU-Meter-Einheit ausbauen

- Frontplatte der Bedienungseinheit ausbauen (siehe 3.4.).
- 4 Schrauben (18) lösen.
- Die VU-Meter-Einheit mit den Laufwerk-Tasten kann nun aus der Aussparung des Montageblechs herausgehoben werden.
- Auf der Oberseite des VU-Meters ist die Lampe für die Skalabeleuchtung steckbar zugänglich.
- Die Instrumente sind durch Lösen zweier Befestigungsschrauben einzeln ausbaubar (Achtung: federnde Aufhängung).
- Muss die ganze VU-Meter-Einheit ausgewechselt werden, so sind die Zuführungskabel freizulegen. Evtl. Audio-Verbindungsplatine freilegen.

#### 3.20. Removal of audio interconnection board

- Remove audio circuit boards (see section 3.14.).
- Remove fascia of audio control section (see section 3.4.).
- Disconnect from the audio interconnecting board all plug shells and flat plugs of the external feed lines.
- Remove the 6 mounting screws 16 of the rotary switches.
- Remove the 6 mounting screws 17 of the toggle switches.
- Take out the audio interconnection board towards the rear.
- Disconnect 1 plug on the board's back side. Pull cables through the feed-throughs.
- Carefully separate the slide-switch TAPE SPEED from its driver (risk of breaking the switch bar).

#### 3.21. Removal of VU-meter unit


- Remove fascia of audio control section (see section 3.4.).
- Remove 4 screws (18).
- The VU-meter unit plus the tape transport control buttons may now be lifted from the cut-out in the mounting racket.
- The plug-in bulb for VU-meter illumination is accessible on the meter's top side.
- After the removal of two mounting screws, the meter may be taken out individually (attention: spring loaded suspension).
- If replacement of the complete VUmeter becomes necessary, the respective feed cables have to be cleared. If necessary, clear the audio interconnection board as well.

# 3.20. Dépose du circuit d'interconnexion audio

- Enlevez les plaquettes BF (voir 3.14.).
- Enlevez la plaque frontale de l'unité de commande (voir 3.4.).
- Débranchez toutes les fiches des câbles arrivant sur le circuit d'interconnexion.
- Dévissez les 6 vis (16) de fixation des commutateurs rotatifs.
- Dévissez les 6 vis (17) de fixation des commutateurs à bascule.
- Retirez le circuit d'interconnexion audio. Au dos du circuit débranchez 1 fiche. Retirez le câble de la traversée.
- Libérez la barre de contacts de l'entraînement (TAPE SPEED) avec précaution (risques de rupture de la barre de contacts).

#### 3.21. Dépose des VU-mètres

- Enlevez la plaque frontale de l'unité de commande (voir 3.4.).
- Dévissez 4 vis (18).
- Sortez par l'évitement de la tôle de montage, les VU-mètres et les touches de commande du mécanisme.
- On accède aux lampes d'éclairage par la partie supérieure des VU-mètres.
- Les instruments sont fixés au moyen de 2 vie
- (En les démontant, attention aux ressorts de maintien).
- Si l'unité des VU-mètres complète doit être remplacée, enlever les câbles et évent. le circuit d'interconnexion.



#### 3.22. Print FADER START LOGIC ausbauen

- Gehäuse entfernen.
- Laufwerkabdeckung ausbauen.
- Die zum Print führenden Steckverbindungen lösen.
- Je 2 Befestigungsschrauben der Schalter REEL SIZE und TAPE DUMP lösen (Befestigungsblech nicht ausbauen).
- FADER START LOGIC-Print nach hinten aus dem Gerät herausziehen.

# 3.23. Locator Command-Einheit ausbauen

- -- Laufwerksabdeckung ausbauen (siehe 3.2.).
- vier Schrauben lösen und Locator Command nach hinten herausnehmen

### 3.24. Locator MPU Print ausbauen

- Gehäuse ausbauen (siehe 3.1.)
- fünf Steckverbinder abziehen
- vier Schrauben lösen

# 3.25. Zusammenbau

Das Zusammenbauen der ausgebauten Teile erfolgt prinzipiell invers zum Ausbau. Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel verklemmt werden. Die Kabel sollen wieder den gleichen Verlauf innehaben wie vor dem Ausbau.

# 3.22. Disassembly of FADER START LOGIC PCB

- Remove housing.
- Remove tape transport covers.
- Detach all connectors leading to the circuit board.
- Loosen 2 mounting screws on each of the switches REEL SIZE and TAPE DUMP (do not detach mounting plate).
- Withdraw FADER START LOGIC PCB towards rear of unit.

#### 3.23. Removal of Locator command unit,

- Remove tape transport cover (see 3.2.).
- Unfasten four screws and remove locator command by sliding it out toward the rear

### 3.24. Removal of Board Locator MPU,

- Remove housing (see 3.1.)
- Disconnect five plug connectors.
- Unfasten four screws

#### 3.25. Reassembly

To reassemble any dismantled component, proceed in reverse order of the above description. Pay careful attention to route the cable harness in the original manner and take care to avoid any possible damage to the wire insulation.

# 3.22. Dépose du circuit FADER START LOGIC

- Enlever le boîtier.
- Enlever la plaque de recouvrement du mécanisme.
- Enlever les prises de raccordement du circuit.
- Dévisser les 2 vis de fixation des commutateurs REEL SIZE et TAPE DUMP (ne pas enlever la tôle de fixation).
- Sortir le circuit FADER START LOGIC par l'arrière de l'appareil.

### 3.23. Dépose de l'unité Locator Command,

- Déposer le recouvrement du mécanisme (voir 3.2.).
- Dévisser quatre vis et extraire le Locator
   Command par l'arrière

### 3.24. Dépose du circuit Locator MPU,


- Effectuer les déposes du boîtier (voir 3.1.)
- Débrancher 5 connecteurs enfichables.
- Dévisser quatre vis

#### 3.25. Remontage

Le remontage des différentes unités s'effectue en principe à l'inverse du démontage. Il est particulièrement recommandé de veiller à remettre correctement les câbles en place et d'éviter de les coincer en remontant les pièces nouvelles ou réparées.

# STUDER

KAPITEL 4 Mechanik	SECTION 4 Tape de transport	CHAPITRE 4 Mécanique	
	mechanism		Seite/page
Kopfträger	Headblock	Support des têtes	4/1
Bremsen	Brakes	Freins	4/1
Andruckrolle	Pinch roller	Galet presseur	4/2
Tonmotor	Capstan motor	Moteur de cabestan	4/3
Wickelmotor-Lager wechseln	Spooling motors, replacement of bearing	Echange des coussinets du moteur de bobinage	4/4
Schmieren	Lubrication	Lubrification	4/4






Fig. 4.2.-1

#### 4. MECHANIK

Bedingt durch das stabile Druckguss-Chassis und das 3-Motoren-Laufwerk ergibt sich ein weitgehend wartungsfreier mechanischer Teil. Die Einstellungen und Messungen beschränken sich auf die wenigen beweglichen Teile.

#### 4.1. Kopfträger

#### 4.1.1. Bandführungen

Bandführungen reinigen, Bandführung (A) nicht verstellen. Wenn nötig, kann die Bandführung mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher vom Kopfträger gelöst werden (2 Schrauben, Fig. 4.1.—1).

Tacho-Rolle (B) reinigen

### 4.1.2. Tonkopfbefestigungen

Die Tonköpfe sind auf das Kopfträgerchassis geschraubt. Bei abgenommenem Kopfträgerchassis können die Tonköpfe mit der Zentrumsschraube gelöst werden.

Wird der Aufnahme- oder Wiedergabekopf ausgewechselt, so ist die Maschine vorzugsweise an die nächste Werksvertretung zur Neujustierung einzusenden.

#### 4.2. Bremsen (STOP)

Die Bremsen sind wirksam, wenn der Bremsmagnet stromlos ist.

STOP-Taste drücken.

# 4.2.1. Messung der Bremsmomente (Fig. 4.2.-1)

- Leerspule auflegen, verriegeln. Die Messwerte beziehen sich auf einen Kerndurchmesser der Spule von 115 mm.
- Einige Windungen einer feinen Schnur auf die leere Bandspule aufwickeln und zur Messung der Bremsmomente langsam in der entsprechenden Richtung mit der Federwaage abziehen.

Werden die oben erwähnten Werte nicht erreicht, so ist das Bremssystem zu kontrollieren.

Bremsbeläge und Bremsbänder müssen absolut sauber und fettfrei sein.

# 4. TAPE TRANSPORT MECHANISM

Thanks to the rigid diecast chassis and the 3-motor transport mechanism, the mechanics of the recorder do not require frequent servicing. Adjustments and measurements are confined to a few moving parts.

#### 4.1. Headblock

#### 4.1.1. Tape guides

Clean tape guides, take care not to alter the adjustment of guide (A). The tape guide may be removed from the headblock after undoing its Phillips head mounting screws (2 screws, fig. 4.1.—1).

Clean the tacho roller (B)

### 4.1.2. Head mounting

The magnetic heads are attached to the headblock chassis with one central mounting screw per head. To remove a magnetic head, the headblock chassis has to be separated from the recorder.

To have the recording and reproducing heads replaced, it is advisable to send the recorder to the nearest REVOX service facility to ensure their correct realignment.

# 4.2. Brakes (STOP)

The brakes are applied as long as the brake solenoid is not energized.

Press button STOP.

#### **4.2.1.** Braking torque (fig. 4.2.—1)

- Load supply and take-up side with an empty reel and lock reel in place. The torque values stated below refer to a hub diameter of 115 mm (4.5 inches).
- Wind several turns of a fine string onto the empty hub and with a dial gauge attached to the end of the string pull slowly in the required direction to unwind the string.

If the above indicated values cannot be obtained, inspect the brake system.

Brake linings and brake bands must be absolutely clean and free from any traces of oil or grease.

#### 4. MECANIQUE

Grâce à un chassis stable en fonte injectée et à un mécanisme équipé de 3 moteurs, la partie mécanique de l'appareil ne nécessite pratiquement aucun service. Les quelques réglages existants ne concernent que les pièces en mouvement.

# 4.1. Support des têtes

## 4.1.1. Guides de bande

Nettoyez les guides de bande, *ne pas dérégler* le guide de bande (A), qui si nécessaire ne sera démonté qu'avec son support, à l'aide d'un tournevis à croix (2 vis, fig. 4.1.-1).

Nettoyez la roue tachymètrique (B)

#### 4.1.2. Fixation des têtes

Les têtes sont vissées sur le support des têtes. Les têtes peuvent être retirées en dévissant la vis centrale après avoir ôté le support des têtes.

S'il est nécessaire de changer les têtes d'enregistrement ou de lecture il est conseillé de faire parvenir votre appareil au service après vente le plus proche afin d'y procéder aux réglages nécessaires.

#### 4.2. Freins (STOP)

Les freins agissent lorsque l'électro-aimant des freins n'est pas alimenté.

Presser la touche STOP.


# 4.2.1. Mesure du moment de freinage (fig. 4.2.-1)

Placez et verrouillez une bobine vide.
 Les valeurs de mesure se rapportent à un diamètre de noyau de bobine de 115 mm.

Enroulez quelques tours d'une fine ficelle sur la bobine vide, puis afin de mesurer le moment de freinage, tirez dans le sens désiré à l'aide du dynamomètre.

Au cas où vous n'obtiendriez pas les valeurs cidessus il serait alors nécessaire de contrôler attentivement le système des freins.

Les garnitures et les bandes de freins doivent être absolument propres et libérées de toute matière grasse.






Fig. 4.2.-2

#### 4.2.2. Einstellen der Bremsen (Fig. 4.2.-2)

Verschmutzte Bremsbeläge können mit Chlorothen gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Bremsbeläge anschliessend nicht berührt werden.

Bremsbänder dürfen keine Knickstellen aufweisen und sollen auf ihrer ganzen Breite auf dem Bremsbelag aufliegen.

Nach dem Auswechseln von Bremsbändern oder Bremsrollen werden die Bremsmechanik und der Hub des Bremsmagneten neu eingestellt.

- Bremse von Hand lösen (Bremsanker einschieben).
- Kontrollieren, ob beide Bremssysteme durch die Abhebepolzen gleichzeitig gelüftet werden. Ist dies nicht der Fall, die 3 Befestigungsschrauben des Bremschassis lösen und dieses soweit verschieben, dass die Bremsbänder gleichzeitig abheben.
- Falls erforderlich, einen Bremseinstellhebel leicht biegen. Zum Einstellen des Bremsmagneten muss dieser erregt sein.
- Spulenteller abschraupen.
- Taste PLAY betätigen und ständig gedrückt lassen.
- Befestigung des Bremsmagneten lösen und diesen so verschieben bis keine Schleifgeräusche an den Bremstrommeln hörbar sind.
- Den Bremsmagneten arretieren.

#### 4.3. Andruckrolle

Der Andruckarm wird elektromagnetisch betätigt. Der Andruck ist durch eine einstellbare Federspannung definiert.

# 4.3.1. Messen der Andruckkraft

Taste PLAY drücken, Wenn kein Band eingelegt ist, die Taste PLAY dauernd drücken. An der Andruckrollen-Achse (oder an einem angebrachten Bolzen) einen Nylonfaden einhängen und mit einer Federwaage in Richtung A (Fig. 4.3.-1) ziehen, bis die Andruckrolle von der Tonwelle abhebt.

Die Federwaage muss  $13 \, \mathrm{N} \pm 1 \, \mathrm{N}$  $(1,3 \text{ kp} \pm 0,1 \text{ kp})$  anzeigen.

#### 4.2.2. Adjustment of braking torque (fig. 4.2.-2) 4.2.2. Réglage des freins (fig. 4.2.-2)

Soiled brake linings may be cleaned with chlorothene. Take great care not to touch the cleaned linings with your fingers.

The brake bands must be free of kinks and they must contact the brake lining over their whole width. After a brake drum or brake band has been replaced, the stroke of the brake lift solenoid has to be readjusted.

- Lift the brakes manually by pushing the solenoids plunger fully home.
- Observe whether or not both brakes do get lifted simultaneously. If this is not the case, loosen the 3 mounting screws of the brake chassis and shift the brake chassis to ensure a simultaneous lifting of the brakes.
- If necessary, bend one of the brake adjustment levers slightly. Positioning of the brake release solenoid requires the solenoid to be energized.
- Remove reel supports (turntables).
- Press button PLAY and keep it de-
- Loosen the mounting screws of the brake release solenoid and shift its position until the drums rotate absolutely free and without the brake bands touching the linings.
- Lock brake release solenoid in this posi-

#### 4.3. Pinch roller

The pinch roller arm is electromagnetically operated. An adjustable spring defines the pinch roller pressure.

#### 4.3.1. Measuring the pinch roller force

Press button PLAY. If no tape is laced on the recorder, keep button PLAY depressed. Attach a nylon thread to the pinch roller shaft and attach a dial gauge to the other end of the thread. Pull dial gauge in the direction A (fig. 4.3.-1) until the pinch roller lifts off the capstan shaft. The dial gauge must read  $13 \text{ N} \pm 1 \text{ N} (1.3 \text{ kp} \pm 0.1 \text{ kp}) (2 \text{ lb} 14 \text{ oz} \pm 4 \text{ oz}$ approx.).

Les garnitures de freins peuvent être nettoyées avec du trichloréthilène. Il est bon de rappeler que les garnitures de freins ne doivent ensuite plus être touchées.

Les bandes de frein ne doivent être en aucun cas pliées et doivent recouvrir la garniture sur toute sa surface. Après le changement des bandes ou des tambours de freins il est nécessaire de recontrôler l'excursion du noyau de l'électro-aimant des freins.

- Débloquer les freins manuellement (faire plonger le noyau de l'électro-aimant).
- Contrôlez que les bandes de freins décollent simultanément. Si cela n'est pas le cas desserrez les trois vis du chassis des freins et déplacez-le jusqu'à l'obtention de la symétrie.
- S'il n'est pas possible de faire autrement, pliez légèrement le levier à l'extrémité de la bande de frein.

Pour le régler, l'électro-aimant des freins doit être excité


- Dévissez les plateaux de bobine.
- Pressez la touche PLAY et la maintenir
- Desserrez les fixations de l'électroaimant des freins puis le faire glisser de gauche à droite de façon à éliminer les frottements de la bande de frein sur le tambour.
  - Fixez l'électro-aimant dans cette posi-

#### 4.3 Galet presseur

Le bras est actionné par un électro-aimant. La force d'appui est déterminée par la tension réglable d'un ressort.

#### 4.3.1. Mesure de la force d'appui

- Pressez la touche PLAY. S'il n'v a pas de bande, maintenez la touche pressée.
- Par l'intermédiaire d'un fil de nylon fixé d'une part sur l'axe du galet presseur (éventuellement dévissez le couvercle de l'axe) et d'autre part à un dynamomètre. Tirez le bras dans la direction A (fig. 4.3.-1) jusqu'à ce que le galet presseur décolle de l'axe de cabestan. Le dynamomètre doit alors indiquer 13 N ± 1 N  $(1,3 \text{ kp} \pm 0,1 \text{ kp}).$



## 4.3.2. Einstellung des Andruckaggregates

- Gerät auf PLAY schalten. Wenn kein Band eingelegt ist, Lichtöffnung am optischen Endschalter abdecken.
- Andruckmagnet soweit nach rechts verschieben, dass zwischen Mitnehmer und Andruckarm ein Abstand B von 1mm entsteht
- Andruckmagnet arretieren.
- Kontrollieren, ob der Anker des Andruckmagneten am Anschlag steht.

Andruckarm leicht von der Capstan-Welle wegziehen, dabei darf sich der Anker nicht bewegen.

- Befestigungsschrauben des Andruckmagneten mit einem Lacktropfen sichern.
- Andruckkraft kontrollieren und wenn nötig mit Schraube C justieren. (Fig. 4.3.—2).

### **4.4. Tonmotor** (Fig. 4.4.—1)

Der Tonmotor enthält eine durchgehende Ton-Welle, welche mit zwei Sinter-Bronze-Lagern geführt ist. Die Tonwelle ist durch das untere Lager zusätzlich in axialer Richtung fixiert. Das Axial-Lager ist ein Kunststoff-Stützlager. Die Lager sind für die Lebensdauer geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung.

Die Tonwelle und das Kunststoffstützlager können ausgewechselt werden.

Bei defekten Sinter-Lagern ist der Fonmotor der nächsten Werksvertretung einzuschicken. Ausbau siehe Kap. 3.10.

#### 4.4.1. Ausbau Ton-Welle, Kunststoff-Stützlager

Zum Ausbau von Ton-Welle und Kunststoff-Stützlager braucht der Tonmotor nicht ausgebaut zu werden.

Ton-Wellensicherung A vorsichtig seitlich abziehen. Hohe mechanische Vorspannung (Fig. 4.4.—1). Rotor des Tonmotors nach unten ausfahren.

 Die Tonwelle kann nach oben herausgezogen werden, wenn vorher der Kopfträger ausgebaut wird (siehe Kap. 3.6.).

# 4.3.2. Adjustment of the pinch roller mechanism

- Press button PLAY. If no tape is laced on the recorder, block the light port of the end of the tape switch by suitable means.
- Shift pinch roller solenoid to the right until a clearance of 1mm is reached at point B.
- Lock pinch roller solenoid in this position.
- Check to make sure that the plunger has fully bottomed. The plunger must not move when pulling the pinch roller arm slightly away from the capstan shaft.
- Secure the solenoid's mounting screws with a drop of sealing lacquer.
- Measure pinch roller force and adjust with screw C if necessary. (fig. 4.3.—2)


### **4.4.** Capstan Motor (fig. 4.4.-1)

The capstan motor's shaft extends through the whole length of the motor. Inside the motor, the shaft is supported by 2 sintered bronze bearings. To prevent axial play of the shaft, the lower bearing contains a thrust washer combined with a plastic coated low friction washer. The lubrication of both bearings lasts for their useful life, thus they need not to be serviced. Capstan shaft and thrust bearing can be exchanged easily. If the sintered bronze bearings become worn or otherwise defective, the whole capstan motor has to be replaced. For disassembly instructions refer to section 3.10.

# 4.4.1. Removal of capstan shaft and thrust

For this operation the capstan motor does not need to be removed from the recorder.

- Use special angled pliers to pull shaft lock A towards one side (fig. 4.4.—1). Proceed with caution, because the shaft lock is under high spring tension and will tend to fly off with force. Remove rotor by pulling it off the shaft.
- After removal of the headblock assembly (see section 3.6.), the capstan shaft may be pulled towards the top and out of the motor.



#### 4.3.2. Réglage de l'agrégat du galet presseur

- Pressez sur la touche PLAY. S'il n'y a pas de bande, obturez l'arrêt automatique de fin de bande.
- Déplacez l'électro-aimant sur la droite pour obtenir un espace B de 1 mm
- Serrez les vis de fixation.
- Contrôlez que le noyau plongeur soit contre la butée.
- Eloignez le galet presseur de l'axe du cabestan, le noyau plongeur ne doit pas bouger.
- Scellez les vis de l'électro-aimant avec une laque.
- Contrôlez la force d'appui et ajustez-la si nécessaire avec la vis C. (fig. 4.3.—2)

### **4.4.** Moteur de cabestan (fig. 4.4.-1)

Le moteur de cabestan est équipé d'un axe traversant, guidé par deux coussinets. Il est de plus verrouillé en position axiale. Le coussinet axial est un palier d'appui synthétique. Les coussinets sont lubrifiés à vie et ne nécessitent normalement aucun service.

L'axe de cabestan ainsi que le palier d'appui synthétique peuvent être simplement changés. Si un des coussinets devait être endommagé, faites parvenir le moteur de cabestan au prochain point de service. Voir démontage chapitre 3.10.

#### Dépose de l'axe de cabestan et du palier d'appui synthétique

Pour cela il n'est pas nécessaire de démonter le moteur de cabestan.

- Retirez prudemment l'arrêt de sécurité A par le côté; attention à la détente (fig. 4.4.-1). Retirez le rotor du moteur de cabestan par le bas.
- L'axe de cabestan peut être retiré par le haut, pour cela il faut préalablement ôter le support des têtes (voir chapitre 3.6.).




Fig. 4.4.-2

 Wird der Seegerring B herausgenommen, kann das Kunststoffstützlager ausgebaut werden (Fig. 4.4.—2).

Dabei sind der Reihe nach die Tellerfeder E, die Anlaufscheibe F und das Kammlager G zu entfernen.

Beim Umgang mit Tonwelle und Lager ist besondere Vorsicht geboten, damit diese nicht beschädigt werden (Rundlaufgenauigkeit 1/1000 mm) und keine Staubteile in die präzisen Lager gelangen.

# **4.5.** Wickelmotoren Lager auswechseln (Fig. 4,5.–1)

- Wickelmotor ausbauen (siehe Kap. 3.7. und 3.8.).
- Seegerring B geschliffen und Seegerring C mit Seegerringzange offnen (nicht mehr öffnen als zum Abziehen erforderlich ist). Rotor mit Welle nach unten ausfahren.

Die Höhenjustierung der Bremsrolle (Spulenteller) erfolgt mit den Distanzscheiben D.

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass diese Distanzscheiben wieder auf die gleiche Wickelmotorachse aufgelegt werden.

Der entfernte Seegerring B soll *nicht* mehr eingebaut werden, sondern an dessen Stelle einen neuen Seegerring einsetzen. Die Kugellager der Wickelmotoren dürfen nur gegen Originallager ausgewechselt werden.

### 4.6. Schmieren

Alle Lager sind für ihre Lebensdauer geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung.

Beim Austausch einer Tonwelle ist der obere Filzring des Sinter-Lagers durch einige Tropfen *Isoflex PDP 65* zu schmieren.

 $-\,$  To remove the thrust bearing from its housing, remove spring clip B (fig. 4.4.-2). Take out cup washer E, low friction washer F and thrust bearing G.

Extreme care should be exercised when handling the capstan shaft and bearing in order to avoid any chance of damaging these delicate parts. Make sure to prevent any dust particles from entering the precision bearings (Run-out accuracy 0.001 mm / 0.4 mil).

# **4.5.** Spooling motors, replacement of bearing (fig. 4.5.—1)

- Remove spooling motor from recorder (see sections 3.7, and 3.8.).
- Remove retaining rings B and C (do not open in excess of what is required to remove clip). Pull rotor complete with shaft towards the recorder's back.

Correct height adjustment of the turntable is achieved with spacers D.

Make sure to use the same number and thickness of spacers when reassembling the motor. *Do not* reinsert the old retaining ring B, use a new ring instead. If the exchange of a ball bearing becomes necessary, use original replacement parts only.

### 4.6. Lubrication

All bearings are lubricated for the length of their useful life and they do not require any servicing.

When replacing the capstan shaft apply a few drops of *Isoflex PDP 65* to the felt ring on the top of the upper bronze bearing.




Fig. 4.5.-1

 Après avoir enlevé le circlips B, il est possible de retirer le palier d'appui (fig. 4.2.-2).
 Pour cela ôtez dans l'ordre les rondelles ressort E, la rondelle d'entraînement F, ainsi que le palier-peigne G.

Pour toute intervention, prenez garde de ne pas endommager l'axe de cabestan et les coussinets (excentricité inférieure à 1/1000 mm), et veillez à ne pas introduire d'impurtés dans ces coussinets de précision.

# **4.5.** Echange des coussinets du moteur de bobinage (fig. 4.5.-1)


- Déposez le moteur de bobinage (voir chapitre 3.7. et 3.8.).
- Ouvrez le circlips poli B et C avec une pince à circlips (ne pas ouvrir plus que nécessaire pour le retirer). Otez le rotor et l'axe par le bas. Le réglage de la hauteur du tambour de frein (plateau de bobine) s'effectue à l'aide d'entretoises D.

Au remontage veillez à ce que les entretoises soient remises sur leur moteur respectif. Le circlips B retiré au démontage, ne doit *plus être utilisé.* Il doit être remplacé par un circlips neuf. Les roulements à billes des moteurs de bobinage ne doivent être remplacés que par des roulements d'origine.

### 4.6. Lubrification

Tous les roulements sont lubrifiés à vie et ne nécessitent normalement aucun sercice lors du changement de l'axe de cabestan; imprégnez la rondelle en feutre du coussinet de quelques gouttes d'Isoflex PDP 65.

KAPITEL 5 Elektronik	SECTION 5 Electronics	CHAPITRE 5 Electronique	_Seite/page
Allgemeines	General	Généralités	5/1
Audio-Verbindungsprint 1,177,516 ect.	Audio-interconnection board 1.177.516 etc.	Circuit d'interconnexion audio 1.177.516 ect.	5/1
Eingangsverstärker 1.177.515/521	Input amplifier 1.177.515/521	Amplificateur d'entrée 1.177.515/521	5/2
Aufnahme-Verstärker 1.177.230/232/233	Recording amplifier 1.177.230/232/233	Amplificateur d'enregistrement 1.177.230/232/233	5/2
Oszillator 1.177.867/868	Oscillator 1.177.867/868	Oscillateur 1.177.867/868	5/3
Wiedergabe-Verstärker 1.177.875/876/877	Reproduce amplifier 1.177.875/876/877	Amplificateur de lecture 1.177.875/876/877	5/4
Locator MPU 1.177.755	Locator MPU 1.177.755	Locator MPU 1.177.755	5/5
Locator Command 1.177.750	Locator command 1.177.750	Locator Command 1.177.750	5/6
Ausgangsverstärker 1.177.882/883	Output amplifier 1.177.882/883	Amplificateur de sortie 1.177.882/883	5/4
Stromversorgung 1.177.785/885	Power supply 1.177.785/885	Alimentation 1.177.785/885	5/7
Fader start logic 1.177.893/894	Fader start logic 1.177.893/894	Fader start logic 1.177.893/894	5/7
Laufwerksteuerung 1.177.317	Tape transport control 1.177.317	Commande du mécanisme 1.177.317	5/8
Drehzahlregelung 1.177.325/326/327	Speed regulating circuit 1.177.325/326/327	Régulation de vitesse 1.177.325/326/327	5/10



#### 5. ELEKTRONIK

#### 5.1. Allgemeines

Auf den Audio-Verbindungsplatinen (siehe 5.2.) sind folgende Platinen steckbar:

 Eingangsverstärker
 1.177.515/521

 Aufnahmeverstärker
 1.177.230/232/233

 Oszillator
 1.177.867/868

 Wiedergabeverstärker
 1.177.875/876/877

 Ausgangsverstärker
 1.177.882/883

Fest montiert und mit steckbaren Anschlüssen versehen ist die Stromversorgungs-Platine 1.177.885 Auf dieser Platine sind steckbar:

Laufwerksteuerung	1.177.317
mit Bandbewegungssensor	1.177.891
Drehzahlregelung	1.177.325

# 5.2. Audio Verbindungsprint 1.177.516 etc.

Alle Steckkarten der Audio-Elektronik werden mittels Steckerleisten auf der Audio-Verbindungs-Platine miteinander verschaltet. Ausserdem trägt diese Platine alle Goldbilder der Drehschalter für die Betriebsarten-Wahl sowie diejenigen der Kippschalter für Spur-Vorwahl und Vor/Hinterband-Umschaltung. Bei der Geschwindigkeitswahl werden die Entzerrung, die Vormagnetisierung und die Tonmotor-Regelung gleichzeitig über eine Mehrkontakt-Schaltleiste umgeschaltet. Sämtliche Litzenverbindungen und Kabelbäume sind steckbar auf die Audio-Verbindungsplatine geführt.

### 5. ELECTRONICS

#### 5.1. General

The following PC-boards are plugged into the audio interconnection boards (see 5.2.):

 Input Amplifier
 1.177.515/521

 Record Amplifier
 1.177.230/232/233

 Oscillator
 1.177.867/868

 Playback Amplifier
 1.177.875/876/877

 Line Amplifier
 1.177.882/883

Permanently installed but equipped with plug-in connections is the power supply 1.177.885. The following boards are plugged into the power supply:

Tape transport control	1.177.317
with tape motion sensor	1.177.891
Speed control board	1.177.325

# 5.2. Audio interconnection board 1.177.516 etc.

The audio interconnection board carries the edge connectors and their associated wiring for all plug-in boards of the audio electronics. In addition, that board carries also the gold plated contact areas of the rotary switch for stereo/mono mode selection, as well as those of the toggle switches for record preselection and before/after tape monitoring. When changing tape speed, equalization, bias and motor speed regulation are switched simultaneously by means of a multi contact switching bar. Push-on terminals are used for all wire connections, which lead to the audio interconnection board.

### 5. ELECTRONIQUE

#### 5.1. Généralités

Sur les circuits d'interconnexion audio s'en fichent les plaquettes suivantes (voir 5.2.):

Amplificateur d'entrée 1.177.515/521

Amplificateur d'enregistrement1.177.230/232/233

Oscillateur 1.177.867/868

Amplificateur de lecture 1.177.875/876/877


Amplificateur de sortie 1.177.882/883


Le circuit d'alimentation 1.177.885 muni de prises de raccordement est fixe. Sur ce circuit s'enfichent les plaquettes suivantes:

la commande du mécanisme 1.177.317 avec le détecteur de mouvement 1.177.891 le régulateur de vitesse 1.177.325

# 5.2. Circuit d'interconnexion audio 1.177.516 etc.

Toutes les plaquettes de l'électronique audio sont enfichables et reliées entre elles par le circuit d'interconnexion audio. Ce circuit comporte également les contacts dorés du commutateur rotatif du mode de reproduction ainsi que ceux des commutateurs à bascule des présélecteurs d'enregistrement et de l'écoute avant/après bande. Suivant la vitesse choisie, une barre de contacts effectue les commutations de correction, de prémagnétisation et de régulation de vitesse du moteur de cabestan. Tous les fils et câbles de raccordement sont enfichables et reliés par le circuit d'interconnexion audio.





#### 5.3. Line Input 1.177.515/521

Der Eingangsverstärker enthält zwei symmetrische Eingänge mit Trafo. Ihnen folgt eine in der Verstärkung regelbare Stufe zur Anpassung an verschiedene Leitungspegel. Mit dem CMOS Schalter IC 3 kann zwischen kalibriertem und unkalibriertem Eingangspegel umgeschaltet werden. Im unkalibrierten Betrieb kann mit den Eingangsreglern die Empfindlichkeit um max. 10 dB erhöht werden. Nach dem CAL/UNCAL Schalter erfolgt das für einkanalige Aufnahmen mögliche Zusammenmischen der Eingangssignale. Die Querverbindung erfolgt über FET's, weiche über die Aufnahmevorwahltasten aktiviert werden.

### 5.3. Line Input 1.177.515/521

The input amplifier has two transformer balanced inputs followed by an adjustable amplifier stage to adapt the different line levels. With the CMOS IC3 switch, it is possible to commute between the calibrated and uncalibrated levels. In UNCAL mode it is possible to increase the sensitivity by 10 dB with the input potentiometers. Following the CAL/UNCAL network the mixing of both inputs takes place only when recording on one channel is selected. The mixing occurs via FET's activated by the safe/ready selectors.

#### 5.3. Line Input 1,177.515/521

L'amplificateur d'entrée comporte deux entrées symétriques avec transformateur. L'étage amplificateur réglable qui suit permet l'adaptation à des niveaux différents. Le commutateur CMOS IC3 détermine le niveau d'entrée calibré ou non. En mode non calibré, la sensibilité peut être augmentée de 10 dB maximum. Après le circuit CAL/UNCAL, se trouve le circuit mélangeur FET's qui, activé par les présélecteurs d'enregistrement, permet la somme des entrées pour un enregistrement sur un canal.

# 5.4. Aufnahme-Verstärker 1.177.230/232/233

Dieser Print enthält eine Stummschaltung, Auf nahme-Entzerrung und die Treiberstufe für beide Kanäle. Die Stummschaltung schliesst den Signalpfad so lange kurz, bis die Relaiskontakte sicher geschlossen sind. Erst danach wird der Signalpfad freigegeben, dies erfolgt "Knacks-frei". Das Signal wird vom Sammelschienenpegel von ca. 80 mV (für Vollausteuerung) in den Stufen Q1 und Q2 (Q5 und Q6) verstärkt und gemäss der Einstellung an R12, resp. R7 (R27 resp. R22) entzerrt. Die Tiefen-Entzerrung 'st mit C7 (C20) und den Seriewiderständen R12 + R7 (R27 + R22) auf 3180  $\mu$ s festgelegt (nur NAB-Version). Mit R13 (R28) wird der Aufnahmezweig so gepegelt, dass bei Vor/Hinterband-Umschaltung kein Pegelsprung auftritt.

Im Ermitterzweig der Treiberstufe Q3, Q4 (Q7, Q8) liegt als Stromgegenkopplung ein 38 kHz MPX-Filter zur Vermeidung von Interferenzen mit der Vormagnetisierungsfrequenz. Das HF-Sperrfilter L1, C16 (L3, C27) ist auf die Oszillatorfrequenz abgleichbar und schützt die Treiberstufe.

### 5.4. Recording amplifier 1.177.230/232/233


This circuit board contains the muting circuit, record equalization, and driver stage for both channels. The muting short-circuits the signal path until the relay contacts are safely closed. This signal path is subsequently enabled without 'switch clicks". From the bus level of approx. 80mV (for peak level recording) the signal is amplified in Q1 and Q2 (Q5 and Q6 respectively) and equalized, depending on the setting of R12 and R7 (R27 and R22 respectively). The low frequency equalization is fixed to the 3180 usec characteristic with C7 (C20) and the series resistors R12 and R7 (R27 and R22) (only NAB-versions). The levels of the recording chain are then adjusted with R13 (R28) to obtain equal volume when switching from before to after tape monitoring.


A 38 kHz MPX-filter in the emitter leg of the driver stages Q3, Q4, (Q7, Q8) provides current feed back in order to avoid beats with the bias frequency. The RF-filter L1, C16 (L3, C27) is tunable to the oscillator frequency for protection of the driver stages.

# 5.4. Amplificateur d'enregistrement 1.177.230/232/233

Cette plaquette contient un c'rcuit de silence, un correcteur d'enregistrement et un étage driver pour les deux canaux. Le circuit de silence coupe le signal juste le temps que nécessite le relais pour la fermeture de ses contacts. Ceci pour éviter tout claquement dans la ligne. Venant de la ligne omnibus, le signal de 80mV environ (volume max.) est amplifié par les transistors Q1 et Q2 (Q5 et Q6) et corrigé selon la position des réglages R12, resp. R17 (R27, resp. R22). La correction des graves est fixée à 3180 us à l'aide de C7 (C20) et des résistances série R12 + R7 (R27 + R22)(seulement versions NAB). Les réglages R13 (R28) permettent d'adapter le niveau de façon à ne pas avoir de saut de niveau en commutation avant/après bande

Un circuit accordé sur 38 kHz se trouve dans l'émetteur des étages driver Q3, Q4 (Q7, Q8). Il provoque une contre-réaction de courant pour les restes de sous-porteuse FM qui pourraient provoquer des interférences avec la fréquence de prémagnétisation. L'étage driver est protégé par un filtre de suppression L1, C16 (L3, C27) accordé sur la fréquence de l'oscillateur.





#### 5.5. Oszillator 1.177.867/868

Ein LC-Oszillator (T1, C8) liefert die Nennfrequenz von 150 kHz, welche mit einem Regelstift einjustiert wird. Das Einschalten des Oszillators hängt einerseits vom Laufwerk-Befehl Y-REC ab (PLAY und REC Taste angewählt) sowie andererseits von der vorgewählten Spur (Signale S-REC-L, S-REC-R) oder dem Steuerbefehl aus der Dia-Steuerung S-OSC.

Das weiche Anschwingen erfolgt mit der Verschaltung von Q5. Vormagnetisierungs- als auch Löschstrom werden über Relais geschaltet. Zur Einstellung des Vormagnetisierungsstromes dienen die Potentiometer R11/15/8/10 für beide Kanäle und beide Bandgeschwindigkeiten getrennt. Die HF- wird mit der NFF-Modulation auf der Audio-Verbindungs-Platine gemischt.

Die Anzeige für den aktivierten Kanal erfolgt mit LEDs, welche mit dem betreffenden Aufnahme-Relais seriegeschaltet ist.

### 5.5. Oscillator 1.177.867/868

The nominal frequency of 150 kHz is generated in an LC-oscillator (T1, C8). Fine adjustment to the nominal frequency is carried out with a tuning slug. The oscillator becomes activated in the presence of the signal Y–REC (push-buttons PLAY and REC pressed) and with one or both tracks preselected (signals S–REC–L, S–REC–R). The signal S–OSC from the slide synchronizing unit will also activate the oscillator.

The soft activation of the oscillator is controlled via Q5 and bias as well as the erase current are switched via relays. Bias adjustment is done with the R11/15/8/10 potentiometers separately for both channels and both speeds. R.F. and A.F. signals mixing takes place on the audio mother board.


The control lamps, LED's, are activated by relays, i.e. placed in serie.


### .5.5. Oscillateur 1.177.867/868

Un oscillateur LC (T1, C8) délivre une fréquence de 150 kHz, ajustée à l'aide du noyau de T1. L'enclenchement de l'oscillateur dépend du circuit de commande du mécanisme Y-REC (touches PLAY et REC) ainsi que des présélecteurs d'enregistrement (signaux (S-REC-L, S-REC-R) ou de la commande du synchronisateur de diapositives S-OSC.

Le démarrage progressif s'effectue par Q5. La prémagnétisation ainsi que la tension d'effacement sont commutées par relais. Le réglage de la prémagnétisation se détermine par les potentiomètres R11/15/8/10 pour les deux canaux et les deux vitesses séparément. La tension HF et la modulation BF se mélange sur le circuit de connexion audio.

La LED de contrôle est activée par relais.





# 5.6. Wiedergabe-Verstärker 1.177.875/876/877

1.177.875 ist für NAB, 3 3/4"; 7 1/2" 1.177.876 ist für NAB, 7 1/2"; 15" 1.177.877 ist für IEC, 7 1/2"; 15"

Die Platine enthält die Wiedergabe-Entzerrer und die L'nienverstärker für beide Kanäle. Der Wiedergabekopf ist an die Eingangsstufe DC-gekoppelt. Der Arbeitspunkt von Q7 (Q3) wird mittels DC-Gegenkopplung stabilisiert, welche von Q8 (Q4) über den Kopf auf die Basis von Q7 (Q2) führt (Strom < 1 A, daher keine Gefahr der Kopf-Magnetisierung). C13 (C12) dient der NF-Abblockung und der Frequenzgang-Absenkung unterhalb 20 Hz. Die Tiefen-Entzerrung bei NAB von 3180 s gilt für beide Geschwindigkeiten R92, C47 (R54, C30). Für die Umschaltung der Normentzerrung wird R59 (R5) kurzgeschlossen.

Nach einem HF-Sperrfilter gelangt das Signal zu einer geschwindigkeitsgetrennten Höhen- und Pegelkorrekturschaltung. Die Geschwindigkeitsumschaltung erfolgt mit den FET's Q5, 6, 9 und 10. Q1 und 2 bilden eine Stummschaltung, d'e über die Laufwerksteuerung aktiviert wird. Das Signal gelangt nun zum INPUT/REPRO-Schalter, bevor es mit IC 1 bzw. 2 nochmals verstärkt wird (Monitorausgang).

# 5.7. Ausgangsverstärker 1.177.882/883

Dieser Print enthält die Ausgangsverstärker (mit Symmetrier-Trafos), die Kopfhörerverstärker, die Anzeigeverstärker für die VU-Meter, die Schaltstufe für die Uebersteuerungsanzeige sowie die Stummschaltung gegen Ein und Ausschalt knackse.

Der Ausgangsverstärker besteht aus einer zweistufigen Schaltung. Durch Einstellen der Verstärkung der ersten Stufe, kann der ge wünschte Leitungspegel am Ausgang eingestellt werden. Das Signal wird in der zweiten Stufe über IC1/IC2 spannungsverstärkt und anschliessend über Q1...Q4 stromverstärkt. Die Auskop pelung erfolgt über den Leitungstrafo und über den Relais-Seriekontakt.

# 5.6. Playback Amplifier 1.177.875/876/877

1.177.875 is for NAB, 3 3/4"; 7 1/2" 1.177.876 is for NAB, 7 1/2"; 15" 1.177.877 is for IEC, 7 1/2"; 15"

The PC board contains the playback EQ and the line amplifier for both channels. The playback head is connected to the preamplifier stage via an O.C. coupling. The working point of Q7 (Q3) is stabilized by a DC-feedback leading from Q8 (Q4) over the head to the base of Q7 (Q2) (current < 1 $\mu$ A, thus avoiding the risk to magnetise the head). C13 (C12) serves as a high-pass filter, rolling-off frequencies below 20 Hz. The low frequency EQ of 3180  $\mu$ s is active for both speed, R92, C47 (R54, C30). To achieve norm switching R59 (R5) are short-circuited.

Following an RF trap-filter the signal arrives on separate treble and level correction circuits for each speed. Speed switching is activated by Q5, 6, 9 and 10 FET's. Q1 and Q2 form a muting circuit. They are activated by the tape transport controls. Finally, the signal reaches the INPUT/REPRO switch before being amplified again by IC 1/2 (monitor output).

# 5.7. Output Amplifier 1.177.882/883

This circuit board contains the output amplifiers (with line balance transformer), the headphones amplifier, the VU-meter amplifiers, the switching stage for the peak-level indicator, and the suppression of on/off-switching clicks.

The output amplifier consists of a twostage circuit. The desired line level at the output can be obtained by adjusting the gain in the first stage. In the second stage, the signal voltage is amplified via IC1/IC2 and the signal current is amplified via Q1...Q4. The signal is picked up via line transformer and series contact of the relay.

#### 5.6. Amplificateur de lecture 1.177.875/876/877

1.177.875 est pour la correction NAB, 3 3/4"; 7 1/2" 1.177.876 est pour la correction NAB, 7 1/2"; 15" 1.177.877 est pour la correction IEC, 7 1/2"; 15"


La carte comporte la correction de lecture et l'amplification ligne pour les deux canaux. La tête de lecture est directement couplée à l'étage d'entrée. Le point de travail de Q7 (Q3) est stabilisé par la contre-réaction DC, de Q8 (Q4) par la tête de lecture à la base de Q7 (Q2). Le courant est inférieur à  $1\mu A$ , évitant toute magnétisation de la tête. C13 (C12) sert comme filtre passe-haut en éliminant les fréquences inférieures à 20 Hz. La correction basse de 3180 $\mu s$  est active pour les deux vitesses R92, C47 (R54, C30). Pour la commutation de la correction normalisée, la résistance R59 (R5) est court-circuitée.

Après une trappe HF, le signal arrive à des circuits correcteurs d'aigu et de niveau séparés pour chaque vitesse. La commutation de vitesse s'effectue par FET's Q5, Q6, Q9 et Q10. Q1 et Q2 forment un circuit de silence activé par la commande du mécanisme. Le signal arrive ensuite sur le commutateur INPUT/REPRO, avant d'être amplifié à nouveau par IC1/2 (sortie moniteur).

#### 5.7. Amplificateur de sortie 1.177.882/883

Cette plaquette comporte l'amplificateur de sortie (avec transformateur symmétriseur), l'amplificateur casque, l'amplificateur VU-mètre, le circuit à seuil de l'indicateur de surmodulation ainsi que le circuit de silence éliminant les signaux parasites d'enclenchement et de déclenchement.

L'amplificateur de sortie est à deux étages. Le taux d'amplification variable du premier étage permet d'ajuster le niveau ligne de sortie. Dans le deuxième étage, le signal est amplifié en tension par IC1/IC2, puis en courant par Q1...Q4.



Die Kopfhörerverstärker sind mit IC3 aufgebaut. Das Signal wird über die Schutzwiderstände R63 und R64 ausgekoppelt. Dadurch werden die Ausgänge kurzschlussfest. Das Eichen der VU-Meter erfolgt mit den Potentiometern R67 (R68) an den entsprechenden Verstärkerstufen (Einstellpotentiometer R69/R70 siehe Abschnitt 6.4.6). IC4 dient als Komparator zur Anzeige der Uebersteuerungs-LED. Die Steuerschaltung mit Q5...Q8 und Relais K1 dient zur verzögerten Durchschaltung der NF-Ausgänge beim Einschalten des Gerätes und damit zur Unterdrückung von Schaltknacksen in der Verstärkerstufe. Beim Ausschalten werden die NF-Ausgänge unmittelbar abgetrennt.

The headphones amplifiers are implemented with IC3. The signal is picked up via protective resistors R63 and R64 which render the outputs short-circuit proof.

The VU-meters are calibrated with the aid of potentiometers R67 (R68) located on the corresponding amplifier stages (trimmer potentiometers R69/R70, see section 6.4.6.). IC4 serves as comparator for controlling the peak-level LED.

The control circuit comprising Q5...Q8 and relay. K1 delays the through connection of the AF outputs when the recorder is switched on. This eliminates switch clicks in the amplifier stage. When the recorder is switched off, the AF outputs are disconnected immediately.

Les amplificateurs casques sont constitués par IC3. La sortie s'effectue par les résistances de protection R63 et R64, assurant l'étage final contre les courts-circuits.

Le tarage de VU-mètres se fait par les R67 (R68) des étages correspondants (voir paragraphe 6.4.6,potentiomètres de réglage R69/R70)' L'IC4 sert de comparateur pour les indicateurs de surmodulation LED.

Le circuit de commande avec Q5...Q8 et le relais K1 sert à retarder la commutation des sorties BF à l'enclenchement de l'appareil. Au déclenchement, les sorties BF sont instantanément coupées.

# 5.8. Locator MPU 1.177.755

Die Locator MPU (Mikro Prozessor Unit) ist eine Ergänzung zur Laufwerkssteuerung des Gerätes. Der Mikroprozessor (IC7) wertet folgende Eingangssignale aus: Laufwerkstasten (über D3 bis D6), Locator-Tastatur (IC6), Bandzähler (Y-FORW, Y-REV), Bandendschalter (Y-TPEND), Geschwindigkeitsversion (JS2, JS3) und die Fernsteuer-Adresse (JS1). Die Anzeigen-Decodier- und -Treiberbausteine (IC1 und 2 der Locator Command) werden direkt, die Laufwerksfunktionen über Ein/Ausgabe-Baustein IC6, IC5 und Q1 bis Q7 (Pegelumsetzer) vom Mikroprozessor angesteuert.

Die Signale des Bandzählers an Q13 und Q14 sind je nach Laufrichtung des Bandes in positiver oder negativer Richtung um ca.  $90^{\circ}$  zueinander verschoben. Die Q-Ausgänge des IC2 liefern dann kurze positive FORW- oder REV-Impulse, die durch das Signal Y-CLR vom  $\mu$ P zurückgesetzt werden. Aus den Bandzählsignalen wird das Bandbewegungssignal Y-MOCCLK erzeugt, dadurch entfällt der Bandbewegungssensor 1.177.891.

IC10 dient als Adressen-Zwischenspeicher für den Programmspeicher IC9, Mit IC4 wird ein korrekter RESET beim Einschalten erzeugt. Das

# 5.8. Locator MPU 1.177.755

The locator MPU (microprocessor unit) is a supplementary assembly for the tape transport control of the recorder. The microprocessor (IC7) processes the following input signals: tape transport keys (via D3 through D6), locator keyboard (IC6), tape counter (Y-FORW, Y-REV), tape end sensor (Y-TPEND), speed version (JS2, JS3), and remote-control address (JS1). The display decoding and driver chips (IC1 and 2 of the locator command board) are controlled directly by the microprocessor through the input/output device IC6, IC5 and Q1 through Q7 (level converter).

The signals of the tape counter on Q13 and Q14 are offset negatively or positively by approximately 90°, depending on the tape travel direction. The Q-outputs of IC2 deliver short positive FORW or REV pulses that are reset by the signal Y-CLR from the microprocessor. Because the tape move signal Y-MOCCLK is generated from the tape counter signals, the tape move sensor 1.177.891 is no longer required.


IC10 is an address buffer for the program memory IC9. IC4 generates a correct RESET when power is switched on. The RES signal goes to HIGH level shortly after the supply voltage has


# 5.8. Localisateur MPU 1.177.555

Le localisateur MPU (Micro Processor Unit) constitue une extension de la commande du mécanisme de l'appareil. Le microprocesseur (IC7) traite les signaux d'entrée suivants: touches de commande du mécanisme (de D3 à D6), clavier du localisateur (IC6), compteur de bande (Y-FORW, Y-REV), commutateur de fin de bande (Y-TPEND), catégories de vitesse de défilement (JS2, JS3) et l'adresse pour la télécommande (JS1). Le microprocesseur commande directement les circuits de décodage et d'attaque des segments d'affichage (IC1 et IC2) et contrôle les fonctions du mécanisme par l'intermédiaire des circuits d'interface IC5, IC6 et Q1 à Q7.

Les signaux du compteur de bande, sur Q13 et Q14, sont en quadrature positive ou négative de  $\sim 90^\circ$  selon la direction du défilement de la bande. Les sorties Q du IC2 délivrent alors de courtes impulsions positives FORW ou REV, lesquelles peuvent être annulées par le signal Y-CLR du  $\mu$ P. Le signal de mouvement de la bande Y-MOCCLK est élaboré à partir des signaux du compteur de bande, ce qui rend le capteur de mouvement 1.177.891 inutile.

IC10 sert de registre tampon d'adresses pour la mémoire de programme IC9. IC4 délivre un si-





RES-Signal geht kurz nachdem die Speisespannung 4,75V erreicht hat auf H-Pegel. Der  $\mu$ P kann auch manuell initialisiert werden, indem der Anschluss 2 kurzzeitig auf Masse gelegt wird. Die Opto-Koppler DLQ1 und 2 sind für die galvanische Trennung beim Betrieb mit einer externen seriellen Bussteuerung.

Ein geschalteter DC-DC-Wandler mit Strom-Begrenzung erzeugt die stabilisierte 5V-Speisespannung aus der unstabilisierten 25V-Spannung. reached 4.75V. The microprocessor can also be initialized manually by briefly connecting terminal 2 to ground. The optocouplers DLQ1 and 2 ensure electric insulation in conjunction with an external serial bus control. A switched DC/DC converter with power limiter generates the stabilized 5V supply from the unstabilized 25V.

-gnal de RESET correct lors de la mise sous tension de l'appareil. Le signal RES se met au niveau logique "H" peu après que la tension d'alimentation ait atteint 4,75V. Le μP peut aussi être initialisé manuellement en court-circuitant brièvement sa broche 2 avec la masse. Les optocoupleurs DLQ1 et DLQ2 assurent l'isolément galvanique lors du fonctionnement avec une commande de bus sérielle externe.

Un convertisseur de courant continu à commutation, doté d'une limitation de courant, produit la tension stabilisée de 5V à partir de la tension non stabilisée de 25V.

### 5.9. Locator Command 1.177.750

Die sechs Siebensegmentanzeigen werden von IC1 und IC2 (LED Decoder/Driver) angesteuert. Die Ansteuerung mit den Signalen Data, Clock und Enable erfolgt von der Locator MPU Karte. Die Befehlstasten S1 bis S8 sind in einer 3x3 Matrix geschaltet und werden über den Ein/Ausgabe Baustein IC6 der Locator MPU Karte abgefragt.

### 5.9. Locator Command 1.177.750


The six 7-segment displays are controlled by IC1, IC2, and the LED decoder/driver. The control signals Data, Clock, and Enable are generated on the locator MPU board.

The command keys S1 through S8 are wired in a 3x3 matrix and scanned by the input/output chip IC6 of the locator MPU board.

# 5.9. Commande du localisateur 1.177.750

Les six afficheurs à sept segments sont commandés par les circuits "LED Decoder/Driver" IC1 et IC2. La commande est réalisée par les signaux Data, Clock et Enable qui proviennent de la carte Locator MPU.

Les touches de commande S1 à S8 sont rapportées sur une matrice 3x3. La carte Locator MPU examine cette matrice par l'intermédiaire du circuit d'interface IC6.



#### 5.10. Stromversorgung 1.177.785

Die Platine ist an der Netztransformator-Einheit montiert und enthält alle Betriebsspannungen für die Steuer- und die Audioelektronik sowie für die Motoren und deren Verschaltung mit den Phasenschieber-Kondensatoren.

Die beiden sekundären Niederspannungskreise (+ 24 V unstabilisiert, + 21 V stabilisiert) sind einzeln abgesichert. Die Stabilisierung für die Audio-Baugruppen sowie die Tonmotor-Regelung erfolgt mit einem Spannungsregler-IC, dessen Sollwert um max. 5 % abweichen kann. Die Schaltung ist kurzschlussfest, geschützt gegen Übertemperatur und nicht abgleichbar.

Das Relais K1 wird durch den Schalter REEL SIZE angesteuert. Damit wird die Spannung der Wickelmotoren im PLAY-Betrieb umgeschaltet. Widerstand R4 (parallel zu R1 auf 1.177.317) erhöht den Bandzug für grössere Spulendurchmesser. Für gutes Startverhalten wird der Aufwickelmotor zuerst mit voller Speisespannung versorgt. Nach kurzer Zeit wird diese reduziert. Diese Zeit ist vom verwendeten Spulendurchmesser und der gewählten Geschwindigkeit abhängig. Durch Umschalten der Widerstände R2...R5 werden die Zeitkonstanten gebildet.

### 5.11. FADER START LOGIC 1.177.893/894

Dieser Print stellt die Verbindung Tastensatz (im Gerät) und Fernbedienung zur Laufwerksteuerung her. Ueber den Stecker FADER START kann eine Spannung von 24V AC oder DC auf den Brückengleichrichter D4 geführt werden. Diese Spannung bewirkt, dass über Q6 D15 der Befehl S-PLAY ausgegeben wird. Wird diese Steuerspannung abgeschaltet, so entsteht am Kollektor von Q7 ein Spannungssprung, welcher über C4 differenziert wird. Der so gewonnene Puls bewirkt den S-STOP Befehl. Im FADER START-Betrieb wird die +24V-Speisung des lokalen Tastensatzes blockiert, dadurch ist dieser wirkungslos.

### 5.10. Power Supply 1.177.785

The power supply board is mounted on the mains transformer. It delivers the required operating voltages for the control circuits and audio electronics, as well as for the motors and their connection with the phase shift capacitors. The two secondary low voltage circuits (+ 24 V unregulated, +21 V regulated) are individually fused. The supply voltage for the audio circuits is stabilized with an integrated regulating circuit, which keeps the voltage to within 5 % of nominal. That circuit is not adjustable, but it is self-protecting against overheating and accidental short-circuits.

Relay K1 is controlled by the switch REEL SIZE. This switch changes over the spooling motor voltage for PLAY mode. Resistor R4 (parallel to R1 on 1.177.317) increases the tape tension for larger reel sizes. To improve the starting performance, the take-up motor is initially driven by full supply voltage. This voltage is reduced after a short period of time. This time depends on the reel size and the selected tape speed. The time constants are formed with resistors R2...R5.

### 5.11. FADER START LOGIC 1.177.893/894

This circuit board establishes the connection between the (local) command keys and the remote control with the tape transport control. A voltage of 24V AC or DC can be applied via FADER START connector to bridge rectifier D4. This voltage causes the command S-PLAY to be issued via Q6, D15. When this control voltage is switched off, a voltage jump occurs at the collector of Q7.

When this control voltage is switched off, a voltage jump occurs at the collector of Q7. This jump is differentiated via C4. The resulting pulse causes an S-STOP command. In FADER START mode, the +24V supply voltage of the local key command panel is blocked. The keys, therefore, become inoperative.

#### 5.10. Alimentation 1.177.785


Ce circuit, monté sur le transformateur d'alimentation, délivre les tensions d'alimentation pour l'électronique de commande et audio. Les moteurs sont également alimentés par ce circuit qui comporte en outre les connexions pour les condensateurs de déphasage.

Les deux secondaires basse tensions (+ 24 V non stabilisé et + 21 V stabilisé) sont protégés chacun par un fusible. La tension stabilisée du groupe audio et du circuit de régulation de vitesse est issue d'un stabilisateur de tension intégré non réglable. Celui-ci est protégé contre les court-circuits et les excès de température; sa tolérance est de 5 % maximum.

Le relais K1 est commandé par le commutateur REEL SIZE. Cela permet d'adapter la tension des moteurs de bobinage en fonction PLAY (et REC). La résistance R4 (parallèle à R1 sur 1.177.317) augmente le couple pour les bobines à gros diamètre. Pour obtenir des bonner caractéristiques de démarrage, le moteur de la bobine réceptrice est alimenté un instant à pleine tension. Cette durée est dépendante de la vitesse de défilementet du diamètre des bobines choisis. La constante de temps est déterminée par la commutation des résistances R2...R5.

# 5.11. Logique FADER START 1.177.893/894

Ce circuit assure la liaison entre le clavier de commande (de l'appareil) et la commande à distance du mécanisme. Par la prise FADER START, une tension de 24V AC ou DC peut être envoyée au redresseur en pont D4. Cette tension active par Q6 et D15 l'ordre S-PLAY. A la disparition de cette tension, le saut de tension provoqué au collecteur Q7 et différencié par C4 donne une impulsion de S-STOP. En fonction FADER START, l'alimentation+24V du clavier de commande est coupée, rendant ce dernier inopérant.



Die gleiche Schaltung beinhaltet auch die Steuerung für den Papierkorbbetrieb. Durch Betatigen der Taste TAPE DUMP (11) wird der Stromkreis des Aufwickelmotors unterbrochen. In dieser Betriebsart sind die Signale für Umspulen und Aufnahme blockiert.

The same circuit includes the control for the dump editing mode. When the key TAPE DUMP (11) is depressed, the circuit of the take-up motor is opened. In this mode, the signals for fast winding and recording are disabled.

Ce même circuit contient également la commande en fonction dévidement de ruban. En appuyant sur la touche TAPE DUMP (11), l'alimentation du moteur de la bobine réceptrice est interrompue. Dans cette fonction, les signaux commandant le bobinoge et l'enregistrement sont blocqués.

### 5.12 Laufwerksteuerung 1.177.317

Die Laufwerksteuerung ist auf einer steckbaren Platine untergebracht und teilt sich auf in einen Logik-Teil und eine Motor-Schaltelektronik.

Für die Steuerlogik werden integrierte Schaltungen und ein PROM verwendet (IC1... IC5), welche die Steuerbefehle vom Tastensatz im Gerät oder von der Fernbedienung abspeichert und zusammen mit den Informationen des Band-Endschalters und des Band auf-Sensors, die erforderlichen Ausgangssignale für die Audio-Elektronik und die Steuerung der Magnete und der Motoren freigibt. In der untenstehenden 1abelle sind d'e Signale für die vorkommenden Funktionszustände zusammengestellt. Die beiden Wickelmotoren werden für die Betriebszustande STOP, PLAY, FORW und REW an unterschiedliche Spannungen gelegt. Die gesamte Umschaltung erfolgt kontaktlos, vollelektronisch durch Triac-Schalter. R47 dient als thermischer Schutz des Netztransformators.

Der Band-Endschalter ist als Infrarot-Lichtschranke aufgebaut, welche vor dem Löschkopf auf den Kopfträger montiert ist. Um von den Umspulfunktionen direkt und verzögerungsfrei in die Wiedergabefunktion gehen zu können, wird eine Information benötigt, ob das Band bereits zum Stillstand gekommen ist. Diese Information wird vom Bandzählwerk geliefert.

Für die Stromversorgung benötigt die komplette Steuerung eine einzige Spannung von + 24 V unstabilisiert. Die 5 V-Speisung des Logikteils wird auf der Platine selbst erzeugt. + 24 V unstabilisiert.

### 5.12 Tape transport control 1.177.317

The tape transport control circuits are contained on one plug-in circuit board. It divides itself into the logic section and the motor switching electronics.

The control logic is implemented by integrated circuits and a PROM (IC1...IC5) which stores the control commands from the local command keys or the remote control. In conjunction with the signals from the end-of-tape sensor and the tape motion sensor, this PROM issues the necessary output signals for the audio electronics and enables the control of the magnets and motors. The table below shows the signals for the various operating conditions. For the functions STOP, PLAY, FORW and REW the two spooling motors are being operated under different voltage conditions. The changeover to the different voltages is achieved electronically with Triac switches, thus there are no mechanically operated switches involved, R47 serves as thermal overload protection for the power supply.

The end-of-tape switch consists of an infrared light gate on the headblock immediately to the left of the erase head. In order to be able to switch from either of the fast winding speeds directly to PLAY, information is required which indicates that the tape has reached standstill. This information is obtained from the tape motion sensor which monitors the movement of the right-hand spooling motor.

Current for the tape transport control circuits is obtained from the unregulated  $\pm$  24 V supply. The required 5 V for the logic circuits are formed and stabilized directly on the tape transport control circuit board.

### 5.12 Commande du mécanisme 1.177.317

Cette plaquette enfichable comporte le circuit complet de commande du mécanisme qui se divise en deux parties: la partie logique et la partie commande des moteurs.


La logique de commande est composée de circuits intégrés et d'un PROM (FC1...IC5) qui mémorise les ordres du clavier ou de la commande à distance et suivant les informations délivrées par la barrière infrarouge et le détecteur de mouvement, libèrent les signaux de sortie de l'électronique Audio et les commandes des électro-aimants et moteurs. La tabelle cidessous indique les différents états de fonction. La commutation des moteurs de bobinage est entièrement électronique et s'effectue au moyen de quatre Triacs commutant les moteurs à des tensions différentes suivant les fonctions: STOP PLAY, FORW et REW. R47 sert de protection thermique du transformateur d'alimentation.

L'arrêt automatique de fin de bande travaille au moyen d'une barrière à rayons infrarouges, montée sur le support des têtes, en amont de la tête d'effacement.

Le passage direct de la commande de bobinage à la commande de lecture ou d'enregistrement, est obtenu grâce à la logique. Celleci garde en mémoire la dernière fonction et l'active que lorsque le détecteur de mouvement annonce l'arrêt complet du moteur droit, c'est à dire de la bande.

L'alimentation ne nécessite qu'une tension continue de 24 V. La tension + 5 V des circuits de logique est tirée du + 24 V, et est stabilisée sur la plaquette de commande du mécanisme.

	Soleno Magnet Electro									ì		
Control commands Steuerbefehle Commandes	Pressure != Andruck Pression No prissure 0= kein Andruck Relacké	Braker released  1		Mot	or L			Mot	or R		audibla 1 - hórbar audibla mute 0 = stumm	on 1 = en enclenshé off 0 = aus déclenshé
Automatic transfer Automatischer Übergang Transfert automatique	Pressure roller Andruckrolle Galet presseur	Brake Bremsen Freins	U	U	$\mathcal{O}$	$\otimes$	$\bowtie$	U	U	J	Reproduce signal Wiedergabe-Signal Signal de lecture	Record LED Aufnahme LED Enregistrement LED Track preselected Spur vorgewählt Piste choisie
On Ein Enclenché	0	0				х	х				0	0
2 PLAY (START)	1	I		х						х	ı	0
3 PLAY	1	I		х					х		ı	0
4 PLAY+REC	١	I		х					х		ı	1
<b>(5) STOP</b>	0	0				х	х				0	0
6 FORW>>	0	I			Х					х	0	0
7) REW <<	0	ı	х					х			0	0
(Braking phase) (Bremsphase) (Phase de freinage)	0	0				Х	х				0	0
9 PLAY + REC (START)	ı	1		Х						х	l l	l
10 PLAY+ REC	ı	ı		х					х		ı	ı
(Button depressed, locked) (Taste gedrückt, eingerastet) (Touche pressée, verrouillée)	0	0				х	х				0	ı
(Button free) (Taste freigegeben) (Touche relachée)	ı	ı		х					х		ı	I
(depressed) (gedruckt) (pressée)	0	I	х					Х			0	0
(free) (freigegeben) (relachée)	0	0				х	х				0	0
(Braking ended) (Bremsung beendet) (Freinage terminée)	١	I		х					х		l	0
Cutter sI de button, locked  Cutter-Schiebetaste, eingerastet Poussoir de montage, verrouillé	0	0				Х	х				ı	0
(depressed) (gedrückt) (pressée)	0	ı			х					х	-	0
(depressed) (gedruckt) (pressée)	0	1	х					х			ı	0
(depressed) (gedrückt) (pressée)	I	ı		х					х		ı	0
Tape end (Transparent leader)  Bandende (Transparent Band) Fin de bande (Amorce transparente)	0	0				х	х				0	0
Only for Remote Control  Nur an Fernbedienung Pour commande à distance												



#### 5.13. Drehzahlregelung 1.177.325

Das gesamte Regelungssystem besteht aus Tonmotor, Regelelektronik und Tachometer zur Drehzahlmessung.

In der Eingangsschaltung mit IC 2 wird die zur Bandgeschwindigkeit proportionale Frequenz in ein Rechtecksignal umgeformt. Die nachfolgende Frequenzteilerschaltung sorgt für ein exakt symmetrisches Signal. Die negativen Flanken des frequenzgeteilten Rechtecks triggern eine monostabile Kippstufe (Präzisions-Timer IC 1). Durch Unterdrückung jedes zweiten Impulses bei der grossen Geschwindigkeit muss der Motor doppelt so schnell drehen, um dieselbe Triggerfrequenz und damit dasselbe Signal am Ausgang von IC1 zu erhalten. Die Impulsbreite wird für IC1 durch einen hochstabilen RC-Seriekreis bestimmt. Mit Potentiometer R14 kann die Sollgeschwindigkeit eingestellt werden. Ein Tiefpass bildet den DC-Mittelwert aus dem Rechtecksignal. Dieser wird im nachfolgenden DC-Verstärker, welcher ein Netzwerk für die Stabilität des Regelkreises enthält. weiterverarbeitet und steuert schliesslich als Gleichspannungswert den Regeltransistor Q2 an. Bei äusseren Drehzahländerungen variiert das Tastverhältnis des Signals bei TP1 und somit auch die Steuerspannung für den Regeltransistor. Durch das Anlegen einer externen Referenzspannung am Anschluss Y-REFEXT bei IC 1 kann die eingestellte Frequenz über einen grossen Bereich verändert werden (variable Bandgeschwindigkeit).

#### 5.13. Speed Control 1.177.325

The speed control system consists of the capstan motor, the speed regulating circuit and the tacho head to sense the motor speed.

The input circuit with IC 2 shapes the speed proportional frequency into a square wave and the following divider circuit delivers an exactly symmetrical signal. The trailing edges of the divided square wave are triggering a mono stable flip-flop (precision timer IC 1). When selecting the higher tape speed every second pulse becomes suppressed, thus the motor has to run with double speed in order to produce the same trigger frequency and consequently the same signal at the output of IC 1. The pulse width for IC 1 is determined in a highly stable RC-series network. With R14 the motor speed can be adjusted to its nominal value. By passing the signal through a low pass network, an average DC-value is derived from the square wave. This DC potential is further processed in a DC amplifier, which contains a network to ensure the stability of the control loop. The DC signal then reaches the base of the regulating transistor Q2. A variation in motor speed will also vary the duty cycle at TP1 with a consequent change of the bias potential for the regulating tran-

By feeding an external reference potential to the terminal Y—REFEXT at IC1, the adjusted frequency may be varied over a wide range (variable tape speed).

#### 5.13. Régulation de vitesse 1.177.325

L'ensemble du système de régulation est composé du moteur de cabestan, de la tête tachymétrique et du circuit de régulation de vitesse.

L'étage d'entrée (IC 2) effectue la mise en forme (signal carré) du signal provenant de la tête tachymétrique. L'étage bistable suivant sert de diviseur et délivre des signaux parfaitement symétriques. Les flancs négatifs de ces signaux sont appliqués à un circuit monostable de précision (IC 1). La suppression d'une impulsion sur deux, oblige le moteur à tourner deux fois plus vite pour procurer un signal de même fréquence à l'entrée du circuit monostable. La largeur des impulsions de sortie de ce dernier est déterminée par un circuit RC de haute stabilité. Le potentiomètre R14 permet d'ajuster la vitesse nominale. Ces impulsions sont ensuite transmises à un circuit intégrateur. La valeur moyenne DC des signaux rectangulaires ainsi obtenue est appliquée à l'amplificateur DC, muni d'un réseau de contre-réaction stabilisant le circuit régulateur. La valeur de la tension continue à la sortie de cet amplificateur commande ensuite au travers de Q5 le transistor régulateur Q2. Une variation du nombre de tours du moteur engendre un changement du rapport d'impulsions au point TP1 d'où une variation de la tension de commande du transistor régulateur.

L'application d'une autre tension de référence au raccordement Y-REFEXT du circuit intégré IC 1, permet une plus grande variation de la vitesse nominale (variateur de vitesse).

KAPITEL 6 Elektrische Messungen und Einstellungen	SECTION 6 Electrical adjustments	CHAPITRE 6 Mesures et réglages électriques	_Seite/page
Messgeräte und Hilfsmittel	Required test equipment	Appareils de mesure et accessoires	6/1
Kontrolle der Speisespannung	Checking the supply voltages	Contrôle des tensions d'alimentation	6/1
Laufwerkeinstellungen	Tape transport adjustments	Réglage du mécanisme	6/1
Audio-Einstellungen	Audio adjustments	Réglage audio	6/3
Lage der Einstellregler	Potentiometers location	Position des potentiomètres	6/3
Messung verschiedener Kenndaten	Measurement of various per- formance data	Mesure de différentes caractéris- tiques	- 6/13

# 6. ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN UND MESSUNGEN

#### 6.1. Messgeräte und Hilfsmittel

Entmagnetisierungs-Drossel

NF-Millivoltmeter

NF-Generator

Klirrfaktor Messgerät

Oszilloskop

Digitalzähler (Counter)

Tonhöhenschwankungsmesser

### 6.2. Kontrolle der Speisespannungen

Stabilisierte Speisespannungen 21 V:

Auf Audio-Verbindungs-Platine (P13,

Fig. 6.2.-1)

Spannung messen: 21 V ± 1 V.

Unstabilisierte Speisespannung 24 V:

Gerät in STOP-Position.

Auf Laufwerksteuerung an Widerstand

R34 (Fig. 6.2.-2)

Spannung messen: 24 V ... 26 V (bei

Nenn-Netzspannung).

# 6.3. Laufwerk-Einstellungen6.3.1. Kontrolle der Laufwerkfunktionen

Gerät von Umspulen auf Wiedergabe (PLAY) tasten. Die Andruckrolle darf erst nach Stillstand des rechten Wickeltellers einfahren.

# 6.3.2. Tachokopf-Einstellung (Tonmotor)

Der Luftspalt zwischen Tachokopf und Rotor soll 0,3 ... 0,4 mm betragen. Die Einstellung ist in Ordnung, wenn an den Anschlüssen P12 (brn) und P13 (blu) der Stromversorgungs-Platine 35 ... 50 mV (bei 9,5 cm/s) Tachometer-Signalspannung gemessen wird (Fig. 6.3.—2).

# 6.3.3. Geschwindigkeits-Eichung

- Band einlegen.
- Taste VARY SPEED lösen.
- Gerät auf hoher Bandgeschwindigkeit auf Wiedergabe starten.

### 6. ELECTRICAL ADJUSTMENTS AND MEASUREMENTS

### 6.1. Testing equipment and accessories

Audio millivoltmeter
 Audio generator

Distortion factor meter

OscilloscopeDigital counter

Wow and flutter meter

Demagnetizer

### 6.2. Checking the supply voltages

Regulated 21 V supply:

measure voltage on audio interconnection board (P13, fig. 6.2.-1), it must read 21 V  $\pm$  1 V.

Unregulated 24 V supply:

Recorder in position STOP.

Measure voltage on tape transport control board at resistor R34 (fig. 6.2.-2), it must read 24 V ... 26 V (under nominal line voltage).

## 6.3. Tape transport adjustments

# 6.3.1. Checking the tape transport functions

Start the recorder in the fast forward wind function. After a high winding speed is attained, select PLAY — the pinch roller arm must not become activated prior to the complete standstill of the right-hand reel.

### 6.3.2. Tacho head adjustment

The clearance between the tacho head and the rotor of the capstan motor should amount to 0.3 ... 0.4 mm/0.011 ... 0.02 inches. The head is correctly positioned when measuring a signal voltage of 35 ... 50 mV at 3 3/4 ips at the contacts P12 (brown) P13 (blue). (fig. 6.3.—2).

# 6.3.3. Tape speed calibration

- Load recorder with tape.
- Release push button VARY SPEED.

Connect digital counter to TP1 and P5 (ground) on the speed control board.

### REGLAGES ET MESURES ELECTRI-QUES

#### 6.1. Appareils de mesure et accessoires

Démagnétiseur

Millivoltmètre BF

Générateur BF

Pont de distorsion

Oscilloscope

Compteur digital

Scintillomètre

### 6.2. Contrôle des tensions d'alimentation

Tension d'alimentation stabilisée 21 V:

Sur le circuit d'interconnexion (P13, fig. 6.2.—1)

Tension à mesurer: 21 V ± 1 V.

Tension d'alimentation non stabilisée 24 V:

Appareil en position STOP.

Sur la commande du mécanisme à la ré-

sistance R34 (fig. 6.2.-2)

Tension à mesurer: 24 V ... 26 V (pour

la tension secteur nominale).

## 6.3. Réglage du mécanisme

# 6.3.1. Contrôle des fonctions du mécanisme


Passez du bobinage rapide en lecture (PLAY). Le galet presseur ne doit coller qu'après l'arrêt complet du plateau de bobine droit.

### 6.3.2. Réglage de la tête tachymétrique

La distance entre la tête tachymétrique et la cloche du moteur doit être de 0,3 ... 0,4 mm. Ce réglage est correct, lorsque l'on obtient (à 9,5 cm/s) entre les points P12 (brun) et P13 (bleu) du circuit d'alimentation, un signal tachymétrique de 35 ... 50 mV (fig. 6.3.—2).

# 6.3.3. Réglage de la vitesse

- Mettez une bande.
- Poussoir VARY SPEED relâché.
- Enclenchez l'appareil en lecture, en grande vitesse.



- Zähler an TP1 und P5 (Masse) auf Drehzahlregelungs-Steckkarte anschliessen.
- Anzeige an Zähler muss 800 Hz sein.
   Einstellung an R14.
- Gerät auf kleine Bandgeschwindigkeit umschalten.

Anzeige muss 800 Hz sein.

Die Anzeige bei beiden Bandgeschwindigkeiten muss innerhalb 1 Hz liegen.




Fig. 6.3.-2

- Select high tape speed and start recorder in function PLAY.
- The readout on the counter must show 800 Hz. If necessary adjust R14.
- Switch recorder to low tape speed, readout must again show 800 Hz.

At both tape speeds the indicated frequency must be within 1 Hz of the nominal frequency.

- Branchez un compteur entre les points
   TP1 et P5 (masse) de la plaquette de régulation de vitesse.
- Le compteur doit indiquer 800 Hz.
  - Réglage par R14.
- Commutez l'appareil en petite vitesse.
   Le compteur doit également indiquer
   800 Hz.

La différence entre les deux vitesses ne doit pas dépasser 1 Hz.

### 6.3.4. Kontrolle Bandendabschalter


- aus Gehäuse ausbauen (siehe 3,1.)
- auf der TAPE DRIVE CONTROL
   1.177.317 am Messpunkt "A" Universalvoltmeter im 30VDC-Messbereich anschliessen
- Die Spannung beträgt ohne Band +24VDC mit eingelegtem Band 0VDC. Bei nicht ganz transparentem Vorspannband oder einem dünnen und damit durchscheinenden Tonband kann der Wert abweichen und muss mit dem Trimmpotentiometer R51 auf folgende Werte eingestellt werden.
- bei eingelegtem transparentem Vorspannband muss der Wert ≥ 7VDC sein
- bei eingelegtem Tonband oder einem nicht transparenten Vorspannband muss der Wert ≤ 5VDC sein


### 6.3.4. Checking the tape-end switch

- Remove from housing (see 3.1.)
- Connect a voltmeter, measuring range 30VDC, to test point "A" of the TAPE DRIVE CONTROL 1.177.317
- The voltage should be +24VDC without tape and 0VDC with tape present. This value can vary for not fully transparent leaders or thin and consequently translucent recording tape. Adjust with trimmer potentiometer R51 as follows:
- With a transparent leader, the value should be  $\geq$  7VDC
- With a recording tape or a nontransparent leader the value should be  $\leq$  5VDC

### 6.3.4. Contrôle de l'arrêt de fin de bande

- Effectuer les déposes selon 3.1.
- Raccorder un voltmètre universel, calibre
   30V cc., au point de mesure "A" du circuit
   TAPE DRIVE CONTROL 1.177.317
- En l'absence de bande, la tension est de 24V contre 0V lorsque la bande est mise en place. Ces valeurs peuvent varier si la bande amorce n'est pas très transparente ou si la bande est très fine, donc légèrement translucide. Le potentiomètre de réglage permet alors d'atteindre les valeurs suivantes:
- la tension doit être ≥ à 7V cc. en présence d'une bande amorce transparente
- elle doit être  $\leqslant$  à 5V cc. lorsqu'une bande magnétique ou une bande amorce non transparente sont en place.





#### 6.4. Audio-Einstellungen 6.4.1. Testbänder

Testband für NAB-Versionen: MRL (Magnetic Reference Laboratory) Reproducer Calibration Tape

Bezugspegel	Monitor	Line Output
0VU = 250 nWb/m	775mV	+4dBu
-2VU = 200 nWb/m	620mV	+2dBu

# Testband für CCIR/IEC-Version

BASF Bezugsband

Bezugspegel	Monitor	Line Output
0VU = 257 nWb/m	775mV	0dBu
+2VU = 320 nWb/m	964mV	+2dBu

### 6.4.2. Entmagnetisierung

Vor jeder Messung oder Einstellung mit laufendem Band sind die Tonköpfe und Bandführungen zu entmagnetisieren!

Starke Gleichfeld-Magnetisierungen verschlechtern den Geräuschspannungsabstand und den Frequenzgang. An den Bezugsbändern können zudem Beschädigungen zurückbleiben.

## 6.4.3. Eingangskreis kalibrieren:

- Bodenbrett abschrauben.r (4 Schrauben an der Rückseite des Gerätes lösen).
- NF-Millivoltmeter (Ri =  $\geq$ 100kOhm) am Monitoranschluss Pin3 (CH1)/Pin5 (CH2) und Pin2 (GND) anschliessen.
- Am Leitungseingang mit NF-Generator 1kHz auf gewünschten Operationspegel für OVU einspeisen.
- Gerät einschalten
- Taste UNCAL (21) lösen, Ausgangswahlschalter (22) auf STEREO.
- Schalter OUTPUT 20 auf INPUT stellen.
- Den Monitorausgang mit dem entsprechenden Regler R (CH1)/R (CH2) (auf LINE IN-PUT CIRCUIT) auf 0,775V einstellen.
   (Mono-Geräte mit Regler CH1 abgleichen.)

# 6.4. Audio adjustments6.4.1. Calibration tapes

Calibration tape for NAB versions:
MRL (Magnetic Reference Laboratory) Reproducer Calibration Tape

Reference level	Monitor	Line output
0VU = 250 nWb/m	775mV	+ 4dBu
-2 VU = 200 nWb/m	620mV	+ 2dBu

# Calibration tape for CCIR/IEC version

BASF calibration tape

Reference level	Monitor	Line output
0VU = 257nWb/m	775mV	0dBu
+ 2VU = 320 nWb/m	964mV	+ 2dBu

# 6.4.2. Demagnetizing

Demagnetize the sound heads and tape guides prior to any adjustments or measurements with tape.

Strong DC magnetization causes a deterioration of the signal to noise ratio and frequency response as well. Reference tapes may become permanently damaged.

### 6.4.3. Input circuit calibration

- Remove base board from machine (undo 4 screws on back of unit).
- Connect AF millivoltmeter to monitor connector pin 3 (CH1)/pin 5 (CH2) and pin 2 (GND).
- With AF generator, apply 1kHz signal of desired operating level for 0VU.
- Switch on machine.
- Release UNCAL key (21) , turn output selector switch (22) to STEREO.
- Set mode selector 20 to INPUT position.
- Set monitor output with the corresponding potentiometer until a reading of 0.775V is obtained R (CH1)/R (CH2) (located on the LINE INPUT CIRCUIT).

(For mono machines adjust with the CH1 potentiometer.)

# 6.4. Réglages audio 6.4.1. Bande étalon

Bande test pour versions NAB:

MRL (Magnetic Reference Laboratory) Reproducer Calibration Tape

Niveau de référence	Monitor	Line Output
0VU = 250 nWb/m	775mV	+4dBu
-2VU = 200 nWb/m	620mV	+2dBu

### Bande test pour versions CCIR/IEC

Bande de référence BASF

Niveau de référence	Monitor	Line Output
0VU = 257nWb/m	775mV	0dBu
+2VU = 320nWb/m	964mV	+2dBu

### 6.4.2. Démagnétisation


Il est très important de démagnétiser les têtes et les guides de bande avant de poser une bande de mesure sur l'appareil.

De fortes inductions magnétiques continues peuvent dégrader les caractéristiques du bruit de fond et de la courbe de réponse et peuvent effacer partiellement les bandes étalon.

# 6.4.3. Calibrage du circuit d'entrée:

- Démontez le boîtier (corbeille) (4 vis au dos de l'appareil).
- Raccordez le millivoltmètre BF (Ri = ≥100kohms) à la prise moniteur Pin3 (CH1) / Pin5 (CH2) et Pin2 (GND).
- A l'entrée de ligne, alimentez par générateur BF 1kHz sur le niveau opérationnel désiré pour 0VU.
- Enclenchez l'appareil.
- Relachez la touche UNCAL (21) et placez le sélecteur de sortie (22) sur STEREO.
- Commutateur OUTPUT 20 sur IN-PUT.
- Ajustez la sortie moniteur à l'aide des potentiomètres R (CH1)/R (CH2) (du LINE IN-PUT CIRCUIT) pour 0,775V.

ooten- (Appareils mono avec CH1.)



### 6.4.4. Kontrolle Eingangsmischung bei einkanaliger Einspeisung

- NF-Generator auf gleichem Pegel belassen (1000 Hz, Operationspegel am Ausgang).
   Beide VU-Meter zeigen 0VU.
- Zusätzlich Aufnahmevorwahlschalter
   CH2 auf READY. Nur linkes VU-Meter zeigt 0VU.
- Eingangs-Pegelregler INPUT LEVEL,
   CH1 auf Anschlag "O".
- Eingangs-Pegelregler INPUT LEVEL,
   CH2 auf Anschlag "10". Nur rechtes VU-Meter
   zeigt 0VU.
- Aufnahmevorwahlschalter (25) CH1 auf SAFE, Beide VU-Meter zeigen OVU.

# 6.4.5. VU-Meter und PEAK-INDICATOR-LED

kalibrieren

NF Millivoltmeter (Ri - ≥100kOhm) am Monitoranschluss Pin3 (CH1)/Pin5 (CH2) und Pin2 (GND) anschliessen.

- Am LINE IN-Eingang NF-Generator anschliessen.
- Pegel verändern bis an MONITOR OUT 0,775V (0dB) gemessen werden.
- Einstellregler METER CAL CH1/CH2 (an der Geräteunterseite) auf 0VU an den Anzei geinstrumenten einstellen. Die Eingangsspannung um 6dB (auf 1.55V am Monitorausgang) erhöhen.

Einstellregler PEAK-INDICATOR CH1/CH2 so einstellen, dass die LED-Anzeigen im VU-Meter gerade aufleuchten.

# 6.4.4. Checking input mixing when only one channel is fed at a time

- Audio generator adjusted as for previous test (1000Hz, operation level). Both VU-meters indicate 0VU.
- Switch record preselector (25) CH2 to READY. Only the left-hand VU-meter indicates OVU.
- Turn potentiometer INPUT LEVEL CH1 fully counterclockwise to position "0".
- $\,$  Turn potentiometer INPUT LEVEL CH2 fully clockwise to position ''10". Only the right-hand VU-meter will read 0VU.  $\_$
- Switch record preselector (25) CH1 to position SAFE. Both VU-meters indicate 0VU.

# 6.4.4. Contrôle du mélange d'entrée avec signal que sur un canal

- Laissez le même niveau du générateur BF (1000Hz niveau operationel à la sortie). Les deux VU-mètres indiquent 0VU.
- Commutez le présélecteur d'enregistrement CH2 (25) sur READY. Seul le VU-mètre gauche indique OVU.
- Tournez le potentiomètre d'entrée
   INPUT LEVEL CH1 sur "0".
- Tournez le potentiomètre d'entrée
   INPUT LEVEL CH2 sur "10". Seul le VU-mètre droit indique OVU.
- Commutez le présélecteur d'enregistrement (25) CH1 sur SAFE. Les deux VU-mètres indiquent 0VU.

# 6.4.5. VU-meter and LED PEAK INDICATOR

Connect AF millivoltmeter to monitor connector pin 3 (CH1)/pin 5 (CH2) and pin 2 (GND).

- Connect AF generator to LINE IN connector.
- Adjust generator output until the reading on the MONITOR OUT shows 0.775V (0dB).

Adjust the calibration potentiometer CAL CH1/CH2 (located on the lower section of the unit) for a zero reading on the VU-meter. Encrease the level by 6dB (1.55V on the monitor output).

 Adjust potentiometer PEAK INDICA-TOR CH1/CH2 in such a manner that the LEDs of the VU-meter just start to light up.

### Calibrage des VU-mètres et des crête-mètres LED

- Raccordez le millivoltmètre BF (Ri = ≥100kohms) à la prise moniteur Pin3 (CH1)/Pin5 (CH2) et P'n2 (GND).
- Raccordez le générateur BF à l'entrée ligne (LINE IN).
- Réglez le niveau du générateur jusqu'à ce que le millivoltmètre BF indique 0.775V (0dB) à la prise MONITOR OUT.

Ajustez les potentiomètres METER CAL CH1/CH2 (au bas de l'appareil) à 0VU de l'instrument. Augmentez la tension d'entrée de 6dB (1,55V à la sortie moniteur).

 Réglez le potentiomètre PEAK-INDI-CATOR CH1/CH2 de telle manière que les indicateurs LED s'allument dans le VU-mètre.

### 6.4.6. LINE OUTPUT LEVEL kalibrieren

- Der Eingangskreis muss kalibriert sein.
- Eingangspegel wieder auf den Operationspegel einstellen. Millivoltmeter am LINE OUTPUT anschliessen
- Einstellregler LINE OUTPUT LEVEL (Geräteunterseite) auf den gewünschten Operationspegel einstellen.

(Mono-Geräte mit Regler CH2 abgleichen.)

### 6.4.7. Frequenzgang-Kontrolle "vor Band"

- NF-Generator an Anschluss LINE INPUT parallel anschliessen.
- NF-Milivoltmeter am Ausgang MONI-TOR anschliessen.
- Generator von 30Hz...20kHz durchstimmen.
   Am Millivoltmeter Frequenzgangabweichungen ablesen. Toleranz +0/-1dB.
- Frequenzgangkontrolle an beiden Kanälen vornehmen.

### 6.4.6. Adjustment of LINE OUTPUT LEVEL

- Calibrate input circuit.
- Decrease input level to operating level.
- Connect millivoltmeter to LINE OUT-PUT
- Adjust LINE OUTPUT LEVEL potentiometer (underside of machine) to desired operating level.

(Adjust mono machines with the CH2 potentiometer).

### 6.4.7. Checking frequency response from the "input" circuit

- Connect AF generator to LINE INPUT terminal in parallel.
- Connect AF millivoltmeter to MONI-TOR output.
- Sweep generator from 30Hz to 20kHz.
   Check frequency response deviation at millivoltmeter.
   Tolerance +0/-1dB.
- Check frequency response on both channels.


# 6.4.6. Calibrage LINE OUTPUT LEVEL

- Le circuit d'entrée doit être calibré.
- Accordez à nouveau le niveau d'entrée au niveau opérationne!.
- Raccordez le millivoltmètre au LINE OUTPUT
- Réglez le potentiomètre LINE OUTPUT LEVEL (sous l'appareil) sur le niveau opérationnel désiré.

(Ajustez les appareils mono avec le réglage CH2.)

### 6.4.7. Contrôle de la réponse en fréquence "avant bande"

- Raccorder le générateur BF à LINE INPUT.
- Raccorder le millivoltmètre à la sortie MONITOR.
- Ballayer de 30Hz à 20kHz avec le générateur. Controler la réponse au millivoltmètre.
   La tolérence pour les deux canaux se situe à +0/-1dB.



# **6.4.8.** Spaltjustierung Wiedergabekopf, grob (Pegelmaximum)

#### Kontrolle:

Der Spalt muss in der Mitte des Schleifspiegels liegen.

- Schleifspiegel mit einem Fettstift waagrecht markieren und anschliessend kurz ein Band laufen lassen. Der Spalt muss in der Mitte der durch das Band polierten Stelle liegen.
- Testband auflegen und auf Spaltjustierteil (10kHz) vorspulen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang LINE OUTPUT CH1/CH2 anschliessen.
- Wiedergabetaste PLAY drüken und an Justierschraube P auf Ausgangsspannungs-Maximum einstellen.

### 6.4.9. Spaltjustierung Wiedergabekopf, fein

(Phasenmethode) (nur 2-Kanal Geräte)

Für die Spaltjustierung nach der Phasenmethode ist es unbedingt erforderlich, dass die Spalteinstellung mit Pegelmaximum-Abgleich (6.4.8.) zuerst vorgenommen wird, damit Phasenfehler > 90° mit Sicherheit vermieden werden.

- Betriebsartenschalter OUTPUT (22) auf Stellung MONO.
- NF-Millivoltmeter an MONITOR parallel anschliessen.
- Testband auf Spaltjustierteil (10kHz) auf Wiedergabe starten und mit Just'erschraube
   P auf Ausgangsspannungs-Max mum (scharf) einstellen.

Achtung: Den zur Spaiteinstellung notwendigen Inbus-Schlüssel unbedingt mit einem Isolierschlauch versehen. Damit wird eine Magnetisierung des Wiedergabekopfes bei Kontakt mit dessen Anschlüssen verhindert.

# 6.4.8. Azimuth adjustment of the playback head, coarse

(Adjust for a max, reading)

#### Double check:

Check to make sure that the head gap is centered inside the wear patter on the head.

- With grease pencil make horizontal mark on the head face, run tape for several seconds, then check position of the head gap inside the polished area. If necessary adjust head position to bring gap into center of wear area.
- Insert calibration tape. Forward tape to azimuth adjustment section (10kHz).
- Connect millivoltmeter to output LINE OUTPUT CH1/CH2.
- Depress PLAY key and adjust for maximum output voltage with setscrew (P).

# 6.4.9. Azimuth adjustment of reproduce head, fine

(Phase method) (2-track machine only)

When using the phase check method for alignment of the head azimuth, it is essential that the azimuth is first adjusted for level maximum (section 6.4.8.) so as to avoid the possibility of a phase error in excess of 90°.

- Switch mode selector OUTPUT (22) to position MONO.
- Connect audio millivoltmeter to both MONITOR in parallel.
- Load recorder with calibration tape
   7 1/2 ips and run azimuth adjusting section
   (10kHz) while rotating screw P until a pronounced maximum in output voltage is obtained.

**Attention:** It is imperative that the hollow wrench is covered by an insulation tube to avoid magnetization of the reproduce head when touching its connections.

# 6.4.8. Réglage grossier de l'azimut de la tête de lecture

(Niveau maximum)

#### Contrôle:

L'entre-fer doit être centré sur la surface de contact de la bande.

- Faites un trait horizontal sur chaque piste avec un crayon gras, puis passez une bande quelques instants. Contrôlez que l'entre-fer se trouve bien centré sur les parties effacées.
- Effectuez les commutations selon la fig.
   6.4.-5.
- Placez la bande test et faites-la avancer jusqu'à la partie servant au réglage de l'azimut (10kHz).
- Raccordez le millivoltmètre à la sortie
   LINE OUTPUT CH1/CH2
- Pressez la touche de lecture PLAY et tournez la vis d'ajustage P pour obtenir le niveau de sortie maximal.

# **6.4.9.** Réglage fin de l'azimut de la tête de lecture (Méthode de la phase)

(pour les appareils 2 canaux)

- Pour effectuer ce réglage, il est absolument nécessaire de procéder au réglage décrit précédant (6.4.8.) pour éviter une erreur de 90°.
- Sélecteur OUTPUT (22) en position MONO.
- Branchez un millivoltmètre BF aux sorties MONITOR.
- Passez en lecture la partie destinée au réglage de l'azimut (10kHz) et effectuez le réglage fin (très pointu) avec la vis P pour obtenir le signal de sortie maximum.

Attention: Pour le réglage de l'azimut, il est impératif d'utiliser une clé imbus recouverte d'un isolant. Ceci afin d'éviter tout contact électrique qui pourrait magnétiser la tête.

#### Level Adjustments

Align:	IN + OU	TPUT		Playback		
Monitor- Switch:	Source			Tape		
Measure on/with:	LINE- IN	MONI- TOR OUT	LINE- OUT	Ref. Alignm. Tape	MONI- TOR OUT	LINE- OUT
Adjust:	Audio Gene- rator	Line Input R8/16	Output Level R72/71		REPRODU FAST: R32/8	CE LEVEL SLOW: R22/16
9.5 / 19	2.45V	1.55V	2.45V	MRL 19	0.62V	1 V
NAB 2-Trk	10dBm	6dBm	10dBm	200 nW/m	-2dBm	2d8m
19 / 38	2.45V	1.55V	2.45V	MRL 38	0.62V	1 v
NAB 2-Trk	10dBm	6dBm	10dBm	200 nW/m	-2dBm	2d8m
19 / 38	1.55V	1.55V	1.55V	DIN 38	1 V	1 V
IEC 2-Trk	6dBm	6dBm	6dBm	320 nW/m	2dBm	2d8m
19 / 38	1.55V	1.55V	1.55V	DIN 38	1.55V	1.55V
IEC MONO	6dBm	6dBm	6dBm	320 nW/m	6d8m	6dBm

Monitor level 6dBm (1.55V) = Peak level = 6dBVU Valid for all Monitor level 0dBm (775mV) = Operating level = 0dBVU Machine types

LINE

NAB => Peak level = 10dBm (2.45V)
Operating level = 4dBm (1.23V)

VU meter indication is always 0 dB at an output of 0.775V on the monitor socket.

# 6.4.10. Wiedergabepegel ab Testband einstellen

- NF-Millivoltmeter an LINE-OUTPUT CH1 anschliessen.
- Testband auf Pegeltonteil (NAB = Operationspegel, DIN/CCIR = Spitzenpegel vorspulen
- Gerät auf Wiedergabe starten.
- Mit dem Regler REPR LEVEL CH1 den gewünschten Operations-/Spitzenpegel einstellen.
- NF-Millivoltmeter an LINE-OUTPUT CH2 anschliessen.
- Mit dem Regler REPR LEVEL CH2 den Kanal einstellen.

Einstellung getrennt nach Bandgeschwindigkeit SLOW bzw. FAST vornehmen

(Mono-Geräte mit Regler CH2 abgleichen.)

# 6.4.10. Adjustment of the playback level from calibration tape

- Connect AF millivoltmeter to LINE OUTPUT CH1.
- Advance test tape to level tone section
   (NAB = operating level, DIN/CCIR = peak level).
- Start machine in reproduce mode.
- Adjust potentiometer REPR LEVEL
   CH1 to the desired operating-/peak level.
- Connect AF millivoltmeter to LINE OUTPUT CH2.
- Adjust potentiometer REPR LEVEL
   CH2 to the desired operating level.

Adjust separately for tape speeds SLOW and FAST.

(Adjust level on mono machines with CH2 potentiometer.)

# 6.4.10. Ajustment du niveau de lecture à partir de la bande test

- Raccordez le millivoltmètre BF à la sortie LINE OUTPUT CH1.
- Faites avancer la bande test jusqu'au niveau de référence, (NAB = niveau opérationnel, DIN/CCIR = niveau de crêtes).

Mettez l'appareil en fonction de lecture.

- Procédez au réglage du niveau désiré (opérationnel et de crêtes) par REPR LEVEL CH1.
- Raccordez le millivoltmètre BF à la sortie LINE OUTPUT CH2.
- Réglez l'autre canal au moyen du réglage REPR LEVEL CH2.

Deux réglages distincts doivent être effectués pour les vitesses de défilement SLOW et FAST. (Ajustez les appareils mono avec le réglage CH2.)

**Achtung:** Die Testbänder (Pegeltonteil) sind eventuell mit einem unterschiedlichen magnetischen Fluss aufgenommen. Man beachte obenstehende Tabelle.

**Caution:** Reference level from calibration tapes may be recorded at various flux levels; please check with the above chart.

**Attention:** les niveaux de référence des bandes test peuvent être enregistrés à des valeurs de flux magnétique différents. Consultez la tabelle cidessus.

# 6.4.11. Frequenzgangkontrolle ab Testband

- Testband auf den Frequenzgangteil vorspulen.
- NF-Millivoltmeter an LINE OUTPUT
   (CH1 + CH2) anschliessen.
- Gerät auf Wiedergabe starten, den Frequenzgang bezogen auf 1000Hz kontrollieren und mit Regler optimal abgleichen.
- Es können gleichzeitig beide Kanäle gemessen werden, indem der Betriebsartenschalter
   OUTPUT (22) umgeschaltet wird (CH1/CH2).

# 6.4.11 Frequency response check from calibration tape

- Advance test tape to the frequency response section.
- Connect AF millivoltmeter to LINE OUTPUT CH1 and CH2.
- Start machine in play, and check the frequency response using 1000Hz as reference; proceed to optimum adjustments.
- The frequency response of both channels may be checked in one run by alternating the setting of the OUTPUT (22) mode selector between the position CH1 and CH2.

# 6.4.11. Contrôle de la réponse en fréquence au moyen de la bande test

- Amenez la bande test sur les fréquences de références.
- Raccordez le millivoltmètre BF à la sortie LINE OUTPUT (CH1 + CH2).
- Démarrez en lecture et contrôlez la réponse en fréquence en vous référant à 1000Hz;
   Procédez à l'ajustement optimum.

Les deux canaux peuvent être mesurés en une fois en commutant le sélecteur du mode de reproduction OUTPUT (22) (CH1/CH2) .

#### 6.4.12. HF-Spannungen und Frequenz kontrollieren

 $-\,$  Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten. (CH1 + CH2 auf READY)

### Löschkopfspannung:

 Löschkopfspannung am Löschkopf mit Voltmeter messen:

Richtwert: 30 V ... 32 V AC

#### Oszillatorfrequenz:

- Oszillatorfrequenz mit Digital-Zähler oder Oszilloskop am Löschkopf messen.
   Die Frequenz beträgt 150 kHz ± 5 kHz.
   Aufzeichnung am Oszilloskop: 15 Schwingungen/100 μs.
- Bei Frequenzabweichung, mit Regelstift von T1 auf Oszillator-Steckkarte, nachjustieren. Oszillator ist dabei auf Verlängerungs-Steckkarte 1.177.243 aufzustecken.
- − Bei einer Induktivität des Löschkopfes von  $\leq$  210 μH muss der Kondensator C7 parallel zum Löschkopf, mit der Lötbrücke E, geschaltet werden. Bei Stereo zusätzlich C4, mit der Lötbrücke F.
- Jumper J2 in Pos. L einstecken und Oszillatorfrequenz gemäss Section 6/7 (6.4.12) abgleichen. Beträgt die Oszillatorfrequenz mehr als 155 kHz muss mittels den Lötbrücken C und/oder D die Schwingkreiskapazität erhöht, und ein neuer Abgleich auf Nennfrequenz durchgeführt werden.
- Löschdämpfung gemäss Section 6/12 (6.5.3) messen, bei einem Messwert < 75 dB muss der Jumper J2 in Pos. H eingesetzt werden. Mit einem Oszilloskop das HF-Signal prüfen, denn eine Sättigung des Löschkopfes ergibt ein verzerrtes Signal. Ist dies der Fall, muss der Löschkopf ersetzt werden.

# 6.4.12. Checking voltage and RF frequency of the oscillator

 Load recorder with blank tape (set CH1 and CH2 to ready) and start in the recording mode.

#### Erase voltage:

 Use electronic voltmeter to measure the RF-voltage on the erase head:

approx. value: 30 V ... 32 V

### Oscillator frequency:

- Measure the oscillator frequency on the erase head with a digital counter. The frequency must read 150 kHz  $\pm$ 5 kHz. When measuring with an oscilloscope, the display must consist of 15 cycles on the 100  $\mu$ sec time base.
- If the frequency deviates beyond the above limits, adjust the slug in T1 on the oscillator board. For this adjustment, the extension board 1.177.243 is required in order to gain access to the coil.
- With an erase head inductivity of  $\leqslant 210~\mu\text{H},$  the capacitor C7 must be connected parallel to the erase head by means of solder strap E; for stereo versions C4 must also be connected with solder strap F.
- Mount jumper J2 in position L and align the oscillator frequency according to Section 6/7 (6.4.12). If the oscillator frequency is greater than 155 kHz, the capacity of the resonant circuit must be increased by means of solder straps C and/or D and realignment to nominal frequency will be necessary.
- $-\,$  Measure the erase depth according to Section 6/12 (6.5.3); if the measured value is  $<75\,\mathrm{dB}$ , jumper J2 must be inserted in position H Check the RF signal with the aid of an oscilloscope because saturation of the erase head results in a distorted signal. Replace the erase head if this should be the case.

#### 6.4.12. Contrôlez le voltage et la fréquence de l'oscillateur

 Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement (CH1 et CH2 sur READY).


#### Tension d'effacement:

 Mesurez la tension d'effacement sur la tête d'effacement:

Valeur approchée: 30 ... 32 V AC.

## Fréquence de l'oscillateur:

- Effectuez la mesure sur la tête d'enregistrement avec un compteur digital ou un oscilloscope. La fréquence est de 150 kHz ± 5 kHz. Sur l'oscilloscope on doit obtenir 15 alternances par 100 µs.
- Une déviation de la fréquence se corrige à l'aide du noyau de T1 de la plaquette oscillateur, qui pour le réglage sera enfichée sur la plaquette de prolongation 1.177.243
- Pour une inductivité de ≤ 210 μH de la tête d'effacement le condensateur C7 doit être commuté parallèlement à la tête d'effacement, à l'aide du pont par soudure E. Pour la stéréo, aussi le condensateur C4, à l'aide du pont par soudure F.
- Enficher sur la position L le connecteur J2 et aiigner la fréquence de l'oscillateur selon la section 6/7 (6.4.12). Si la fréquence de l'oscillateur est supérieure à 155 Hz, il faut augmenter la capacité du circuit oscillant à l'aide du pont par soudure C et/ou D, et procéder ensuite à un nouvel alignement sur la fréquence nominale.
- Mesurer le rapport signal/niveau résiduel d'effacement selon la section 6/12 (6.5.3); pour une valeur de mesure < 75 dB, le connecteur J2 doit être placé sur la position H Vérifier le signal H.F. à l'aide d'un oscilloscope, car une saturation de la tête d'effacement donne un signal déformé par distorsion. Si tel est le cas, la tête d'effacement doit être remplacée.



#### 6.4.13. HF-Sperrkreise Aufnahme

- NF-Millivoltmeter an Messpunkt X
   des jeweiligen Aufnahmekanals anschliessen
   (Fig. 6.4.-5), siehe auch Schaltbild 1.177.230.
   Leeres Band auflegen und Gerät auf Aufnahme schalten.
- Mit Reglern BIAS TRAP CH1 und CH2 auf Spannungsminimum einstellen (<350 mV) (Mono-Geräte mit Regler CH1 abgleichen.)

# **6.4.14. Spaltjustierung Aufnahmekopf, grob** (Pegelmaximum)

- NF-Millivoltmeter an Ausgang MONI-TOR anschliessen. Bereich 100 mV.
- NF-Generator an LINE INPUT CH1 und CH2 parallel anschliessen. Frequenz 10kHz.
- Leeres Band einlegen und auf Aufnahme starten. Generatorpegel so verstellen, dass sich am Ausgang eine Spannung von 77,5 mV einstellt.
- Mit Justierschraube (R) (Fig. 6.4.-6)
   Pegelmaximum einstellen. Anzeigeverzögerung beachten, deshalb besonders langsam einstellen.

### 6.4.13. Bias trap, recording section

- Connect millivoltmeter to the test point (X) of the respective recording channel (fig. 6.4.—5), Refer to circuit diagram 1.177.230.
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Adjust the controls BIAS TRAP CH1
   + CH2 to obtain a minimum voltage indication
   (< 350mV)</li>

(Adjust level on mono machines with CH1 potentiometer.)

# 6.4.14 Azimuth adjustment of record haed, coarse

(Adjust for a max. reading)

- Connect audio millivoltmeter to MONI-TOR OUTPUT and select 100mV range.
- Connect audio generator in parallel to LINE INPUTs CH1 and CH2. Select frequency of 10kHz.
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode. Adjust generator level to obtain an output reading of 77.5mV.
   Rotate screw (R) (fig. 6.4.—6) to obtain maximum output level. Because there is a time lag before the effects of any alteration in

record head azimuth will be shown on the

meter, screw (R) should be rotated very slowly.

# 6.4.13. Trappe HF, circuit d'enregistrement

- Branchez un millivoltmètre BF au point de mesure (X) de chaque canal d'enregistrement (fig. 6.4.-5), voyez également le schéma 1.177.230.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- $-\,$  Réglez les BIAS TRAP CH1 et CH2 au minimum de tension (< 350mV)

(Ajustez les appareils mono avec le réglage CH1.)

# 6.4.14. Réglage grossier de l'azimut de la tête d'enregistrement

(Niveau maximum)

- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie MONITOR. Echelle 100mV.
- Raccordez le générateur BF aux entrées
   LINE INPUT. CH1 + CH2 Frequence: 10kHz/signal:
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Ajustez le niveau du générateur de façon à obtenir à la sortie une tension de 77,5 mV.
- Tournez la vis de réglage (R) (fig. 6.4.-6) pour obtenir le signal de sortie maximum. Tournez la vis lentement en tenant compte du décalage des têtes.





Fig. 6.4,-5



# **6.4.15. Spaltjustierung** Aufnahmekopf, fein (Phasenmethode)

Um Messfehler, die durch Phasenverschiebung > 90° entstehen könnten, zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich die Spaltjustierung nach Pegelmaximum-Methode (6.4.14.) vorzunehmen.

- Betriebsartenschalter OUTPUT (22) auf Stellung MONO.
- NF-M'llivoltmeter an Ausgang MONI-TOR anschliessen.
- NF-Generator an Anschluss LINE INPUT parallel anschliessen. Frequenz: 10kHz/Spannung: 0 VU—20dB.
- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten.
- Mit Justierschraube (R) (Fig. 6.4.-6)
   die Ausgangsspannung auf Maximum (scharf)
   einstellen.

# 6.4.16. Vormagnetisierung

- NF-Millivoltmeter an LINE OUTPUT CH1/CH2 anschliessen
- NF-Generator an LINE INPUT anschliessen (10kHz, 0VU-20dB)
- Leeres Band der gewünschten Sorte auflegen und auf Aufnahme starten.
- Mit Reglern
   BIAS ADJ CH1 (SLOW + FAST)
   BIAS ADJ CH2 (SLOW+ FAST)

vom Linksanschlag in Uhrzeigerrichtung drehen bis das NF-Ausgangsspannungs-Maximum erreicht ist. Entsprechende Bandgeschwindigkeitstaste wählen.

# **6.4.15. Recording head azimuth fine adjustment** (Phase check method)

In order to avoid the possibility of phase errors in excess of 90°, it is essential that the azimuth adjustment as described under section 6.4.14. is first completed.

- Turn mode selector OUTPUT (22) to position MONO.
- Connect audio millivoltmeter to MONI-TOR socket in parallel.
- Connect audio generator to LINE IN-PUT's in parallel. Select frequency of 10kHz and adjust to a level of 20dB below OVU.
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Adjust screw (R) (fig. 6.4.—6) until a sharply rising, well defined maximum in output voltage is obtained.

# 6.4.16 Bias adjustment

- Connect millivoltmeter to LINE OUT-PUT CH1/CH2.
- Connect AF generator to LINE INPUT (10kHz, 0VU -20dB).
- Mount blank tape of the desired quality and start machine in record mode.
- Turn potentiometers
   BIAS ADJ. CH1 (SLOW + FAST)
   BIAS ADJ. CH2 (SLOW + FAST)

clockwise from the left-hand limit position until the maximum AF output level is reached. Select corresponding tape speed.


# **6.4.15.** Réglage fin de l'azimut de la tête d'enregistrement (Méthode des phases)

- Pour effectuer ce réglage, il est absolument nécessaire de proceder au réglage décrit précédant (6.4.14.) pour éviter une erreur de 90°
- Sélecteur OUTPUT (22) sur MONO.
- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie MONITOR.
- Raccordez un générateur BF aux entrées LINE INPUT. Fréquence: 10kHz/tension: 0VU -20dB.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Effectuez le réglage fin (très pointu) avec la vis R pour obtenir le signal de sortie maximum.

# 6.4.16. Prémagnétisation

- Raccordez le millivoltmètre BF à LINE OUTPUT CH1/CH2.
- Raccordez le générateur BF à LINE INPUT (10kHz, 0VU -20dB).
- Placez la bande vierge du type choisi et faites démarrer l'appareil en fonction d'enregistrement.
- Tournez les réglages
   BIAS ADJ, CH1 (SLOW + FAST)
   BIAS ADJ, CH2 (SLOW + FAST)

dépuis la butée de gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tension de sortie BF maximale soit atteinte. Choisissez la vitesse de défilement appropriée.



		T	T
Tape Speed	9.5 cm/s	19 cm/s	38 cm/s
	3 3/4 ips	7 1/2 ips	15 ips
Type of Tape	ΔU(dB)	AU(dB)	AU(dB)
REVOX 601	5	4	3
REVOX 621	4.8	4	3
REVOX 631	6	6	4 4 3 3
REVOX 641	6	5 4	4
Scotch 206	5 5		3
Scotch 207	5	4	3
Scotch 226	ó	6	4
Scotch 250	5	6	4
Scotch 256	6	6	4
Scotch 262/263	6	6 5 5 5 6	3
Scotch classic	5	5	3
Ampex 406	6	5	4
Ampex 407	6	5	4
Ampex 456 ¥	5 5	6	4.
Agfa PEM 368		5	4
Agfa PEM 369	6		3
Agfa PEM 468	6 7	6	4
Agfa PEM 469	7	7	5 3 4
Agfa PER 525	6	5	3
Agfa PER 528	6	6	4
BASE LPR-35LH	6	7 5 6 5	4
BASE SPR 50LH (L)	6	5.5	3.5
BASE LGR 30P	6	5.5	4
BASF LGR 50	هٔ	6	4
BASE LGR 51	6	6	4
BASE Studio Master 911	6	8	4.5
Maxell UD-XL	6,	8 5 5	4
TDK AUDUA	6	l š	4
EMI 816/817	6	آ ۾	4
LIII 010/01/	"	"	

¥ =Revox 656

Man merke sich die Maximum-Anzeige und drehe nun in gleicher Drehrichtung weiter bis die NF-Ausgangsspannung um den in der Tabelle aufgeführten Wert gesunken ist  $(\Delta U)$ .

After having reached the maximum, slowly keep on rotating the respective trimpot in clockwise direction until the 10kHz output signal has dropped by the amount shown in table ( $\Delta U$ ).

Repérez le point maximum et tournez le potentiomètre toujours dans le même sens, jusqu'à ce que la chute de tension de sortie BF corresponde aux valeurs de la tabelle ( $\Delta U$ ).

### 6.4.17. Aufnahmepegel

- Die Wiedergabepegel müssen eingestellt sein.
- NF-Generator an LINE INPUT parallel anschliessen.
- NF-Millivoltmeter an den Ausgang MONITOR anschliessen.
- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten.
- Generator bei 1000Hz auf den Operationspegel einstellen.
- Vor- Hinterbandschalter (20) auf RE-PRODUCE stellen.
- Mit den Reglern REC LEVEL CH1
   bzw. CH2 den Operationspegel einstellen.

### Kontrolle:

Kein Pegelsprung beim Umschalten von Vorauf Hinterband.

(Mono-Geräte mit Regler CH1 abgleichen.)

#### 6.4.17. Recording level

- The levels of the reproducing system must already be adjusted.
- Connect audio generator in parallel to LINE INPUTs.
- Connect audio millivoltmeter to MONI-TOR.
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Set frequency of 1000Hz on audio generator and adjust its level to the operating level.
- Switch OUTPUT selector to position REPRODUCE.
- Adjust the trimpots REC LEVEL,
   CH1 or CH2 respectively to obtain the operating level at the output MONITOR.

### Double check:

There must be no level difference when switching the output selector between the positions REPRODUCE and INPUT.

(Adjust level on mono machines with CH1 potentiometer.)

#### 6.4.17. Niveau d'enregistrement

- Les niveaux de lecture doivent être ajustés.
- Raccordez un générateur BF aux entrées LINE INPUT.
- Branchez un millivolmètre BF à la sortie MONITOR.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Reglez le générateur BF à 1000Hz, niveau opérationnel.
- Mettez le sélecteur OUTPUT sur RE-PRODUCE.
- Réglez les potentiomètres REC LEVEL
   CH1 et CH2 pour obtenir le niveau opérationnel. Le sélecteur de mode sera commuté sur
   CH1 et CH2 respectivement.

### Contrôle:

Assurez-vous qu'il n'y a aucune différence de niveau entre REPRODUCE et INPUT.

(Ajustez les appareils mono avec le réglage CH1.)

### 6.4.18. Aufnahme Entzerrung

- NF-Millivoltmeter an MONITOR an- . schliessen.
- NF-Generator an LINE INPUT parallel anschliessen (0 VU -20 dB, 12kHz).
- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten.
- Entsprechend der Bandgeschwindigkeit mit den Einstellreglern EQ SLOW, FAST die Ausgangsspannung auf OdB bis +1dB bezüglich 1kHz einstellen.

# 6.4.18. Adjusting the recording equalization

- Connect audio millivoltmeter to the output MONITOR,
- Connect audio generator in parallel to both LINE INPUTs (signal condition: 12kHz, level 20dB below 0VU).
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- While recording the 12kHz signal, adjust the trimpots EQ SLOW, FAST at the respective tape speeds until the signal level at the recorder's output falls within the range from 0dB to +1dB relative to 1kHz.

### 6.4.18. Préaccentuation d'enregistrement

- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie MONITOR.
- Raccordez un générateur BF aux entrées LINE INPUT(0VU -20dB, 12kHz).
- Placez une bande vierge et démarrez en enreaistrement.
- Réglez les niveaux de sortie aux vitesses correspondantes EQ SLOW, FAST pour obtenir OdB jusqu'à +1dB relatif à 1kHz.

Werkseitig verwendete Bänder zur Einstellung des Vormagnetisierungsstromes sowie der Aufnahmeentzerrung:

Tapes used in the plant to regulate the biasing current and pre-record tape equalization:

Bandes utilisées en usine pour les réglages de la prémagnétisation et de l'égalisation de l'enregistrement:

Tape Speed	Tape Speed Version	
9.5/19 cm	NAB	Revox 656
19/38 cm	NAB	Revox 656
19/38 cm	IEC/CCIR	AGFA PEM 468

### 6.4.19. Frequenzgang "Über Band"

- $-\,$  NF-Generator etwa auf gleichem Pegel belassen (0 VU -20 dB).
- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten.
- NF-Millivoltmeter bei 1kHz auf ganzzahlige dB-Anzeige eichen.
- Frequenzgänge entsprechend der gewählten Bandgeschwindigkeit messen. Durch Umschalten des Betriebsartenschalters OUTPUT
- 22) auf Stellung CH1 bzw. CH2 können beide Kanäle hintereinander gemessen werden.
- Die Frequenzgangwerte sind aus den technischen Daten ersichtlich.

### 6.4.19. Frequency response "overall"

- Output level of audio generator remains set as for previous test (20dB below 0VU).
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Calibrate audio millivoltmeter for frequency response measurement by adjusting the audio generator level at 1kHz to obtain a convenient mid-scale deflection on the meter (e.g. —5dB on the 100mV range).
- Check frequency response at the two tape speeds. Both channels may be checked in one run by alternating the OUTPUT selector between the positions CH1 and CH2 at each individual frequency.

For permissible response deviations, check section 2. Technical Specifications of this manual.

#### 6.4.19. Courbe de réponse "après bande"

- Laissez le générateur BF sur le même niveau que précédemment (OVU -20dB).
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Calibrez le millivoltmètre BF à 1kHz sur un nombre entier de dB.
- Contrôlez la courbe de réponse pour les deux vitesses. En commutant le sélecteur OUT-PUT (22) alternativement sur CH1 et CH2, il est possible de contrôler les deux canaux.

Comparez les valeurs avec celles des caractéristiques techniques.

## 6.5. Messungen verschiedener Kenndaten

### 6.5.1. Klirrfaktor "Über Band"

NF-Generator an LINE INPUT parallel anschliessen.

Frequenz: 500Hz Pegel: 0 VU +6dB

- Klirrfaktor-Messgerät an Ausgang MONITOR anschliessen.
- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten.
- Klirrfaktor messen. Betriebsartenschalter OUTPUT (22) auf CH1 bzw. CH2.

Aus den Technischen Daten sind die zulässigen Klirrfaktorwerte entsprechend der Bandgeschwindigkeit ersichtlich.

### 6.5.2. Geräuschspannungs-/Fremdspannungsabstand "Über Band"

Die Geräuschspannungsmessungen beziehen sich auf Vollaussteuerung (0 VU +6dB). Um Messfehler durch HF-Einstreuungen zu vermeiden, wird ein vorher auf dem Gerät gelöschtes Band verwendet.

- NF-Millivoltmeter an Ausgang MONI-TOR CH1 anschliessen.
- Gerät auf Wiedergabe starten.
- Geräuschspannung Kanal CH1 messen.
- Betriebsartenschalter auf CH2 NF-Millivoltmeter an OUTPUT CH2.
- Geräuschspannung Kanal CH2 messen.

Messungen für die niedrige Bandgeschwindigkeit vornehmen. Die Effektiv-Werte (bewertet ASA A) sind aus den Technischen Daten ersichtlich.

Werden diese Geräuschspannungsabstände nicht erreicht, sind die Bandführungen und Tonköpfe nochmals sorgfältig zu entmagnetisieren.

Die folgenden Messungen:

- Löschdämpfung
- Übersprechen MONO
- Übersprechen STEREO

können nur mit einem selektiven Voltmeter (Bandbreite < 100 Hz) gemessen werden.

# 6.5. Measurement of various performance data

### 6.5.1. Distortion via tape

Connect audio generator to LINE INPUT.

Frequency: 500Hz Level: 0VU +6dB

- Connect distortion factor meter to output MONITOR.
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Measure distortion on both channels.
   Switch OUTPUT mode selector (22) between positions CH1 and CH2 as required.

The permissible amount of distortion (pure third harmonic) at the respective tape speeds may be seen from the Technical Specifications.

# 6.5.2. Weighted and unweighted noise measurements via tape

Noise voltage measurements are taken with reference to the peak level modulation of OVU + 6dB. In order to avoid erroneous test results due to bias frequency pick-up, all measurements are taken by running tape, which has been erased on the recorder in a previous run.

- Connect audio millivoltmeter to output MONITOR CH1.
- With previously erased tape on the recorder, start the machine in PLAY.
- Read noise voltage of the left channel through ASA A weighting network.
- Switch mode selector to position CH2.
- Read noise voltage of the right channel through ASA A weighting network.
- Measure noise voltage at the second tape speed as described above. The RMS signal to noise ratios (weighted as per ASA A) can be seen from the Technical Specifications.

If the signal to noise ratios are less than those shown in the table, carefully demagnetize the heads and tape guides and repeat the test.

For the following measurements:

- Erase depth
- Crosstalk MONO
- Crosstalk STEREO

an audio millivoltmeter with a narrow band-pass filter of less than 100 Hz bandwidth (wave analyzer) will be required.

### 6.5. Mesure de différentes caractéristiques

### 6.5.1. Distorsion "après bande"

 Raccordez un générateur BF aux prises LINE INPUT.

> Fréquence: 500Hz Niveau: 0VU +6dB

- -- Branchez un pont de distorsion à la sortie MONITOR.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Mesurez la distorsion en commutant alternativement le sélecteur OUTPUT (22) sur CH1 et CH2. Consultez les valeurs admissibles des spécifications téchniques.

### 6.5.2. Recul du bruit de fond "après bande"

Le recul du bruit de fond se réfère au niveau maximum admissible (0VU + 6dB). Afin de ne pas fausser la mesure par des inductions parasites HF, utilisez une bande effacée.

- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie MONITOR CH1.
- Démarrez en lecture.
- Mesurez le bruit de fond du canal CH1.
- Sélecteur de mode sur CH2, millivoltmètre BF à la sortie MONITOR CH2.
- Mesurez le bruit de fond du canal CH2.
- Répétez les mesures pour la petite vitesse. Les valeurs effectives (pondérées, ASA Asont données dans les caractéristiques techniques.

S'il n'est pas possible d'atteindre ces valeurs, démagnétisez encore une fois et consciencieusement les têtes et les guides de bande.

Les mesures suivantes:

- profondeur d'effacement
- diaphonie MONO
- diaphonie STEREO

ne peuvent être effectuées qu'avec un millivoltmètre sélectif (largeur de bande < 100 Hz).

### 6.5.3. Löschdämpfung

Zum Messen der Löschdämpfung wird eine Frequenz von ca. 1000 Hz aufgezeichnet und anschliessend gelöscht. Die auf dem Band verbleibende Aufzeichnung wird gemessen.

- Schalter UNCAL (30) drücken.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang MONI-TOR anschliessen.
- NF-Generator an LINE INPUT parallel anschliessen (1000Hz, 0VU +6dB).
- Geschwindigkeit 19 cm/s.
- Leeres Band auflegen, auf Aufnahme starten und kurze Aufzeichnung vornehmen.
- STOP, Band an Aufzeichnungsanfang zurückwickeln.
- Regler INPUT LEVEL CH1 auf "0".
- Maschine auf Aufnahme starten und Löschdämpfung messen. Der verbleibende Rest der Aufzeichnung soll mindestens 75 dB unter dem Pegel der Vollaussteuerung liegen (typ. Wert 80 dB).
- Betriebsartenschalter OUTPUT (22)
   CH2. Analoger Messvorgang für rechten Kanal vornehmen.

### 6.5.4. Übersprechen STEREO

Für die Messung der Stereo-Übersprechdämpfung wird der NF-Generator an den Eingang LINE INPUT CH1 angeschlossen.

REGLER INPUT LEVEL CH1 auf 10, CH2 auf0

- Messung CH1 ► CH2
- Selektives Voltmeter an LINE OUTPUT CH2 anschliessen.
- NF-Generator auf 1000Hz einstellen, Vollaussteuerung.
- Gerät auf Aufnahme starten.
- Übersprechdämpfung messen.

Der Wert soll min. 45dB unter Vollpegel liegen.

## 6.5.3. Erase efficiency

To measure the erase depth, a signal of approximately 1000Hz has to be recorded at peak level and that same recording has to be erased again in a subsequent run. The residual level of that signal will then be measured.

- Press push button UNCAL (30)
- Connect wave analyzer to output MONITOR.
- Connect audio generator in parallel to both LINE INPUTs.
- Speed 7 1/2 ips (19 cm/sec)
- Select 1000Hz and adjust level to obtain peak level indication on the VU-meter (1000Hz, 0VU+6dB).
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Establish reference reading on wave analyzer.
- STOP and rewind to the beginning of the recording.
- Close fader INPUT LEVEL CH1 to position "0".
- Start the machine again in the recording mode and measure the residual signal level on tape. The magnetic recording remaining on tape must be attenuated by at least 75dB below the above established reference (typical value 80dB).
- Switch mode selector OUTPUT (22) to position CH2 and repeat the above measurements.

### 6.5.4. Crosstalk STEREO

To measure the stereo crosstalk performance connect audio generator to LINE INPUT CH1.

# Crosstalk CH1 ➤ CH2

- Connect wave analyzer to output MONI-TOR CH2.
- Select 1000Hz on the audio generator and adjust for peak level recording.
- Start the recorder in the recording mode.
- The signal level appearing on CH2 must be 45dB below that of a peak level recording.

#### 6.5.3. Profondeur d'effacement

Pour mesurer la profondeur d'effacement, enregistrez une fréquence de 1000 Hz, puis effacez la bande. Ensuite, mesurez les restes de l'enregistrement.

- Pressez la touche UNCAL (30)
- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie MONITOR,
- Raccordez un générateur aux prises LINE INPUT (1000Hz, 0VU +6dB).
- Vitesse 19 cm/s.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- STOP, rebobinez la bande.
- Mettez le réglage d'entrée INPUT LE-VEL CH1 sur "0".
- Démarrez en enregistrement et mesurez la profondeur d'effacement. Le résidu de l'enregistrement doit se trouver au moins à 75dB en dessous du niveau +6dB (valeur typique: 80dB).
- Commutez le sélecteur de mode OUT-PUT  $\stackrel{\textstyle (22)}{}$  sur CH2, et répétez la mesure.

# 6.5.4. Diaphonie STEREO

Pour mesurer la diaphonie stéréo branchez un générateur BF à l'entrée LINE INPUT CH1.

# Mesure CH1 ➤ CH2

- Branchez un millivoltmètre BF sélectif à la sortie MONITOR CH2.
- Réglez le générateur sur 1000Hz,
   + 6dBVU.
- Démarrez en enregistrement.
- Mesurez la diaphonie.
- La valeur doit être de 45dB au minimum en dessous de +6dBVU.

### Messung CH2 ► CH1

- NF-Generator an Eingang LINE INPUT CH2 anschliessen.
- Selektives Voltmeter an LINE OUTPUT CH1 anschliessen.
- Regler INPUT LEVEL CH1 auf "0".
- Regler INPUT LEVEL CH2 auf "10".
- Übersprechdämpfung messen.
   Der Wert soll min. 45dB unter Vollpegel liegen.

### 6.5.5. Übersprechen MONO

Zu dieser Messung wird zweckmässigerweise auf einem neuen Band auf dem linken Kanal während ca. 1 Minute und anschliessend auf dem rechten Kanal während ca. 1 Minute eine MONO-Aufnahme mit 1000 Hz und Vollaussteuerung aufgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Aufnahmevorwahlschalter des jeweils nicht benützten Kanals auf Stellung SAFE steht.

- NF-Generator auf 1000Hz und Vollpegel einstellen.
- Leeres Band einlegen und auf Aufnahme starten.
- Nach ca. 1 Minute:

Aufnahmevorwahlschalter CH1 auf SAFE.

Regler INPUT LEVEL CH1 auf 0.
Aufnahmevorwahlschalter CH2 auf READY.

Regler INPUT LEVEL CH2 auf 10.

- Nach ca. einer weiteren Minute:
   Taste STOP betätigen und an Anfang der Aufzeichnung zurückspulen.
- Selektives Voltmeter an Ausgang MONITOR CH2 anschliessen. Auf Wiedergabe starten. Das Übersprechen CH1
   ► CH2 messen (≥ 60dB).
- Auf Aufzeichnung des rechten Kanals vorspulen.
- Selektives Voltmeter an Ausgang MONITOR CH1 anschliessen. Betriebsartenschalter
   OUTPUT (22) auf CH1. Gerät auf Wiedergabe starten. Das Übersprechen CH2 ► CH1 messen (≥ 60dB).

#### Crosstalk CH2 ► CH1

- Connect audio generator to LINE INPUT CH2.
- Connect wave analyzer to output MONI-TOR CH1.
- Close potentiometer  $\;$  INPUT  $\;$  LEVEL CH1 to position "0".
- Open potentiometer INPUT LEVEL
   CH2 to position "10".
- Continue to record 1000Hz at peak level.
- Measure crosstalk. The signal level appearing on CH1 must be 45dB below a peak level recording.

# 6.5.5. Crosstalk MONO

It is advisable to use virgin (or bulk erased) tape for this test. Record a signal of 1000 Hz at peak level for approximately 1 minute on the left channel only, then record the same signal again for 1 minute on the right channel. In making that recording preselector switch of the unused channel is switched to the position SAFE.

- Select 1000Hz on audio generator and adjust for peak level recording.
- Load recorder with tape and start in the recording mode as described above.
- $-\,$  After approximately 1 minute switch recording preselector CH1 to position SAFE.

Turn potentiometer INPUT LEVEL CH1 to position 0.

Switch recording preselector CH2 to position READY.

Turn potentiometer INPUT LEVEL CH2 to position 10.

- Continue to record for approximately
   1 minute, then press button STOP and rewind to the beginning of the recording.
- Connect wave analyzer to output MONI-TOR CH2. Start recorder in PLAY, Measure crosstalk CH1 ► CH2 (≥ 60dB).
- Wind forward to the recording on the right channel.
- Connect wave analyzer to output MONI-TOR CH1 and switch mode selector OUTPUT to CH1. Start recorder in PLAY. Measure crosstalk CH2
   ► CH1 (≥ 60dB).

### Mesure CH2 ► CH1

- Branchez le générateur BF à l'entrée LINE INPUT CH2.
- Branchez le millivoltmètre BF sélectif à la sortie MONITOR CH1.
- Réglage INPUT LEVEL CH1 sur "0".
- Réglage INPUT LEVEL CH2 sur "10".
- Mesurez la diaphonie.
- La valeur doit être de 45dB au minimum en dessous de +6dBVU.

# 6.5.5. Diaphonie MONO

Pour effectuer cette mesure, il est nécessaire d'enregistrer auparavant sur une bande neuve une fréquence de 1000 Hz à + 6 dB VU, sur le canal gauche pendant 1 minute. Puis enchaînez le même enregistrement sur le canal droit. Pendant ces opérations, commutez sur SAFE le présélecteur d'enregistrement du canal non utilisé.

- Générateur BF sur 1000Hz, +6dB VU.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Après 1 minute environ:

Présélecteur d'enregistrement CH1 sur SAFE. Réglage INPUT LEVEL CH1 sur "0".

Présélecteur d'enregistrement CH2 sur READY.

- Réglage INPUT LEVEL CH2 sur "10".
- Après 1 autre minute environ:
- Pressez la touche STOP et rebobinez la bande au début
- Branchez un millivoltmètre BF sélectif à la sortie MONITOR CH2. Démarrez en lecture et mesurez la diaphonie CH1 ► CH2 (≥ 60dB).
- Bobinez et recherchez le début du canal droit.
- Branchez le millivoltmètre BF sélectif à la sortie MONITOR CH1. Sélecteur de mode OUTPUT sur CH1. Démarrez en lecture et mesurez la diaphonie CH2 ► CH1 (≥ 60dB).


# **SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS**


# **General and Tape Drive Control**

Boards Location PR99 MKIII		7/2
Block Diagram/Power Supply and Tape Drive Control		7/3
Power Supply PCB	1.177.785.81	7/4
Tape Drive Control PCB	1.177.317.81	7/6
Fader Start Logic PCB	1.177.893.00/1.177.894.00	7/8
Locator MPU PCB	1,177.755.00	7/10
Locator Command PCB	1.177.750.00	7/12
Capstan Speed Control PCB	1,177.325.82	7/14
Variable Speed Control PCB	1.177.966.00	. 7/16
Remote Variable Speed Control Unit/External - Remote Varispeed Control Board	1.128.045.00 1.128.048.00	. 7/1 <i>7</i>
Tape Move Sensor PCB	1.020.316.00	7/19
Remote Control Unit/Command Switches		7/20

Edition: 28.01.97 Section 7


# **BOARDS LOCATIONS PR99 MKIII**







POWER SUPPLY PCB 1.177.785.81




PR99 MKIII

SECTION 7/5

#### POWER SUPPLY PCB 1.177.785.81






ldx.	Pos.	Part No. Q	ty. Type/Val.	Description	
Đ	C1	59.25 5222	2m2	C-EL, 20%, 40V	
0	C 2	59.25 5222	2m2	C-EL, 20%, 40V	
10	C 3	59.22.5470	47u	EL 25V, 20%, RM5	
2	C 4	59,22.8109	14	EL 50V, 20%, RM5	
0	D1	70.01.0227	6A	DZ 280V / 6A, SLOW RECOVERY	
0	D 2	70.01 0230	2A	DZ 35V / 2A, SLOW RECOVERY	
D	D 3	50.04 0122	1N4001	1A, DO 41	
0	D4	50.04 0125	1N4448	76V, 150mA, 4ns, DO-35	
0	F1	51.01.0119	1.6A	T 5*20 L 250V	
0	F2	51.01 0118	1.25A	T 5*20 L 250V	
0	IC 1	50 10 0104	LM317SP	IC LM 317 SP, T,	
0	J1	54.01 0290	10-P	J LEISTE 10 POL CIS AUFST.	
-0	J 2	54.01 0535		J LEISTE 16 POL CIS AUFST	
0	J3	54.01 0548		J LEISTE B POL CIS DURCHS	
0	34	54 01 0288	5-P	J LEISTE 5 POL CIS AUFST	
0	J 5	54.01 0219	15-P	J LEISTE 15 POL CIS AUFST	
0	K1	56.01 0116		K 24V 2°U 220V/ 4 A PRINT	
0	P1 0	54 02 0320	1p	Flatpin, 2 8*0.8mm	
1	R2	57.19 0220	22R	5%, 0207, Fuse	
0	R3	57 11 3472	4k7	MF, 1%, 0207	
0	R 4	57 59 4122	11/2	R 12K, 5%, 7W, WW	

- End of List -

Comments: (01) 5.10.88 SEMKO (02) 9.2.93. C4 change from 68nF to 1uF


# A

#### TAPE DRIVE CONTROL PCB 1.177.317.81




## TAPE DRIVE CONTROL PCB 1.177.317.81


















POS NO	PART NO	VALUE	SPEC	IFICATIO	NS	EQUIVA	LENT	MFR
62	5937,1724 5936,5335	0122,nF 3,3,nF	20%	100 V 35 V	τ,	9		
C 3	54,36,5339	3,34F	20%	321	r	1		
DI	50,04.0126	AN 4448						
03		BY459/50	35 V					
D4 D5	70.01.0222	JN 4448	351	0.84				
06	:							
DE		۰						
03	50 04.0 125	144648						
DAA		6						
DA2		4						
D14 D15			1					
D//S		,						
D. Q	50,99 0126	4428						
3.4	54.01.0289	2 Pot	AMP C'					
3 6	54.01.0290	14 POL	AMP CI					
KA	56,93.0116		Relais					
P19	0 5 E 0 , 50 +2	2,8 × 0.€	AMP FO	Cat Pin				
01	50 03.05/5	BC 5608	PNP			BC 177	ß	
62	50,03 0436	BC 5 50B	NPN			BC 108		
04	50,03,0436	BC 5508	NPN			BC 107	2	
06	50,03,0515	BC 560B	PNP			BC 199 BC 139	8	
6.7	50 03,05/0	BD /36-/6	PWP					
			L		0			
				- 1	9990	19. 8 181	Ka.	ephodi Astr
					IND	29 9, 85 DATE	100	angence Ame
STI	JDER For	Stert Logi	8-1	. Т		77.893.0	_ T	PAGI


			POS NO
bus Riddande Solved bod midde Wedden	10 1,2h 1,	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	R J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

POS NO	PART NO	VALUE	SPEC	FICATION	15	EQUIVALENT	MFR
C1 C?	59,34,7124	0,22 psf 3,3 psf	20%	35v	TΘ		
C4	59 26.5329	3,3,45	20%	3 2.N	TA		
DA D1	50.04.0125	AN4448					
D? D4 D5	30.04.0222 So ov 0/25	EYAS8/50 1N4448	35 ₽	0.84			
7 Q 7 Q 9 Q	50.04.0125	144448	l				
D 10 D11 D12 D13	50 61 84	4 4					
D14 D15		*					
DLQ	50 88 0176	4128					
3 2 3 3	54 01.0289 54 01.0290 54.01 0293	8 Pol 10 Pol 14 Pol	AMP C AMP C	15			
K A	56.99.0776		Relais				
P/ 9	54 02 0370	2.2×0.8	AMP FI	at Pin			
Q Z Z Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	\$0.03.0545 \$0.03.0435 \$0.03.0436 \$0.03.0436 \$0.03.0575 \$0.03.0576	8C 5608 BC 5508 8C 5508 BC 5508 8C 5608 BC 5600 BC 5600 BO /36-26	PAP NPA NPA NPA NPA PAP PAP			BC1778 BC1896 BC1096 BC107B BC177B BC177B	
			.I		(9) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	1, 9, 1980 Wo	apthodo apthodos

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATION	IS EQUIVALENT MER
2/2 245 245 245 245 245 245 245 245 245 24	8.11. 100 8.11.	100 k 270 k	Redd world Sail mod bookin world no.	wf
				0 19,8,1981 Eleap Hold 0 16,1,1981 Blazz Hold 0 16,1,1981 Blazz Hold



#### LOCATOR MPU PCB 1,177,755.00




dx. Pos.	Part No Qty.	Type/Val	Description	tdx	Pos	Part No. Qty	Type/Val	Description	fdx	. Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0 C1	59 99 2004		C 068 U ,-20%, 63V CER		IC 1	50 07 0008	4093	IC 4093 A	0	Q 13	50 03 0436	BC237B	BC 237 B 547 B, 550 B
0 C2	59 06 0102	1n0	PETP 63V 10% RM5		IC 2	50 07 0013	4013	1C 4013 A	0	Q 14	50 03 0436	BC237B	BC 237 B 547 B 550 B
6 C3	59 99 2004		C 068 U ,-20%, 63V , CER		IC 3	50 06 0014	74LS14	IC SN 74 LS 14 N TTL	D	Q 15	50 03 0451	BD139-10	BD 139-10
0 C5	59 30 6109	1u	TA, 20%, 35V	-0	1C 4	50 11 0122	TL7705	IC TL 7705 ACP,	0	Q 16	50 03 0451	BD139-10	BD 139-10
0 C6	59 06 0104	100n	PETP 63V, 10%, RM5	-0	1C 5	50 05 0127		IC SN 7406 N	0	Q 17	50 03 0515	BC3078	BC 307 B , BC 557 B , PNP
0 C7	59 32 1220	22p	C 22 P., 10%, 400V, CER	0	,C 6	50 16 0106	58B21	IC MC 68 B 21 CP ,A					
0 C8	59 32 1220	22p	C 22 P , 10%, 400V , CER	0	IC 7	50 16 0107	MC68B03P	IC MC 68B03 P	C	R 1	57 11 3331	330R	MF. 1%, 0207
0 C9	59 99 2004		C 068 U , 20% 63V , CER	0	IC 8	50 06 0014	74LS14	IC SN 74 LS 14 N TTL	D	R3	57 11 3102	1k0	MF 1%, 0207
0 C 10	59 25 5222	2m2	C-EL, 20% 40V	D	IC 9	1 025 620 91		SW PR99 LOCATOR EPROM	D	R 4	57 11 3391	390R	MF, 1%, 0207
0 G 11	59 99 2004		C 068 U ,-20% 63V CER	D	IC 10	50 06 0373	74LS373	IC SN 74 LS 373 N	D	R 5	57 13 4122	1k2	R 12K. 2% 0414 MF
0 C 12	59 26 1330	33u	SAL 20% 10V	0	IC 11	50 05 0283	LM393	Due Comparator	0	R 6	57 11 3472	4k7	MF. 1%, 0207
0 C 13	59 26 1330	33u	SAL 20% 10V						0	R 7	57 11 3103	10k	MF, 1%, 0207
0 C 14	59 26 1330	33u	SAL 20% 10V	0	J 1	54 01 0226	20-P	J LEISTE 20 POL CIS AUFST		R.B	57 11 3472	4k7	MF 1% 0207
0 C 16	00 00 0000	not used	not used	0	J 2	54 01 020 3	14 P	J. LEISTE, 14 POLICIS AUROT	0	R 9	57 11 3333	33k	MF 1% 0207
0 C 17	59 32 1470	47p	C 47 P, 10% 400V CER	0	J 3	54 01 0241	4-P	J LEISTE 4 POL CIS AUFST	0	R 10	57 11 3474	470k	MF 1% 0207
0 C 18	59 99 2004		C 068 U , 20% 63V CER	0	J4	54 01 0215	12-P	J LEISTE 12 POL CIS AUFST	0	R 17	57 11 3472	4×7	MF 1% 0207
0 C 20	59 32 1221	220p	C 220 P , 10%, 400V CER	0	J5	54 01 0216	6-P	J LEISTE 6 POL CIS AUFST	0	R 18	57 11 3472	4×7	MF 1%, 0207
0 C 21	59 22 6100	10u	EL 35V, 20%, RM5	0	J 6	54 01 0291	11-P	J LEISTE 11 POL CIS AUFST	0	R 19	57 11 3472	4×7	MF 1%, 0207
0 C 23	59 22 6100	10u	EL 35V, 20% RM5						0	R 20	57 11 3332	3к3	MF 1%, 0207
				0	L 1	1 022 243 00		SPEICHERDROSSEL	0	R 21	57 11 3333	33×	MF 1%, 0207
0 D3	50 04 0125	1N4448	75V 150mA 4ns, DO-35						0	R 22	57 11 3223	22ĸ	MF 1%, 0207
0 D4	50 04 0125	1N4448	75V 150mA. 4ns, DO-35	0	Q 1	50 03 0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B ,PNP	0	R 23	57 11 3332	3k3	MF 1%, 0207
0 D5	50 04 0125	1N4448	75V 150mA. 4ns, DO-35	0	02	50 03 0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B ,PNP	0	R 24	57 11 3223	22ĸ	MF, 1%, 0207
0 D6	50 04 0125	1N4448	75V 150mA. 4ns, DO-35	0	Q 3	50 03 0515	BC307B	BC 307 8 , BC 557 8 , PNP	9	R 25	57 11 3102	1k0	MF 1%, 0207
0 D8	50 04 0125	1N4448	75V 150mA 4ns, DO-35	0	Q 4	50 03 0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B , PNP	0	R 26	57 11 3333	33k	MF 1%, 0207
0 D9	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA 4ns, DO 35	0	Q 5	50 03 0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B , PNP	6	R 27	57 11 3102	1k0	MF. 1%, 0207
0 D 10	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	Q 6	50 03 0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B , PNP	0	R 28	57 11 3332	3k3	MF. 1%, 0207
0 D11	50 04 0519	1N5822	3A Schottky	0	Q 7	50 03 0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B , PNP	0	R 29	57 11 3331	330R	MF, 1%, 0207
0 D 12	50 04 1108	5V6	Zener, 5%, 0 5W, DO-35	0	Q 8	50 03 0436	BC237B	BC 237 B 547 B, 550 B,	0	R 30	57 11 3102	1k0	MF 1% 0207
0 D 13	50 04 1112	5V1	Zener, 5%, 0.5W, DO-35	0	Q 9	50 03 0351	BC327-25	PNP, 800mA	0	R 31	57 11 3333	33k	MF, 1%, 0207
				0	Q 10	50 03 0436	BC237B	BC 237 B 547 B, 550 B	0	R 32	57 11 3102	1k0	MF, 1% 0207
0 DLQ 1	50 99 0111	MCT6	DLQ ILD 74, MCT 6, TLP 504 A	0	Q 11	50 03 0436	BC237B	BC 237 B 547 B, 550 B.	0	R 33	57 11 3332	3k3	MF, 1%, 0207
0 DLQ 2	50 99 0126	4N26	DLG 4 N 26,		Q 12	50 03 0436	BC237B	BC 237 B 547 B, 550 B		R 34	57 11 3331	330R	MF, 1%, 0207

ldx	Pos	Part No Qty.	Type/Val.	Description
0	R 35	57 11 3472	4k7	MF 1%, 0207
0	R 36	57 11 3103	10k	MF, 1%, 0207
0	R 37	57 11 3470	47R	MF, 1%, 0207
0	R 38	57 11 3333	33ĸ	MF, 1%, 0207
0	R 39	57 11 3333	33к	MF 1% 0207
0	R 40	57 11 3333	33ĸ	MF 1%, 0207
0	R 41	57 11 3333	33k	MF 1% 0207
0	R 42	57 11 3333	33k	MF 1%, 0207
0	R 43	57 11 3333	33k	MF 1% 0207
0	R 44	5 / 11 3333	33k	MF. 1% 0207
0	R 45	57 11 3223	22k	MF, 1% 0207
0	R 46	57 11 3223	22k	MF, 1%, 0207
0	R 47	57 11 3223	22k	MF, 1%, 0207
0	R 48	57 11 3223	22k	MF, 1%, 0207
0	R 49	57 11 3223	22k	MF, 1%, 0207
0	R 50	57 11 3223	22k	MF, 1%, 0207
0	R 51	57 11 3223	22k	MF 1%, 0207
0	R 52	57 11 3882	5k8	MF 1%, 0207
0	R 53	57 11 3681	580R	MF 1%, 0207
0	R 54	57 11 3392	3×9	MF 1% 0207
0	R 55	57 11 3103	10k	MF. 1% 0207
0	R 56	57 11 3103	10k	MF. 1% 0207
0	R 58	57 11 3472	487	MF 1% 0207
0	R 59	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207
0	R 60	57 11 3109	1R0	MF, 1% 0207
0	R 61	57 11 3109	1R0	MF, 1% 0207
0	R 62	57 11 3109	1R0	MF 1% 0207
0	R 63	57 11 3109	1R0	MF 1% 0207
0	R 64	57 11 3109	1R0	MF 1% 0207
0	R 65	57 11 3109	1R0	MF, 1% 0207
0	R 66	57 11 3561	560R	MF, 1% 0207
0	R 67	57 11 3103	10k	MF. 1% 0207
0	R 68	57 11 3102	1k0	MF, 1% 0207
0	R 69	57 11 3330	33R	MF. 1% 0207
0	R 70	57 11 3104	100k	MF, 1% 0207
0	R 71	57 11 3822	8k2	MF. 1% 0207
0	R 72	57 11 5225	2M2	MF, 5%, 0207
0	R 73	57 11 3103	10k	MF, 1% 0207
0	R *4	57 11 3562	5k6	MF. 1% 0207
0	R 75	57 11 3472	4k7	MF. 1% 0207
0	R 76	57 11 3221	220R	MF 1% 0207
)	R 79	57 11 3471	470R	MF, 1% 0207
0	R 80	57 11 3822	8k2	MF, 1% 0207
0	R 81	57 11 3150	15R	MF 1% 0207
D	R 82	57 11 3333	33k	MF, 1% 0207
0	R 83	57 11 3333	33k	MF 1% 0207
Ú	XIC 1	53 03 0169	24p	DIL 0.6" löt, gerade
D	Y 1	89 01 0554	4 433MHz	Y 4 4336 MHZ, HC 18 U

- End of List

Comments.






PR99 MKIII

SECTION 7/13



LOCATOR COMMAND PCB 1.177.750.00



4D .	+DV + SO4	PART NO.	ANT AE	SPECIFICATIONS /	E JUEVAL ENT	MA GLE
	CL	59.25.1101	100 uF	-20% 6.3V EL		
	C 2	59.04.7103	10 of	5% 63 V PP		
	C 1	59.04.7103	10 nF	5% 63 V PP		
	DL	50.04.2129	CQV11 7	L 60 red 0=3 mm		Sie
	DL ****2	50.04.2129	(9711 7	LED red 0±3 mm		Şts
	DL **** 3	50.04.2129	CQV11-7	LED red D=3 mm		Ste
	DL Z = = = 1	73.01.0121	FND 367	Sever Segment Dr		61
	DL Z ***2	73.01.0121	FND 367	Sever Segment On		G1
	DLCoool	73:01:0121	FND 367	Sever Segment Dr		6.0
	01.2 * * * 4	73.01.0121	FND 367	Seven Segment Di		61
	OL 4 5	73.01.0121	FND 367	Seven Segment Di		61
	01.26	73-01-0121	FND 367	Sever Segment Di	splay	61
	10	50.07.0010	MC 14499	Display Decoder/	Driver	Mot
	10	50-07-0010	MC 14499	Display Decoder/	Driver	Mor
	Janeare	54+01+0213	12-Pole	Crs Socket Strip		AMP
	Q	50.03.0436	BC2378	BC5478+ BC5508	NPN	
	02	50-03-0436	B(237B	B<54 'B+ 8€550B	NPN	
	Q3	50.03.0436	BC 2 3 7 B	8C54'B+ BC550B	169 N	
	Q 4	50.03.0436	BC 2 37B	BC54 B, BC550B	NPN	
	0	50.03.0430	BC 2 3 7 B	BC54 8+ BC5508	NPN	
	Q6	50.03.0436	BC237B	RE54"B, RE550B	NPN	
	Q7	50.03.0436	BC 2376	BC94"3+ AC550B	10 P.20	
	R	57.11.4820	62 Ohm	2%: 0-25H: MF		
	K * * * * * 2	57.11.4820	82 Ohm	2%+ 0+25H+ MF		
	P **** 3	57+14+4820	ez Ohm	2%, 0-25#, MF		
	P **** 4	97-11-4620	82 Ohm	2% 0.2544 ME		
	R 5	57+11+4820	62 Ohm	2%+ 0+25H1 MF		
	P 0	57.11.4820	82 Ohm	2%, 0.25m, 4F		
	R 7	57.11.4920	82 Ohm	2%+ 0+25H+ MF		
	R8	57.11.4820	82 Ohm	2%+ 0+25N+ MF		
	R 9	57-11-4820	82 Ohm	22, 0.25H, MF		
T J	0 E R 84	/OI/IS With	L DE AEDR E OHR	AND PCB	1.177.750.00	PAGE
n.	POseNO+	PART NO.		SPECIFICATIONS /		MARKE


\*L=Electrolytic. PP=Polypropylen, S[=Silicon , MF=Metal File PCSCM=Carbon File MAMUFACTURER AM==AMP; G[=General Instrument, ITT, Hot-Motorala, Sierkiemens

ORIG 84/01/12

S T J D E R 84/03/12 Wth LCCATOR COMMAND PGB

1.177.750.00 PAGE 2


# CAPSTAN SPEED CONTROL PCB 1,177.325.82 SLOW





#### CAPSTAN SPEED CONTROL PCB 1.177.325.82

1177 325-01





ldx	Pos.	Parl No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59 99 0450		C 47 U 10%, 150V, MP
0	C 2	59 06 0104	100n	PETP 63V 10%, RM5
0	C 3	59 32 3472		C 47N 100% 40V CER
D	C 4	59 22 5470	47u	EL 25V 20%, RM5
0	C 5	59 22 5220	22u	EL 25V 20%, RM5 EL 25V, 20%, RM5
n	C 6	59 06 0104	100n	PETP, 63V, 10%, RM5
0	C 7	59 05 0103	10n	PETP, 63V, 10%, RM5
	C 8	59 12 8162	1n6	C 4000 B 40/ 400/ DC
Ü			1110	C 1600 P , 1%, 125V , PS
0	C 9	59 99 0517		C 4700 P ,2 5% 160V PC
0	C 10	59 34 5471	470p	CER 63V, 5%, N1500
0	C 11	59 34 5471	470p	CER 63V, 5% N1500
0	C 12	59 22 6100	104	EL 35V 20%, RM5
1	C 13	59 30 6478	470n	TA, 20%, 35V
0	C 15	59 22 6100	10u	Ft 35V 20% RM5
0	C 16	59 32 3472		C 47 N 100% 40V CER
0	C 17	59 32 3472		EL 35V, 20% RM5 C 47 N 100%, 40V, CER C 47 N 100%, 40V CER
0	C 18	59 22 6100	10u	EI 361/ 200 DME
	C 19	59 22 6100	10u	EL 35V 20%, RM5 EL 35V 20%, RM5
J				EL 35V 20%, RM5
0	C 20	59 06 0224	220n	PETP 63V 10%, RM5
1	C 21	59 30 6478	470n	TA, 20%, 35V
0	C 22	59 06 0473	47n	PETP, 63V, 10% RM5
0	C 23	59 32 1220	22p	C 22 P, 10% 400V CER C 22 P, 10% 400V, CER
0	C 24	59 32 1220	22p	C 22 P , 10% 400V , GER
1	C 25	59 25 6229	2,2	C EL, 20% 63V
0	D 1	70 01 0223	0 BA	DZ B 250 C 800 SI
0	D 2	50 04 0125	1N4448	75V 150mA, 4ns, DO 35
0	D 3	50 04 0125	1N444B	75V, 150mA, 4ns DO 35
0	D 4	50 04 0125	1N4448	75V 150mA, 4ns DO-35
0	D 5	50 04 0125	1N444B	75V 150mA, 4ns, DO-35
0	D 7	50 04 0125	1N4448	75V 150mA 4ns DO 35
0	D8	50 04 0125	1N4448	75V 150mA 4ns, DO-35
D	D 9	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA 4ns, DO 35
				754, 130104 419, 00 35
0	D 10	50 04 1119	15V	Zener, 5% 0 5W DO 35
O	D 11	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA 4ns. DO-35
0	D 12	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns DO-35
0	IC 1	50 05 0188	LM555	IC LM 555 CN
0	IC 2	50 09 0107	RC4559	IC RC 4559 N, UPC 4559 A
0	IC 3	50 05 0286	LM358	1G LM 358 N LM 358 P, OPAMP A
0	MP 1	1 177 325 13 mp		CAPSTAN-REGELPRINT
				0.15020.0.001.000.11115
0	P 1	54 01 0582		P LE STE 8 POL CIS WINKEL
0	P 2	54 02 0320	1p	Flatpin 2 8*0 8mm
0	P 3	54 02 0320	îp	Flatpin, 2 8°0 8mm
0	P 4	54 02 0320	1p	Flatp n, 2 8*0 8mm
0	P 5	54 02 0320	1p	Flatpin 2.8°0.8mm
0	Q 1	50 03 0436	BC237B MJ15024	BC 237 B, 547 B, 550 B.
0	Q 2	50 03 0477		MJ15024 250V/16A TO 3
0	Q3	50 03 0436	BC237B	BC 237 B 547 B, 550 B,
0	Q 4	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
D	Q 5	50 03 0515	BC307B	BC 307 B BC 557 B PNP
2	R 1	57 11 3473	47k	MF, 1% 0207
2	R 2	57 11 3473	47K	MF, 1% 0207 MF, 1%, 0207
2	R3			
		57 11 3683	68k	MF 1% 0207
2	R 4	57 11 3100	10R	MF 1% 0207 MF 1% 0207
2	R 5	57 11 3222	2k2	MF 1% 0207
2	R 6	57 11 3102	1×0	MF 1%, 0207
		57 11 3561	560R	MF, 1%, 0207
	R 7			
2	R7 R8		10k	
2	R 8	57 11 3103	10k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2	R 8 R 9	57 11 3103 57 11 3223	10k 22k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2	R 8 R 9 R 10	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3472	4k7	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3223	4k7 22k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3223 67 11 3103	4k7 22k 10k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3223 67 11 3103 57 11 3103	4k7 22k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2 0	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 67 11 3103 57 11 3103 58 99 0126	4k7 22k 10k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 R 10 K, 20%, 15W, PCSCH
2 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3223 67 11 3103 57 11 3103	4k7 22k 10k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2 0	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3223 67 11 3103 57 11 3103 58 99 0126 57 99 0179	4k7 22k 10k 10k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 R 10 K, 20%, 15W, PCSCH R 86 6 K, 1%, 50PPM, MF MF, 1% 0207
2 2 2 2 2 0 0 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 67 11 3223 67 11 3103 57 11 3103 58 99 0126 57 99 0179 57 11 3223	4k7 22k 10k 10k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 R 10 K, 20%, 15W, PCSCH R 86 6 K, 1%, 50PPM, MF MF, 1% 0207
2 2 2 2 2 0 0 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 67 11 3103 57 11 3103 57 11 3103 58 99 0126 57 99 0179 57 11 3223 57 11 3152	4k7 22k 10k 10k 22× 1k5	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 R 10 K, 20%, 15W, PCSCH R 86 6 K, 1%, 50PPM, MF MF, 1% 0207
2 2 2 2 2 0 0 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 20	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3422 57 11 3422 57 11 3223 67 11 3103 57 11 3103 58 99 0126 57 99 0179 57 11 3223 57 11 3152	4k7 22k 10k 10k 22x 1k5 220R	MF, 1%, 0207 R 10 K, 20%, 15W, PCSCH R 86 6 K, 1%, 50PPM, MF MF, 1% 0207 MF, 1% 0207 MF, 1% 0207
2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 20 R 21	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3422 57 11 3223 67 11 3103 58 99 0126 57 99 0179 57 11 3223 57 11 3152 57 11 3422 57 11 3422	4k7 22k 10k 10k 10k 22× 1k5 220R 4x7	MF, 1%, 0207 R, 10 K, 20%, 15W, PCSCH R, 06 K, 1%, 50PPM, MF MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 20 R 21 R 22	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3472 57 11 3223 57 11 3103 58 99 0179 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3221 57 11 3227 57 11 3227 57 11 3227 57 11 3227 57 11 3227	4k7 22k 10k 10k 22k 1k5 220R 4k7 3k3	MF, 1%, 0027
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 20 R 21 R 22 R 23	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3203 57 11 3103 57 11 3103 57 99 0179 57 11 3223 57 11 3221 57 11 3222 57 11 3222 57 11 3223 57 11 3232 57 11 3232	22k 10k 10k 22k 1k5 220R 4k7 3k3 22k	MF, 1%, 0027
2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 20 R 21 R 22	57 11 3103 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3203 57 11 3103 57 11 3103 57 99 0179 57 11 3223 57 11 3221 57 11 3222 57 11 3222 57 11 3223 57 11 3232 57 11 3232	22k 10k 10k 22k 1k5 220R 4k7 3k3 22k	MF, 1%, 0027
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 20 R 21 R 22 R 23	57 11 3103 57 11 3422 57 11 3422 57 11 3422 57 11 3223 57 11 3103 57 11 3103 58 99 0179 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223	4k7 22k 10k 10k 1k5 220R 4k7 3k3 22k 22k	MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 20 R 21 R 22 R 22 R 23 R 24 R 25	57 11 3103 57 11 3472 57 11 3472 57 11 3472 57 11 3103 57 11 3103 57 11 3103 57 99 0179 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3472 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223	4k7 22k 10k 10k 10k 22k 1k5 220R 4k7 3k3 22k 22k 22k	MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 17 R 20 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26	57 11 3103 57 11 3472 57 11 3472 57 11 3472 67 11 3103 57 11 3103 58 99 0126 57 10 3103 57 11 3223 57 11 3221 57 11 3223 57 11 3223	4k7 22k 10k 10k 10k 22k 1k5 220R 4k7 3k3 22k 22k 22k 3k3	MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 20 R 21 R 22 R 22 R 23 R 24 R 25	57 11 3103 57 11 3472 57 11 3472 57 11 3472 57 11 3103 57 11 3103 57 11 3103 57 99 0179 57 11 3223 57 11 3472 57 11 3472 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223 57 11 3223	4k7 22k 10k 10k 10k 22k 1k5 220R 4k7 3k3 22k 22k 22k	MF, 1%, 0027

2 R 20 57 11 3103 104 MF, 114 0207 2 R 21 57 11 3082 688 MF, 134 0207 2 R 22 57 11 3022 262 MF, 134 0207 2 R 23 57 11 3103 104 MF, 134 0207 2 R 34 57 11 3103 104 MF, 134 0207 2 R 35 57 11 3103 104 MF, 134 0207 2 R 36 57 11 3103 104 MF, 134 0207 2 R 37 57 11 302 302 MF, 134 0207 2 R 37 67 11 302 302 MF, 134 0207  Comments.  1)1) Servic copp moroved f low frequences 2)2 R 1-R 37 256 changed to 136	ldx.	Pos.	Part No	Qty.	Type/Val.	Description	
2 R 32 S7 11 3222 2k2 MF, 13k, 0207 2 R 33 67 11 3105 1M0 MF 13k, 0207 2 R 34 67 11 3103 10k MF, 13k, 0207 2 R 35 67 11 31222 2k2 MF, 13k, 0207 2 R 35 57 11 3123 10k MF, 13k, 0207 2 R 36 57 11 3123 10k MF, 13k, 0207 2 R 37 67 11 3123 10k MF, 13k, 0207  End of List  Comments.		R 30	57 11 3103		10k	MF, 1% 0207	
2 R 33 57 11 3105 1M0 MF 1%, 0207 2 R 34 57 11 3103 10k MF, 1%, 0207 2 R 35 57 11 3122 2R2 MF, 1%, 0207 2 R 35 57 11 3103 10k MF, 1%, 0207 2 R 37 67 11 3223 22k MF, 1%, 0207 End of List  Comments, 1)1) Servo-cop moroved f low frequences	2	R 31	57 11 3682		6k8	MF, 1% 0207	
2 R 34 57 11 3103 10k MF, 11%, 0207 2 R 35 57 11 31222 2k2 MF, 11%, 0207 2 R 35 57 11 31303 10k MF, 11%, 0207 2 R 37 57 11 31233 22k MF, 11% 0207  End of List  Comments.  11) Servo-coop moroved f low frequences		R 32	57 11 3222		2k2	MF, 1%, 0207	
2 R 35 5 71 1 3/222 242 MF, 114, 0.207 2 R 35 57 11 31/33 104 MF, 115, 0.207 2 R 37 67 11 31/23 224 MF, 115, 0.207 End of List							
2 R 36 57 11 3103 104 MF, 1%, 0207 2 R 37 57 11 3223 22k MF, 1% 0207  End of List  Comments.  1) Servo-coop moroved f low frequences							
2 R 37 57 11 3223 22k MF, 1% 0207  End of List ————————————————————————————————————							
Comments. 1) Serve cop mproved ( low frequences							
C <u>omments.</u> 31) Servo cop mproved f low frequences	2	R 37	57 11 3223		22ĸ	MF, 1% 0207	
(1) Servo cop mproved f low frequencies					End of List		
1)) Serve-cop morrowed flow frequencies 22) R1-R37 2% changed to 1%	Con	meats.					
22) R1-R37 2% changed to 1%			roved f low frequen	ces			
	0218	11-R37 2% cha	anged to 1%				

#### VARIABLE SPEED CONTROL PCB 1.177.966.00







IND.	POSANO.	PART NO.	VAL JE	SPECIFICATIONS / FOJIVALENT	MANUF
	c1	59.32680	68 pf	10%, 25V Cer	
	OL 1	50.04.2111	My 5753		нь,
	J1	54.01.02.6	7 Pole	Crs socket	AMP
	161	50.05.0257	LM SOLAN	Dua Op. Anp.	71+
	R2 R2 R4 R5 R5	58+03+3503 57+11+4022 57+11+4103 57+11+4203 57+11+4102 57+11+4152	50 k0hm 6.2 k0hm 10 k0hm 20 k0hm 3.6 k0hm 1.5 k0hm	10%, 0.50%, Potm. +areary %%, 3.25%, CF 5%, 0.25%, CF 5%, 0.25%, CF 5%, 3.25%, CF 5%, 0.25%, CF	AB,
	51	77-103-67		Switch	St.

Cor-Ceramic, CF-Carbon F In.


Manufacturer: AB=Allon Bradley, Ms=Monsento.
St=Studer, TI=Texas Instruments.
OBIO 8x/08.46

\$ T J O E R [DO] 84/08/.6 Wth VARISPEED CONTROL 1.177.966.50 PAGE


MU 84.08.16	PR 99 MK 2		
STUDER	VARIABLE SPEED CONTROL	1,177,966,00	PAGE / OF /

# REMOTE VARIABLE SPEED CONTROL UNIT / EXTERNAL 1.128.045.00 - Remote Varispeed Control Board 1.128.048.00





POS NO	PART	10	VALUE	s	PECIFICA	TIONS	E	QUIVALER	IT MFR
C 01	59.32.1	.680	68 P	10%	500V	KE	· ,		
IC 1	50.05.0	244	LM 301 A	-		LII	a		
10 1	50.05.0	11.44	LPI SUL AI			1,11	3		+
	17								
R Ol	_57.39.4		48.7 K	.25W	1%	MF	+		(1)
R 02	57.41.4	392	3,9 K 1,8 K	_	5% 5%	CSC			(1)
R 03 R 04	57.41.4		18 K	-	5%	CSC			(1)
R 05	57.39.1	622	16,2 K		3% 1%	MF	,n		(1)
R 06	57.39.9		90,9 K		1%	MF			(1)
							+		+
S 01	1.128.0			Schie	bescha	lter			
5 02	1.128.0	021.03					-+		
									+
							_		
				_					
							-		
							_		+
				_			_		
							-		-
									+
				_					
				_					
				_					
							-		
						Lø	<u> </u>		,
						Ø	14.9.	77 0	3
						_ 0	28.1.	77 Ha,	9 gv 114.
						IND	DA	TE	NAME
STU	DER	Common	nnachsteue	rnrint		1,	128.0	048	PAGE 1 of 1




PR99 MKIII


SECTION 7/19

### TAPE MOVE SENSOR PCB 1.020.316.00







10.7.85 Rec	0	0
	PR 99 MK II	PAGE 1 OF 1
STUDER	TAPE MOVE SENSOR PCB	1.020.316-00



# REMOTE CONTROL UNIT / COMMAND SWITCHES 1.128.040.00 - Tape Transport Remote Control PCB 1.128.041.00








POS NO	PART NO	VALUE	SPEC	IFICATIO	NS	EQUIVALEN	T MFR
C 01	59 22.6470 59.30.6339	47 U 3,3 U	-10% -20%	40V 35V	EL TA		
D 01-3	50.04.0125	1 и 4448			SI		-
1							
Q 01 Q 02	_50.03.0436 50.03.0317	BC 107 B. BC 177 A			NPN		
R Ol	57 41.4472	4.7 K	5%	25W	CSCH		
R Q2	57 41.4472	4.7 K				-	
R 03	57 41.4102	1 K		-			1
R 04	57 41 4103	10 K		-			(1)
R Q5-07	57.41.4473	_47_K		* 444*******	-		
S 01=09	55.99.0139	1 x U	Microsw		AG		
5 10	55.99 0142	3 × U	Dreh		INTER		
							_
							-
							+
		-				-	-
			-				1
		-					1
-							
***************************************							
-							
							1
Barrers							+
			-			-	
							+
							+
							1
	-						
					99 5. 28		
-		-		_	6		
					D 56	4.78 1.77 H	Ago pa
					IND Z		NAME
					inu	UATE	
STU	DER Laufwe	erkfernsteue	rprint		1.12	B.041	PAGE 1 of 1


### **SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS**

#### Audio


Audio Block Diagram Stereo	8/2
Audio Block Diagram Line In/Out Stereo	8/3
Audio Block Diagram Line In/Out Mono	8/4
Audio Interconnection PCB Stereo	1.177.516.00 8/5
Audio Interconnection PCB Line In/Out Stereo	1.177.577.00 8/6
Audio Interconnection PCB Line In/Out Mono	1.177.557.008/7
Line Input Amplifier PCB Stereo	1.177.515.00 8/8
Line Input Amplifier PCB Mono	1,177.521.008/10
Record Amplifier PCB (NAB 3¾-7½ ips)	1.177.230.81 8/12 1.177.215.00
Record Amplifier PCB (NAB 71/2-15 ips)	1.177.232.81 8/14 1.177.215.00
Record Amplifier PCB (NAB 71/2-15 ips)	
Record Amplifier PCB (NAB 7½-15 ips)	1.177.233.81 8/18 1.177.215.00
Oscilator PCB Stereo	1.177.868.848/20
Oscilator PCB Mono	1.177.867.82 8/22
Reproduce Amplifier PCB (NAB 3¾-7½ ips)	1.177.875.82 8/24
Reproduce Amplifier PCB (NAB 71/2-15 ips)	1.177.876.82 8/24
Reproduce Amplifier PCB (IEC 7½-15 ips)	1.177.877.82 8/24
Output Amplifier PCB Stereo	1.177.882.008/26
Output Amplifier PCB Mono	1.177.883.00 8/28
Monitor Panel Stereo	1.177.921.00
Monitor Panel Mono	1.177.921.00
Monitor Panel 2CH	1.177.921.00

Edition: 04.02.97 Section 8




















#### AUDIO INTERCONNECTION PCB LINE IN / OUT STEREO 1.177.577.00






STUDER PR99 MKIII SECTION 8/8




#### LINE INPUT AMPLIFIER PCB STEREO 1.177.515.00



	PDS+NO+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / FQUIVALE	NT MANUF.	140.	P05.NO.	PART NO.	VALuf	SPECIFICATIONS / EG	QJIVALENT	MANUF
	t 1	59.00.0104	Loo ne	ZDZ+ 25V+ Pt			F	54-01-0220	7 Pole 4 Pole	Pan-Strip Pin-Strip		
	(3	59.22.5101	10 UF	-20%+ 25V+ E1 -20%+ 25V+ E3			P3	54.52.0320	4 -015	AMP Connector		
	C+++101	59-22-4101	100 uF	-20%, 16V, F)			8 *** * * 5	54.02-0320		AMP-Connector		
	6 02	59-05-1681 59-05-1681	680 pF 680 pF	1%, 25V+ PP 1%+ 25V+ PP			d	50.03.0329	WP 146	FET		
	C+++104	59.00.0103	LC of	20% - 25V+ PE			4*****	50+03+0329	WP 146	FET		
	[ 1 5 [ 10b	59-36-9151	150 pF 47 uf	20% 25V+ Cer -20% LOV+ E1		(00)	R L	57+11+9972	4,7 kJhm	5 %+ FR . MF		
	[107	59.34.4151	150 oF	20% - 25V - Cer		(01)	Reseas 2	57.11.3102 >7.11.4104	1 k0hm	5 %+ +25H+ 4F 5 %+ +25H+ 4E		
	C 108	59-22-5220	22 of 10 of	20%, 25%, F1 20%, 25%, E)		1001	Reserved	57-11-4153	15 kDhm	5 %, .25W, MF		
	Connell	59.22.6100	10 of	20%, 25%, El 20%, 25%, For		(21)	R 4	57.11.4105	5.6 xthm 1 MOhm	5 %, .25W, MF		
	1 12	59.34.247C	47 pf	-20%+ 25v+ 11			Recess	>7=11=4331	3.3 k0hm	5 Zr +25W+ HF		
	C201	59-22-4101 59-05-1681	100 JF 680 pF	20%, 16V+ E1 1%, 25V+ PP			R 0 R 7	57-11-9224	220 kOhm 220 kOhm	5 %+ +25H+ 4E 5 %+ +25H+ HE		
	C203	19.75.1581	680 pf	1% 25V PP			R B	57-11-4470	4.7 Ohin	5 %: +25H+ MF		
	C204	59.00.0107	10 nF	26%, 25v, PE 20%, 25v, Cer			R 101	57.11.5106 57.14333	LD MDIse 33 kDbm	5 %+ +25W+ MF		
	06	59.22.3470	47 JF	-20% + 10V + E1			Res+102	57-11-9333	3.3 k Dhin	5 %r +. 5mr Hr		
	C208	59.34.4151	190 pf	20%, 25%, (er -20%, 25%, ()			Reset 104	37-11-3152 57-11-3152	1.5 kOhm	1 %+ +25H+ MF		
	Lee-209	59-22-6100	10 uF	-20%+ 25V+ EF			Rues 105	57.L1.4392	3.9 kuhm	5 % . SH . HF		
	C-++211	59.22.6100	10 ur 47 pr	-20%, 25V+ £1 20%, 25V+ Cer			R105 R107	57-11-4392	3.9 KJhm 1.8 KDhm	5 %+ .25N+ MF 5 %+ .25N+ MF		
	C213	>9.22.6100	10 of	20%, 25V+ F1			R===105	57-14-9101	LDO Dhm	5 % .25M. MF 5 % .25M. MF		
	II I	50.09.0107	8, 4559	Qual Op. Amp	TI		R===109 R===110	>7-11-4222 57-L1-324?	2×2 kJhp 2×4 kDhm	2 %+ +25H+ MF		
	102	50.09.0107	RC 4559	Dual Jp. Amp	11		Roselli	57-11-4333	3-3 kOhm 3-3 kOhm	5 %+ +25M+ MF 5 %+ +75M+ MF		
	103	50.07.0015 50.09.0107	RE 14053 RE 4559	CHOS Dual Op. Amp	Not Ray TI		R12 R113	57-11-4332 57-11-4102	1 kOhn	5 % 25M+ MF		
							R 114 R 115	97-11-4105 97-11-4222	1 HDhn Ze2 kDhn	5 %; -25M; Hf 5 %; -5N; HF		
	J *** * * * L	54.01.0244	7-Pule	Cis-Pin Case			Resello	37-11-4107	1 KDha	5 % .75M. ME		
	MPerel	1-177-515-11		LINE IMPUT PCB	5 e		8 117 Re 110	57-11-4103 >7-11-4103	LO KONE	5 %+ .25H+ MF 5 %+ .25H+ MF		
t	0 S R (0	11] 88.06.01 eL	LINE INPL	LT AMPLIFIER PL 1.	177-515-00 PAGE .	5 T U	) D E R (C	01  88-06-01 AL	LINE INP	UT AMPLIFICE	PL 1-177-515-01	O PAGE
	POS-NO-	PART NO.		LY AMPLIFIER PL 1.  SPECIFICATIONS / EQUIVALE		1 NO.	POS+NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / E		
	POS-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALE		1 NO.	POS+NO.		VALUE			O PAGE
	POS-NO- R119 P120	PART NO. 57-11-9103 57-11-9477	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALE 5 % - 25% NF 5 % - 25% NF		1ND.	POS+NO.	PART NO.	VALUE			
	POS-NO- R119 R201	PART NO. 57-11-9103 57-11-9477 57-11-9333	VALUE 1D kOhm	SPECIFICATIONS / EQUIVALE  5 % - 25% NF 5 % - 25% NF		IND.	F05+N0+	PART NO.	VALUF	SPECIFICATIONS / E		
	POS-NO- R119 F20 R202 R202 8203	PART NO: 57-11	VALUE  10 kOhm 4-7 kOhm 33 kOhm 33 kOhm 1-5 kOhm	5 % - 25% MF 5 % - 25% MF 5 % - 25% MF 5 % - 25% MF 1 % - 25% MF		IND.	F05+N0+	PART NO.	VALUF			
	POS-NO- R-==119 P-=-120 R-=-201 R-=-202 R-=-203	PARY NO.  57-11-9103 57-11-9-75 57-11-9-33 57-11-3152 57-11-3152 57-11-3152	10 k0hs 4-7 k0hs 33 k0hs 33 k0hs 1-5 k0hs 1-5 k0hs	SPECIFICATIONS / SQUIVALE  5 % -25% RF 5 % -25% RF 1 % -25% RF 1 % -25% RF 1 % -25% RF		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Pol yesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	POS-NO- R-==119 P120 R-==201 R-==202 R-==203 R-==204 R-==205 R-==205	PART NO.  57-11-9103 57-11-9472 57-11-933 57-11-3152 57-11-3152 57-11-3152 57-11-3152	10 k0hs 4-7 k0hs 35 k0hs 33 k0hs 1-5 k0hs 1-5 k0hs 3-9 k0hs	SPECIFICATIONS / EQUIVALE  5 to -225 w. Hf 5 to -225 w. Hf 5 to -225 w. Hf 1 to -225 w. Hf 1 to -225 w. Hf 5 to -225 w. Hf 1 to -225 w. Hf 5 to -225 w. Hf 1 to -225 w. Hf 5 t		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. =E actrolytic+ P Cer=Pot_Metar C	VALUF E=Pol yesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	POS-NO- R-==119 F120 R-=-204 R-=-205 R205 R205 R206 R206 R206 R207	9ART NO.  57-11-9103 57-11-9477 57-1-9533 57-11-9535 57-11-3152 57-11-3152 57-11-4187 57-11-4187	VALUE  10 k0hm 4-7 k0hm 33 k0hm 1-5 k0hm 1-5 k0hm 1-5 k0hm 1-5 k0hm 1-6 k0hm 1-6 k0hm 1-6 k0hm 1-6 k0hm	\$ PRCIFICATIONS / EQUIVALE \$ 12.20 m. Rf \$ 12.20 m. Rf \$ 12.20 m. Rf \$ 3 m. 220 m. Rf \$ 3 m. 220 m. Rf \$ 2.20 m. Rf \$ 2.20 m. Rf \$ 2.20 m. Rf \$ 3 m. 220 m. Rf \$ 3 m. 220 m. Rf \$ 3 m. 220 m. Rf		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Pol yesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	R-==119 P120 R201 R202 R203 R205 R206 R207 R208 R207 R208 R209	PART NO- 57-11-4-103 57-11-4-72 57-11-4-333 57-11-3152 57-11-3152 57-11-4-105 57-11-4-107 57-11-4-107	VALUE  10 kOhe 4-7 kOhe 33 kOhe 33 kOhe 15 kOhe 15 kOhe 1-5 kOhe 3-9 kOhe 3-9 kOhe 3-9 kOhe 3-9 kOhe	SPECIFICATIONS / EQUIVALE  5 %: 25 %: 6 %: 5 %: 25 %: 6 %: 5 %: 25 %: 7 %: 5 %		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Pol yesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	R-=119 F120 R201 R202 R203 R-	PART NG.  57.11.4013  57.11.4023  57.11.4033  57.11.4033  57.11.4032  57.11.4032  57.11.4032  57.11.4032  57.11.4032  57.11.4032  57.11.4032  57.11.4032  57.11.4032	VALUE  10 kÜhn 4-7 kühn 33 kühn 33 kühn 1-5 kühn 1-5 kühn 1-5 kühn 1-5 kühn 1-6 kühn	SPECIFICATIONS / EQUIVALE  5. 200c NF  5. 200c NF  5. 200c NF  1. 200c NF  1. 200c NF  1. 200c NF  5. 200c NF		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Pol yesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	PDS-NO- R-119 R-201 R-202 R-205 R-205 R-206 R-206 R-208 R-20	PART NO.  57-11-9103 57-11-922 57-11-9333 57-11-9332 57-11-932 57-11-932 57-11-932 57-11-932 57-11-932 57-11-932 57-11-932 57-11-932 57-11-932 57-11-932	VALUE  1D kOhm 4-7 kOhm 33 kOhm 33 kOhm 1-5 kOhm	SPECIFICATIONS / EQUIVALE  5 % 25% AP  5 % 25% AP  5 % 25% AP  1 % 25% AP  1 % 25% AP  2 % 25% AP  2 % 25% AP  3 % 25% AP  5 % 25% AP		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Pol yesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	POS NO	PART NO.  57.11.47103 57.11.4727 57.11.4353 57.11.4353 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352 57.11.4352	VALUE  1D kOhm 4-7 kOhm 33 kOhm 33 kOhm 1-5 kOhm	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Pol yesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	POS-NO.  R119 P120 R201 R202 K-203 R205 R205 R205 R205 R206 R207 R208 R207 R208 R207 R208 R208 R209 R210 R	97.11.4013 97.11.4013 97.11.4073 97.11.4073 97.11.4033 97.11.4033 97.11.4032 97.11.4032 97.11.4032 97.11.4032 97.11.4032 97.11.4033 97.11.4033 97.11.4032 97.11.4032	VALUE  10 kOhe 4-7 kOhe 33 kOhe 1-5 kOhe 1-5 kOhe 1-5 kOhe 1-7 kOhe 1-7 kOhe 1-7 kOhe 1-8 kOhe 1-9 kOh	5 % 22900 NB 1 % 22900 NB 2 % 2		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	PDS NO	97.11.4103 97.11.4103 97.11.4472 97.11.4533 97.11.4333 97.11.3132 97.11.3132 97.11.4332 97.11.4332 97.11.4332 97.11.4332 97.11.4332 97.11.4332 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333 97.11.4333	VALUE  1.D kOhe 4-7 kOhen 3.3 kOhe 1.5 kOhe 1.5 kOhe 1.5 kOhe 1.5 kOhe 1.6 kOhe 1.6 kOhe 3.3 kOhe 3.3 kOhe 3.3 kOhe 1 kOhen 1	\$2 ECF   SCATTONS / COUVALE  \$ 5. 2.7900   PA  \$		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	PDS NO.  R 119 201  R 201  R 202  R 204  R 204  R 205  R 206  R 207  R 208  R 207  R 208  R 2	PART NO.  \$7.11.4073	VALUE  10 kOhu 4-7 kOhu 33 kOhu 33 kOhu 1-5 kOhu 1-5 kOhu 1-5 kOhu 1-7 kOhu	5 Rt 2790 RF 5 Rt		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	PDS-NO.  R = 119 F = 201 F = 2	PART NG- 57.11-4107 57.11-4107 57.11-407 57.11-407 57.11-4033 57.11-3335 57.11-3355 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357 57.11-4357	VALUE  1.D kOhe 4-7 kOhe 3.3 kOha 3.3 kOha 3.3 kOha 1.5 kOha 1.6 kOha 1.6 kOha 1.6 kOha 1.6 kOha 3.3 kOha 1.6 kOha 3.3 kOha 1.7 kOha 3.3 k	5 R. 25 M. 15 5 R. 25 M. 15 5 R. 25 M. 15 5 R. 25 M. 15 5 R. 25 M. 15 1 R. 2		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	PDS NO.  R 119 201  R 201  R 202  R 204  R 204  R 205  R 206  R 207  R 208  R 207  R 208  R 2	PART NO.  \$7.11.4073	VALUE  10 kOhu 4-7 kOhu 33 kOhu 33 kOhu 1-5 kOhu 1-5 kOhu 1-5 kOhu 1-7 kOhu	5 Rt 2790 RF 5 Rt		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	POS.NO	PART NO.  \$7.11.4073  \$7.11.40	VALUE  10 KÖlne 4-7 KÖhen 33 KÖhön 33 KÖhön 33 KÖhön 3-9 KÖhön 3-1 KÖhön 3-1 KÖhön 1 K	5 % 2004 NF 6 % 2004 NF 1 % 20		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E-		
	POS NO-  R = 119 P = 120 R = 201 R = 201 R = 204 R = 204 R = 205 R = 207 R = 207 R = 208 R = 2	PART NO.  57-11-9107	VALUE  10 KÖlne 4-7 KÖhen 33 KÖhön 33 KÖhön 33 KÖhön 3-9 KÖhön 3-1 KÖhön 3-1 KÖhön 1 K	5 % 2004 NB  1 % 2004 NB  2 % 2		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E		
	POS NO-  R = 119 P = 120 R = 201 R = 201 R = 204 R = 204 R = 205 R = 207 R = 207 R = 208 R = 2	PART NO.  57-11-9107	VALUE  10 KÖlne 4-7 KÖhen 33 KÖhön 33 KÖhön 33 KÖhön 3-9 KÖhön 3-1 KÖhön 3-1 KÖhön 1 K	5 % 2004 NB  1 % 2004 NB  2 % 2		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E		
	POS NO-  R = 119 P = 120 R = 201 R = 201 R = 204 R = 204 R = 205 R = 207 R = 207 R = 208 R = 2	PART NO.  57-11-9107	VALUE  10 KÖlne 4-7 KÖhen 33 KÖhön 33 KÖhön 33 KÖhön 3-9 KÖhön 3-1 KÖhön 3-1 KÖhön 1 K	5 % 2004 NB  1 % 2004 NB  2 % 2		IND. (OL) Cer-( NF=He	POS-NO	PART NO. ====================================	VALUF E=Polyesterv eraet.	SPECIFICATIONS / E		

### LINE INPUT AMPLIFIER PCB STEREO 1,177,515,00







STUDER PR99 MKIII SECTION 8/10








P05+N0+	PART NO.	VAL JE	SPECIFICATIONS /	THESTAVILLES		MANUF.	IND.	P05+NO-	PART NO.	VALJE	SPECIFICATIONS	/ EGUIVALENT	AA!
(2	59.22.6100	10 uF	-20%+ 25V+ E1					R+++113	57+11+3107	1 kDhm	5 %+ +25H+ MI		
( *****3	>9+22+5101	LOD UF	-20%+ 25V+ E1					F114	57-11-3105	L Hühm	5 %, "25 M, H		
C101	59.22.9101	100 uF	~20%+ 16Vy E1					P *** . 17	57.12.3333	33 KOhm	5 %+ +25N+ M		
C+++102	59+05-1681	680 pF	15, 25V, PP					K119	57-11-3103	10 FOhm	5 %+ +25N+ H		
C103	59-05-1681	680 pf	1%: 25V+ PP					R 20	57.11.3472	4=7 kühm	5 %+ +25H+ H		
L + + + 104	59.06.5103	10 nF	20%+ 25V+ Pt					R c19	57-11-3103	10 kOhm	5 %, "25N, M		
C105	>9-34-4151	150 pf	20%+ 25Vr (er										
f *** 10b	59-22-3470	47 UF	-20%, 10v+ FT					84101	>8.02.4472	4.7 kDhm	20 %, al M, PI	61	
C *** 107	59.34.4151	150 pF	20%, 25%, Cer										
C108	59.22.5220	22 ut	20%, 25V+ E1					T * * * * * * *	1+,22+451+00		Trafo		
5114443	59-34-2410	97 pF	20%, 25V, Cmy										
5 613	59-22-6100	10 uF	-20%, 25V, [1										
10	50-09-01-7	RC 4559	Dual Op. Amp		T 2								
164	50.09.0107	RC 4559	Bual Op. Amp		Ray TI								
a 1	54.01.0304	4-2016	Cis Pin Case										
MP 4	1+477+515+11		LINE INPUT PCE		St								
P	54.00220	q-Pale	Pan-Strip										
P++++2	54-01470	4-Pole	Pan Strip										
8 6	57-11224	240 x05m	5 %, ,25%, 46										
R 7	57-11-1224	220 FGhm	5 %» +25H» MF										
R 8	57****3470	47 Ohm	5 %, +25W, HF										
E 101	57-11-1333	33 Kühn	5 %+ +25H+ ME										
8 102	57-11-1333	33 KDN N	5 %+ -25W+ ME										
F 103	57-11-1152	1.5 k00m	1 %+ +25H+ MF										
Kere 104	57-11-3152	1.5 kChm	L %, .25M, MF										
8105	57.11.3392	3.9 kOhm	5 3y =25Wy MF				Cer=Co	ranse, bl	fisctrolytic: P	E-Polyester+	PP=Polypropylen		
R+++106	57.13392	3.9 KG5m	5 %, 425M; MF				MF = Med	al Filmy I	Ceropot.Meter L	ermet			
R D7	57-14-1182	1.8 x0hm	5 % -25H+ MF										
F D8	57-11-2-01	E00 0hm	5 %+ +25M+ MF				NANUF A	CTURER: T	L=↑exas Instruma	nts. ga=Rayti	heon,		
R 109	57.14.1222	2.2 kohw	5 %+ -25H+ MF					5	t=5tuder				
R 110	57-11-5242	2.4 k0hm	2 %+ +25M+ MF										
	17-11-3332	3+3 KON6	5 %s = 25M+ MF					8.05.02					




### RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 3 3/4-7 1/2 ips) 1.177.230.81 - Muting Circuit 1.177.215.00









PO5-140-	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIO	OWS / EQUIVALENT	MANUF.	140. PD5.40.	PART HC.	VALJE	SPECIFICATIONS / E	MAN
	59.16272	27.00	5% +00V+			9*****1	50.03.0439	8C 109 C	NP N	
[		2700 pF 2700 pF	5%+ 400V+			Q2	50.03.0436	BC 107 B	NPA	
L		2700 pF	5%+ 400V+			G3	50.03.0436	BC 107 3	NPN	
[		2700 pF	5%, 400V.			Genraa	50.03.0416	BC 107 B	MPH	
[ *****						W	50.03.0439	8C 109 C	NPA	
		100 uF	10%, 124+			86	20,23,0436	at 107 6	NPN	
[		22 pF	20%, 500V,			J	50.03.0436	p6 107 8	NPN	
C		Gel of	10%: 100V;			Quantit	50.93.0436	85 107 B	NP N	
		4-7 UF	16%, 50V,			0	9019910490	BC 107 0	rar is	
[	59.24.8479					F 1				
C.eee.		4 7 UF				× * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
[ ]		1 OF	10%; 50V;			Kenned				
		0 = 0 3 3 u F	163. 1607.			5,,,,,,				
Lavart:						R	57-11-49/1	840 Jhn	5% - G-c5W+ CF	
(1		47 uF	10%, 10V.			Research	57-11-4332	3 - 3 k@hm	5%, 0,25W, CF	
1 :		0.0L uF				87	58.02.4223	22 kOhn	10% Jan W1 CF	
10		470 pF	5% + 400V +			S	>7-11-4563	56 kDhm	5% One SWa CF	
( ! .		3500 pF	5%, 400V.			89	27-11-4104	LOD KONE	53+ 0+45m+ Cr	
		100 ut	10%: 12V+			Sees 10	57-11-4154	150 kUhn	23 Par Swy S F	
( 15		22 pF	20%, 500V,			81,	57-11-4563	56 kJhm	5% Oncome Cf	
C2.		0.1 uF	10%, 100V,			8 *** * 12	99-02-4223	22 kilba	10h Car No TE	
C++++21		4.7 bF	10%, 50%,			R 13	>8+02+4223	22 kuhit	LORY DAY NY CF	
		1 up				8 9	>7+L1+4472	4.7 kuhm	Day OneShe CF	
( 2		0.033uf	10%, 50v.			Reseal5	17.11.4682	6+8 k0hm	54. 0.c5m. * f	
624						R 16	>7-11-4081	580 Jhm	52: Caches CF	
G25		47 uF	10%, 10%,			Recent 17	57-11-4724	240 kJhp	5% 6 6 6 5 6 6 F	
C26		0.01 uF	10%, LODV,			8444418	57.11.4724	330 Ohn	St. Garine CF	
C21		470 pf	5%, 400V,			R19	57-11-4102	1 kOhn	52 + L = (5N + C F	
C Z E	59-11-6332	3300 pF	5% 400V e	PL		826	57.11.4224	220 kDtvn	Str Grashe CF	
						N 24	57-11-4104	100 k05n	Str Garber Cf	
					\$	R ? ?	38.02.42.3	€5 KJhm	10% - J-1 H- (F	
	62.34.1222	2 • 2 mH	52			K****23	97+11-4563	56 KOha	5% DagSWe CF	
					5	Reserv26	57+11+4821	840 Dha	5% 0 0 25H + CF	
Larery	2251 * 20 * 2¢	Z+2 mH	5%			811125	57+11+4021	100 x0hm	9% 0.25ms Cr	
						R = = = 26	57+11+4134	3,3 k0hm	5%, 0.25%, EF	
Parene		9-Pala	Pin-Strip		AMP	R27	58.02.9223	22 kOhm	10% - G-1 W- EF	
P 2	54.01.0270	8 Pole	Pin Strip		ANP		.8.02.4223	22 KON#	103: Dat W: [F	
						R 26	4223	AZ XON#	TOTA DAY MA IL	

MANI	QUIVALENT	ICATIONS /	SPEC II	3534	V#	PART NO.	. POS-NO.	IND.
		0.25W+ CF	521	kOhn	150	57.14.6159	R====29	
		0+25W+ CF	52.	kOhs	6.7	57.11.4472	830	
		0+25We CF	5%+	kJhn	6+8	57.11.46H2	Seesa 31	
		0.25W+ CF	5%+	kOher	5.6	57.11.4563	8 32	
		0.25w+ CF	53.	Ohin	660	57.11.466.	R 33	
		J. 25W+ CF	53.	kOhn	2/0	37.11.4224	K 34	
		0.25w+ CF	53.	k Ohm	1	57-11-5102	8 35	
		0.25w. CF	93+	Jbn	330	57.11.4331	Roses Mr.	
		0.25%+ 13	52	kOba	2/0	57.11.6226	R 37	
		0.25H+ CF	5%1	kJhn	100	57 - 11 - 41 34	Keee.38	
		0.25w+ CF	93.	k Jhn	100	57-11-4134	R 39	
		93 eM25+0	52.	kOhm	1.0	57:11:4104	R + + + + 40	

PL 1+177+230+81 PAGE 3

0x16 77/04/07 (01) 81/91/13 (02) 81/12/21

5 7 U D E R (02) B1/12/41 RV REGORD AMPL(-1-R


### Muting Circuit

	POS NO	PART NO	1.3	VALUE	SPECIFIC	CATIONS/EQUIVALENT	
3	CI	59,31.4154	1.	50hF			-
	21	50,040125	: 11	r942		5,1	#
	21	54.01.022)		Po/	CIS		
	22	54.01.022;	7 3	181	C75		$\rightarrow$
	01	50.03.03.12	2 2	115960	P.CH	Fet	-+
	02	50,03.03.12	, 2.	NS460	PCH	Fet	
2	81	57.11.410		10k			=
2	P2	57.11.410		10K			
	R3	57,114273	3	274			
	P4	5711.4273	7	27/			
	RS	5711,627	3	278			
	86	52.11.427	3	27K			
	RZ	57 11.422	2	220x			
		51.11.4103	5	114			
Ø	89	57.11.4105	5	1.14			
-							-
-			-				_
-			-				
							$\neg$
_							
							-
			-				
Н							1
-							-
IND	DAT	E I NAM	F (				
(4)	-	-					
	11.3	51 Wazoth	261				
		1. 81 Waugh					
		81 Gant					

(3)						
3	11.3 51	Wazothzer	1			
2	28, 1, 81	Waughte				
1	14.1 81	Ganther	1			
0	18.12 80	Soutres	1			
9	TUDER	Nating	Circuit	PL	1.177.215-00	PAGE OF
	0000	(4) (3) 111.3 54 (2) 28, 1, 81 (1) 14.1 81 (1) 18.12 PO	(1) 11.3 51 Wasolhzer (2) 28, 1, 81 Waughter (1) 14, 1 81 Garriner (1) 18, 12 PO Garliner	(a) 11.3 51 Wayther (b) 28, 1, 81 Wayther (c) 14. 1 81 Garaner	(a) 11.3 51 Wasolhare (b) 28.1, 81 Wasolhare (c) 14.4 81 Countries (c) 18.12 80 Santres	(a) 11.3 61 Was glover (b) 28, 1, 81 Wang Kate, (c) 14 81 Compress (c) 8.42 00 Combres


### RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 3 3/4-7 1/2 ips) 1.177.230.81 - Muting Circuit 1.177.215.00






# RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7½-15 ips) 1.177.232.81 - Muting Circuit 1.177.215.00







ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59 11 3682		G 6800 P, 5%, 160V, PC
0	C 2	59 11 6272		C 2700 P , 5%, 400V , PC
0	C 3	59 11 3662		C 6800 P , 5%, 160V , PC
0	C 4	59 11 6272	100u	C 2700 P , 5%, 400V , PC El. 10V, 20%, RM5
0	C 5 C 6	59 22 3101 59 32 0220	1000	C 22 P , 20% 400V , CER
0	C 7	59 31 6104	100n	C .1U, 10%, 100V, MPETP
0	C8	59 22 8479	4.17	EL 50V. 20%, RM5
0	C 9	59 22 8479	4.17	EL 50V 20%, RM5
0	C 10	59 22 8479	4,17	EL 50V 20%, RM5 EL 50V 20%, RM5
0	C 11	59 22 8109	1a	EL 50V, 20%, RM5
0	C 12	59 22 8479	437	EL 50V, 20%, RM5
0	C 13	59 11 3682		C 6800 P , 5%, 160V , PC EL 10V, 20%, RM5
0	C 14	59 22 3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 15	59 31 9103		C 01 U , 10%, 160V MPETP
0	C 16	59 11 6471		C 470 P , 5%, 400V , PC C 3300 P , 5%, 400V PC
0	C 17	59 11 6332 59 22 3101	100u	C 3300 P , 5%, 400V PC EŁ 10V, 20%, RM5
0	C 18 C 19	59 22 3101	1000	C 22 P , 20%, 400V , CER
0	C 20	59 31 6104	100n	C .1 U . 10%, 100V , MPETP
0	6.21	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 22	59 22 8109	1u	EL 50V, 20%, RM5
a	C 23	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 24	59 11 3682		
Đ	C 25	59 22 3470	47u	C 6800 P , 5%, 160V , PC EL 10V, 20%, RM5
0	C 26	59 31 9103		C 01 U , 10%, 160V , MPETP
0	C 27	59 11 6471		C 470 P, 5%, 400V, PC
0	C 28	59 11 6332		C 3300 P, 5%, 400V, PC
O	L1	1 177 231 00		SPERRKREISSPULE
0	L2	62 02 1222		L 22M, 5%, D8 SPERRKREISSPULE
0	L3	1 177 231 00		
0	L 4	62 02 1222		L 22M, 5%, D8
0	P 1	54 01 0220	9-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKE
0	P2	54 01 0270	8-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKE
		01010210		
0	Q 1	50.03.0439		BC 239 C ,BC 549 C NPN
0	Q2	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 3	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 4	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 5	50 03 0439		BC 239 C ,BC 549 C NPN
0	Q 6	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 7	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
D-	Q8	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	R 5	57 11 4821		R 820 , 2%, 0207 , MF
0	R6	57 tt 4332		R 33K, 2%, 0207, MF
0	R 7	58.02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
0	R 8	57 11 4393		R 39 K, 2%, 0207, MF
0	R9	57 11 4104		R 100 K, 2%, 0207, MF
0	R 10	57,11,4154		R 150 K, 2%, 0207, MF R 56 K, 2%, 0207, MF
0	R 11	57 11 4563		R 56 K, 2%, 0207, MF
0	R 12	68 02 4223	22k	20%, 0 1W, Carbon
0	R 13	58 02 4223	22k	20%, 0 1W, Carbon
0	R 14 R 15	57 11 4102 57.11 4682		R 1 K, 2%, 0207, MF R 68 K, 2%, 0207, MF
0	R 15 R 16	57.11 4682 57 11 4681		R 68K, 2%, 0207, MF R 680 , 2%, 0207 MF
0	R 16	57 11 4081		R 220 K . 2% . 0207 MF
0	R 18	57 11 4331		R 220 K, 2%, 0207, MF R 330 , 2%, 0207, MF R 1 K, 2%, 0207, MF
0	R 19	57 11 4102		R 1K. 2% 0207 MF
0	R 20	57 11 4224		R 220 K, 2%, 0207, MF
0	R 21	57 11 4104		R 100 K, 2%, 0207, MF
a	R 22	58 02 4223	22k	20%, 0 1W, Carbon
ő	R 23	57 11 4393		R 39 K , 2%, 0207 , MF
ō	R 24	57 11 4821		R 820 , 2%, 0207 , MF
0	R 25	57 11 4104		R 100 K, 2%, 0207, MF
0	R 26	57 11 4332		R 3.3 K, 2%, 0207, MF
O	R 27	58 02 4223	22k	20%, 0 1W, Carbon
0	R 28 R 29	58.02 4223 57,11 4164	22k	20%, 0 1W, Carbon R 150 K 2% 0207 MF
0	R 29	57,11 4104 57 11 4102		R 150 K, 2%, 0207, MF R 1 K, 2%, 0207 MF
0	R 30	57 11 4102		R 68K, 2%, 0207, MF
0	R 32	57 11 4563		R 56 K, 2%, 0207, MF
0	R 33	57 11 4681		R 680 , 2%, 0207 MF
0	R 34	57 11 4224		R 220 K, 2%, 0207, MF
0	R 36	57.11 4102		R 1K, 2%, 0207, MF
ū	R 36	57 11 4331		R 330 , 2%, 0207 , MF
	R 37	57 11 4224		R 220 K, 2%, 0207, MF
ō				
0	R 38	57.11 4104		R 100 K, 2%, 0207, MF
0				R 220 K, 2%, 0207, MF R 100 K, 2%, 0207, MF R 2.7 K, 2%, 0207, MF

idx.	Pos.	Part No.	Qty.	Type/Val.	Đe	scription
0	R 40	57.11 4223			R	22 K , 2%, 0207 , MF
0	R 41	57 11 4272			R	27K, 2%, 0207, MF
0	R 42	57 11 4223			R	22 K , 2%, 0207 , MF
σ	R 43	57 11 4104			R	100 K , 2%, 0207 , MF
0	R 44	57 11 4104			R	100 K , 2%, 0207 , MF

- End of List -


Comments: (01) 13 1 1981 (02) 21 12 1981

#### Muting Circuit 1.177.215.00

HID	POS NO	PART NO	VALUE	SPECI	FICATIONS/EQUIVALENT	MFR
3	61	59.31.4154	150hF			
	21	50,040/25	1.14448		V,	
Г						
Г	21	54.01.0227	3.961	CI.	S	
	21 22	54.01.0227	3801	CI.	5	
	01	50.03.03.12	2115260		4 Fet	
	02	50,03.03.12	2 NS460	PC	4 Fet.	
L						
	R1	57.41.4103	104			
2	R2	57, 11,4 103	10K			
L	P3	57,11.4273	27K			
	R4	57.11.4273	27K			
┕	RS.	57-11,4273	27K			
	16	57.11.4273	27.8			
_	R7	57,11,4224	2204			
0	R8	57.11.4105	114			
0	89	57,11,4105	111			
L.						
_						
_						
_						
_	L					
$\vdash$	_				*	
L						
L						
L						
L.,					-	
(4)	DAT	E NAME	<del></del>			
		C (   W // /				
3		. C1 Washson				
2	14.1	81 Waughel				
9	18.12		_			
٢			Circuit	T=:	1 /27 20° 00	
9		DEDRI /Wring	CINCUIT	PL	1.177.215-00	PAGE 7 OF 7

# RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7½ - 15 ips) 1.177.232.81 - Muting Circuit 1.177.215.00







PR99 MKIII

SECTION 8/16

# RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7% - 15 ips) 1.177.232.82 - Muting Circuit 1.177.215.00







ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Vel.	Description
0	C 1	59 11 3882		C 6800 P 5% 160V, PC
0	C 2	59 11 6272		C 2700 P 5% 400V PC
0	C 3	59 11 3582 59 11 6272		C 6800 P , 5%, 160V PC
0	C5	59 22 3101	100u	C 2700 P , 5%, 400V , PC EL 10V, 20%, RM5
o	C 6	59 34 2220	22p	CER 63V, 5%, N 150
0	C 7	59 31 6104	100n	C 1 U, 10% 100V, MPETP
0	CB	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 9	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5 EL 50V, 20%, RM5
0	C 10 C 11	59 22 8479 59 22 8109	4u7	EL 50V, 20%, RM5 EL 50V, 20%, RM5
0	C 12	59 22 8479	467	EL 50V 20%, RM5
0	C 14	59 22 3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 15	59 31 6103	10n	C 01 II 10% 100V MPETP
0	C 16	59 11 6471		C 470 P, 5% 400V, PC C 3300 P 5%, 400V, PC EL 10V, 20%, RM5
0	C 17	69 11 6332		C 3300 P 5%, 400V, PC
0	C 18 C 19	59 22 3101 59 34 2220	100u 22p	EL 10V, 20%, RM5 CER 63V, 5% N150
0	C 19 C 20	59 34 2220 59 31 6104	22p 100s	C 1U, 10%, 100V, MPETP
0	C 21	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20% RM5
0	C 22	59 22 8109	10	EL 50V, 20% RM5
0	C 23	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20% RM5
0	C 25	59 22 3470	47u	EL 10V, 20% RM5
0	C 26	59 31 6103	10n	C 01 U , 10%, 100V , MPETP
0	C 27	59 11 6471		C 470 P , 5%, 400V , PC
0	C 28	59 11 6332		C 3300 P. 5%, 400V, PC
0	L1	1 177 231 00		SPERRKREISSPULE
0	L 2	62 02 1222		L 22M, 5%, D8
0	L 3	1 177 231 00		SPERRKREISSPULE
0	L4	62 02 1222		L 22M, 5%, D8
0	MP 1	1 177 232 11 mp		AUFNAHMEVERST PRINT 19/38NAB
0	MP 2	1 177 215 00 mp		MUTING CIRCUIT
0	P 1 P 2	54 01 C220 54 01 C270	9-P 8-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKEL P LEISTE 8 POL CIS WINKEL
0	P 2	54 01 0270	B+F	P LEISTE O POCOIS WHILE
1	Q 1	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 2	50 03 6436	BC237B	BC 237 B, 547 B 550 B.
0	Q3	50 03 0436	BC237B	BC 237 B 547 B 550 B,
0	Q 4 Q 5	50 03 0436 50 03 0407	BC237B BC550C	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 550 C
0	Q 6	50 D3 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	0.7	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
ō	QB	50 D3 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	R.5	57 11 3821	820R	MF, 1%, 0207
0	R 6	57 11 3152	1k5	MF, 1%, 0207
0	R 7	58 02 4223	22k	R 22 K, 20%, 1 W PCSCH
0	R B	57 11 3393	39k	MF, 1%, 0207
3	R 9 R 10	57 11 3104 57 11 3154	100k 150k	MF 1%, 0207 MF 1%, 0207
3	R 10	57.11.3563	56k	MF. 1%, 0207
0	R 12	58 02 4223	22x	R 22 K, 20%. 1 W PC5CH
0	R 13	58 02 4223	22k	
٥	R 15	57 11 3682	6k8	MF, 1%, 0207
0	R 16	57 11 3681	680R	MF, 1%, 0207
0	R 17	57 11 3224	220k 330R	MF, 1%, 0207
0	R 18 R 19	57 11 3331 57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 20	57 11 3224	220k	MF, 1%, 0207
o o	R 21	57 11 3104	100k	MF 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 22	58 02 4223	22k	R 22 K, 20%, 1 W, PCSCH MF, 1%, 9207
0	R 23	57 11 3393	39k	MF, 1%, 9207
0	R 24	57 11 3821	820R	MF, 1% 0207
0	R 25	57 11 3104	100k	MF. 1%, 0207
0	R 26 R 27	57 11 3152 58 02 4223	1k5 22k	MF, 1%, 0207 R 22 K, 20% 1 W, PCSCH
0	R 28	58 02 4223	22k 22k	R 22 K, 20%, 1 W, PCSCH
0	R 29	57 11 3154	150k	MF, 1% 0207
G	R 31	57 11 3682	6x8	MF, 1%, 0207
0	R 32	57 11 3563	56k	MF 1%, 0207
0	R 33	57 11 3681	680R	MF, 1% 0207
0	R 34	57 11 3224	220k	MF, 1%, 0207
0	R 35 R 36	57 11 3102 57 11 3331	1k0 330R	MF, 1%, 0207
0	R 36	57 11 3331	220k	MF, 1%, 0207 MF 1% 0207
0	R 38	57 11 3224	100k	MF, 1%, 0207
0	R 39	57 11 3272	2k7	MF, 1%, 0207
0	R 40	57 11 3223	22k	MF, 1% 0207 MF, 1% 0207
0	R 41	57 11 3272	2×7	MF, 1% 0207
	R 42	57 11 3223	22k	MF, 1% 0207
0				
0	R 43 R 44	57 11 3104 57 11 3104	100k 100k	MF 1%, 0207 MF 1% 0207


Muting Circuit

IND	POS NO		PART NO	VALUE	SPECII	HCATIONS/EQUIVALENT		MER
3	CI	59,3	1.4154	150hF				
	21	50,0	04.0125	189448		V,		
	21		010227	3801	C.T.S C.T.S	1	-	
	22	344	21,0227	3B1	. 6 23			
-	01	50.0	23.03.12	2115960	P-CI	V Fert		
_	02		3.03.12	2 N 5960		Fet.		
2	RI	C3	11.4103	10 K				
à	R2		11,4103	Jok				
~	P3		11.4273	27K				
	R4	570	11.4273	274				
-	RS		14.4273	27K				
	R6	57.1	11.4273	274				
	RZ	57.	11,4224	2204				
0	R8	57,	11,4105	114				
Ø	R9	57.	11.4105	14				
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
_								
_								
_								
-	-							
_								
-								
-								_
IND I	DATI	-	NAME				1	
(4)	UATI		ЭМАН					
	11.3 S/ Was		Wazothze					
			Wangtholer					
			Ganther					
0	18.12	20	Goster					
6	TUD	ब्राह्य	Mating	Circuit	PL	1.177.215-00	PAGE 1	ns 2

Comments, (01) Q1+Q5 50430497 changed to 50030407


### RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7½ - 15 ips) 1.177.232.82






# RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7½ - 15 ips) 1.177.233.81 - Muting Circuit 1.177.215.00







ldx. Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0 C1	59 11 6272		C 2700 P , 5%, 400V , PC
0 C2	59 11 6272		C 2700 P, 5%, 400V, PC
0 C3	59 11 6272		C 2700 P, 5%, 400V, PC
0 C4	59 11 6272		C 2700 P , 5%, 400V , PC
0 C5	59 22 3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0 C6	59 32 0220 59 22 8479	4.17	C 22 P , 20%, 400V CER EL 50V, 20%, RM5
0 C8	59 22 8479	4J7 4J7	EL 50V, 20%, RM5 EL 50V, 20%, RM5
0 010	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20% RM5
0 C 11	59 22 8109	1u	EL 50V, 20% RM5
0 C 12	59 22 8479	4.17	EL 50V, 20% RM5
0 C 14	59 22 3470	47u	EL 10V, 20% RM5
0 C 15	59 31 9103		C 01 U , 10%, 160V , MPETF
0 C 16	59 11 6471		C 470 P , 5% 400V , PC
0 C 17	59 11 6332		C 3300 P, 5%, 400V, PC
0 C 18	59 22 3101	100u	EL 10V 20%, RM5
0 C 19	59 32 0220		C 22 P , 20% 400V , CER
0 C 21	59 22 8479	4.17	EL 50V 20%, RM5
0 C 22	59 22 8109	1,1	EL 50V 20%, RM5
0 C 23	59 22 8479	4J7	EL 50V 20% RM5
0 C 25	59 22 3470	47u	El. 10V, 20%, RM5
0 C 26	59 31 9103		C 01 U , 10%, 160V , MPETE
0 C 27	59 11 6471		C 470 P, 5%, 400V, PC
4 C 28	59 11 6332		C 3300 P , 5%, 400V , PC
3 C 29	59 34 4331	330p	CER 63V 5%, N750
3 C 30	59 34 4331	330p	CER 63V 5%, N750
0 L1	1 177 231 00 "		SPERRKREISSPULE
0 L2	62 02 1222		L 22M, 5%, D8
0 L3	1 177 231 00		SPERRKREISSPULE
0 L4	62 02.1222		L 22M, 5%, D8
0 P1	54 01 0220	9-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKE
0 P2	54 01 0270	8-P	P LEISTE B POL CIS WINKE
4 Q1	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0 Q2	50 03 0436	EC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0 Q3	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0 Q4	50 03 0436	BC237B	8C 237 B, 547 B, 550 B,
4 Q 5	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0 Q6	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B.
0 Q7 0 Q8	50 03 0436 50 03 0436	BC237B BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 237 B, 547 B, 550 B,
4 R5 4 R6	57 11 3821 57 11 3152	820R 1k5	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
		1K5 22k	
0 R7 4 R9	58 02 4223 57 11 3104	100k	20%, 0 1W, Carbon MF, 1%, 0207
4 R 10	57 11 3154	150k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
4 R11	57 11 3563	56k	MF, 1%, 0207
0 R 12	58 02 4223	22k	20%, 0 1W Carbon
0 R 13	58 02 4223	22k	20%, 0 1W Carbon
4 R 16	57 11 3682	SkR.	MF, 1%, 0207
4 R 16	57 11 3681	680R	MF, 1%, 0207
4 R 17	57 11 3224	220k	MF, 1%, 0207
4 R 18	57 11 3331	330R	MF, 1%, 0207
4 R 19	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
4 R 20	57 11 3224	220k	MF 1% 0207
4 R 21	57 11 3104	100k	MF 1%, 0207
0 R 22	58 02 4223	22k	20%, 0 1W, Carbon
4 R 24	57 11 3821	820R	MF, 1%, 0207
4 R 25	57 11 3104	100k	MF, 1%, 0207
4 R 26	57 11 3152	1k5	MF, 1%, 0207
0 R 27	58 02 4223	22k	20%, 0 1W, Carbon
	58 02 4223	22k	20% 0 1W, Carbon
0 R 28	57 11 3154	150k	MF 1%, D207
0 R 28 4 R 29	57 11 3682	6k8	MF. 1%, 0207
			MF 1% 0207
4 R 29	57 11 3562	56k	
4 R 29 4 R 31	57 11 3563 57 11 3681	680R	MF, 1%, 0207
4 R 29 4 R 31 4 R 32			MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
4 R 29 4 R 31 4 R 32 4 R 33 4 R 34 4 R 35	57 11 3563 57 11 3681 57 11 3224 57 11 3102	680R 220k 1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
4 R 29 4 R 31 4 R 32 4 R 33 4 R 34	57 11 3563 57 11 3681 57 11 3224	680R 220k	MF, 1%, 0207


ıx.	Pos.	Part No.	Qty. Type/Val.	Description	
4	R 38	57 11 3104	100k	MF, 1%, 0207	
4	R 39	57 11 3104	100k	MF, 1% 0207	
4	R 40	57 11 3104	100k	MF 1% 0207	
4	R 41	57 11 3153	15k	MF, 1%, 0207	
4	R 42	57 11 3153	15k	MF, 1%, 0207	
_			End of List-		
Cat	nments:				
	13 1 1981				
	21 12 1981				
	5 6 1986		20.407		
	21+Q5 50030439 42 2% changed to		30407		

Muting Circuit 1.177.215.00

	POS NO		ART NO	VALJE	SPECIFICATIONS/FQUIVALENT	MER
3)	C1	59.3.	1.4154	150hF		
_	21			400 60	Δ.	
-	47	300	40125	11/9442	J,	
	21	54.0	10227	3Po1	CTS CTS	
	<i>J2</i>	54.0	10227	3B1	CIS	
-	01	500	3.03.12	2115960	Par Tet	-
	02		30312	2 NS+60	PCH Fet	
3	R1	63 /	14103	10%		
3	R2		1.4103	lok		+
9	P3		14273	274		-
$\exists$	R4		1.4273	27K		
	RS.		14273	27×		_
-	86		1.42 73	218		_
	R7		1,4224	2204		
7)	R8		14105	114		_
ন	R9		1.4105	14		-
9			,			
$\neg$						
$\neg$						
						-
┪						
	-					
$\forall$						
NDI	DATI	E (	NAME	1		
3						
3)	11.3	511	Vazothzer			
2	28.1	81	Waaghoter			
D	14.1.	81	Santher			
ol.	18.12	20	pontrer			
_	TUDE	MANUE .	Kestena	Circuit	PL 1.177.215-00 PAG	. 1 1

### RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 71/2 - 15 ips) 1.177.233.81






STUDER PR99 MKIII



SECTION 8/20

#### OSCILLATOR PCB STEREO 1.177.868.84




IND.	P05+N0+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS	7 EJULVALENT	PAND F
	(1			-10%: 16V; (		
	[	59+22+4221	220 uF 3-3 nF 1 nF 3-3 nF	-10% 16% 1	1	
	[ 3	59+22+4221 59-05-233 <sup>2</sup>	3-3 nF	2.5%+ 160V+ P	PP	
	C 4	59.05.2102 59.05.2312	1 nF 3-3 nF		PP	
	C+++++5	59.05.2312	3.3 nF	2.5%, 160V, P	PP	
	C6	59.22.8479 59.75.2107	4-7 of	-10%, 50V, F	F L op	
	(5	>4-12-5105	2 nF 220 pF	2.5%, 630V, P	20	
	[	59.05.222. 59.05.210? 59.05.210?	1 06	2.52. 6300.	PP PP	
	C10	59.05.2103	1 nF 10 nf	2.5%, 63V. P	PP .	
	L 11	59-05-2582	6 - 8 nF 6 - 8 nF	2.52, 634, 9	96	
	51	59.05.2562	6.8 nF	2.5%; 63V; F	PP DD	
	L 13	3940342477	4.T of		op op	
	C15	59-22-3221 59-05-2221	220 OF	2.5%, 630V, P	op op	
	[16	59,22,310.	22 0 pF 10 001	10%+ 10V+ E	f L	
	L17	59,99,0246	eB nF	20%, 634, [	ER	
	Ú	50.04.0.27	194001		1.5	
	3 2	50.04.0127	184001	ć.	11	
			184448		31	
	0 4	50+04+0125	154448	5	1	
		54.31.0300	8 Pole	Cas Socket St		AMP
	3*****	24.31.0306	e Pole	Jumper	r ip	A PSP
	K	56+34+0149	12 V	1.2N 403		
	X - + + + 2	>6.04.0149		LEN 503		
	1	62-02-2122	1-2 RH			
		E/ D/ D1:	7 Pale	0		A HP
	P1	54.01.0223 54.01.0223	7 Pale 7-Pale	Pin Strip Pin Strip		A HP
			1-1-016			N. FO
		50.03.0436	BC 237 B	MPN		
	92	50.03.0430 50.03.045.	80 237 B 80 237 B 40 139-10	NPN NPN		
	DIR (	MES 51/51/88 (10	NOTA S 11 320	STEREO	P. 1.177	-868-84 PAGE
(D.	P03+N0+	PART NO.	VALJE	SPECIFICATIONS	A COMPRESS FAT	MANUF.
					/ EDOLVACENI	
					/ TUDITALENI	
	04	50+03+0451 50+04+05+0		NPN NPN	/ 10014X1EN1	
	······	>0+03+0451 >0+04+05±0	BD 139-10 BD 136-16	NPN NPN		
	0 05 K1	>0+03+0451 >0+04+05±0	BD 139-10 BD 136-16	NPN NPN 2% 0-25H+ HI		
	V	>0+03+0451 >0+04+05±0	BD 139-10 BD 136-16	NPN NPN 2%, 0.25H- HI 2%, 0.25H- HI 2%, 0.25H- H		
	X1 K2 K3	>0.03.0451 >0.03.05.0 >73.05 >7.11.3153 >7.11.3271	80 139 10 80 136-16 . #Ohm 15 #Ohm 270 Ohm	NPN NPN 2%, 0.25%, MI 2%, 0.25%, MI 2%, 0.25%, MI		
	K5 K1 K2 K3 R5	>0.03.0451 >0.03.05.0 >73.05 >7.11.3153 >7.11.3271	80 139 10 80 136-16 . #Ohm 15 «Ohm 270 Ohm 270 Ohm	NPN NPN 24. 0-25m- MP 24. 0-25m- MP 24. 0-25m- MP 24. 0-25m- MP		
	K5  K1  K2  H3  R5	>0.03.0451 >0.03.05.0 >73.05 >7.11.3153 >7.11.3271	80 139 10 80 136-16 . #Ohm 15 xOhm 270 Ohm 270 Ohm 100 Ohm	NPN NPN 21: 0-25H, HI 21: 0-25H, HI 21: 0-25H, HI 21: 0-25H, HI 21: 0-25H, HI		
	X X	50-03-0451 50-03-0510 57-11-3153 57-11-3271 57-11-3271 57-11-3101 57-11-3101 57-11-3101	80 139 10 80 136-16 . #Ohm 15 #Ohm 270 Ohm 270 Ohm 100 Ohm LOG Ohm . #Ohm	NPN NPN 2% 0-25M H 2% 0-25M H 2% 0-25M 4 2% 0-25M 4 2% 0-25M H 2% 0-25M H 2% 0-25M H		
	K	50-03-0451 50-03-05-0 57-11-3153 57-11-3153 57-11-3271 57-11-3271 57-11-3101 57-11-3101 57-11-3105 58-19-2503 58-11-4153	80 139 10 80 136-16 . #Ohm 15 #Ohm 270 Ohm 270 Ohm 100 Ohm LOG Ohm . #Ohm	NPN NPN 2% 0-25M H 2% 0-25M H 2% 0-25M 4 2% 0-25M 4 2% 0-25M H 2% 0-25M H 2% 0-25M H	F F F SCH	
	K5  K1  K5  R5  R5  R5  R6  R5	50-03-0451 50-03-05-0 57-11-3-05 57-11-3-57 57-11-3-271 57-11-3-3101 57-11-3101 57-11-3105 58-19-(503 58-11-455 58-11-455 58-19-2563	80 139 10 80 136-16 . #Ohm 15 #Ohm 270 Ohm 270 Ohm 100 Ohm LOG Ohm . #Ohm	NPN NPN 2% 0-25M H 2% 0-25M H 2% 0-25M 4 2% 0-25M 4 2% 0-25M H 2% 0-25M H 2% 0-25M H	F F F F F F S C H	
	K5  K1  K5  R5  R5  R5  R6  R5	50-03-0451 50-03-05-0 57-11-3-05 57-11-3-57 57-11-3-271 57-11-3-3101 57-11-3101 57-11-3105 58-19-(503 58-11-455 58-11-455 58-19-2563	80 139 10 80 136-16 . #Ohm 15 #Ohm 270 Ohm 270 Ohm 100 Ohm LOG Ohm . #Ohm	NPN NPN 2% 0-25M H 2% 0-25M H 2% 0-25M 4 2% 0-25M 4 2% 0-25M H 2% 0-25M H 2% 0-25M H	SCH SCH	
	K	50-03-0451 50-03-05-0 57-11-3-05 57-11-3-57 57-11-3-271 57-11-3-3101 57-11-3101 57-11-3105 58-19-(503 58-11-455 58-11-455 58-19-2563	8D 139-10 80 136-16 15 x0hm 15 x0hm 15 x0hm 270 0hm 100 0hm	NPN NPN 2% 0-25m HF 2% 0-25m HF 2% 0-25m H 2% 0-25m H 2% 0-25m H 2% 0-25m H 2% 0-25m H 20% 0-25m H 20% 0-25m H	F F F F S S C M G S C M	
	K	50.03.05.0 57.11.5153 57.11.521 57.11.521 57.11.521 57.11.521 57.11.521 57.11.5101 57.11.5101 56.19.(503) 56.19.(503) 56.19.(503) 56.19.(503) 56.19.(503) 56.19.(503)	8D 139-10 80 136-16 15 x0hm 15 x0hm 15 x0hm 270 0hm 100 0hm	NPN NPN 2% 0-25m HF 2% 0-25m HF 2% 0-25m H 2% 0-25m H 2% 0-25m H 2% 0-25m H 2% 0-25m H 20% 0-25m H 20% 0-25m H	F F F F S S C M G S C M	
	K	50.03.05.0 57.11.5153 57.11.521 57.11.521 57.11.521 57.11.521 57.11.521 57.11.5101 57.11.5101 56.19.(503) 56.19.(503) 56.19.(503) 56.19.(503) 56.19.(503) 56.19.(503)	80 139 10 80 136-16 15 x 0 hm 15 x 0 hm 270 0 hm 270 0 hm 100 0 hm 100 0 hm 100 0 hm 15 x 0 hm 15 x 0 hm 15 x 0 hm 16 x 0 hm 170 0 hm 170 0 hm 170 0 hm 170 0 hm 170 0 hm	NPN NPN 2% 0-25% M 2% 0-25% M	F F F F F S S C H F S C H F S C H F S C H F F S S C H S S S S S S S S S S S S S S S S	
	X5  X1  X3  R5  R5  R5  R10  R12  R12  R12  R13  R14	50.03.0510 57.11.5153 57.11.5271 57.11.5271 57.11.5271 57.11.5101 57.11.5101 57.11.5101 57.11.5101 57.11.5101 57.11.5101 57.11.5101 57.11.5571 57.11.5571 57.11.5571 57.11.510	80 139 10 80 136-16 15 x 0 hm 15 x 0 hm 270 0 hm 270 0 hm 100 0 hm 100 0 hm 100 0 hm 15 x 0 hm 15 x 0 hm 15 x 0 hm 16 x 0 hm 16 x 0 hm 17 x 0 hm 18 x 0 hm 19 x 0 hm 10 hm	NPN NPN 2% 0-25% M 2% 0-25% M	F F F F F S S C H F S C H F S C H F S C H F F S S C H S S S S S S S S S S S S S S S S	
	X5  X	50.03.0451 50.03.0510 57.11.305 57.11.327 57.11.327 57.11.3101 57.11.3101 57.11.3101 57.11.3101 58.10.6303 58.10.6303 58.10.6303 58.10.6303 58.11.327 57.11.327 57.11.327 57.11.327 57.11.327 57.11.327 57.11.327	80 139 10 80 136-16 . MDm 15 x Dbm 270 Dbm 270 Dbm 100 Dbm 100 Dbm - MDm 50 x Dbm 50	NPN NPN 22. 0.25% H 25. 0.25% H 25. 0.25% H 25. 0.25% H 25. 0.25% H 25. 0.25% H 20. 0.25%	F F F S C M F S C M S C M S C M	
	X 1 X 1 X 2 X 3 X 2 X 2	50.03.0451 50.03.0510 57.11.305 57.11.327 57.11.327 57.11.3101 57.11.3101 57.11.3101 57.11.3101 58.10.6303 58.10.6303 58.10.6303 58.10.6303 58.11.327 57.11.327 57.11.327 57.11.327 57.11.327 57.11.327 57.11.327	80 139 10 80 136-16 . #Ohm 15 xOhm 270 Ohm 270 Ohm 100 Ohm 100 Ohm 100 Ohm 100 Ohm 50 xOhm 50 xOhm 50 xOhm 470 Ohm 470 Ohm 470 Ohm 50 xOhm 50	NPN NPN 2% 0-25% M 2% 0-25% M	SSCH SSCH SSCH SSCH SSCH	
	V	50.03.0551 50.03.0550 575.05 575.05 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576271 576272 576272 576272 576272 576272 576272 576272	80 139 10 80 136-16 15 x0hm 15 x0hm 270 0hm 270 0hm 100 0hm 100 0hm 100 0hm 100 0hm 100 x0hm 100 x0hm	NPN NPN 22x 0.25h; M 22x 0.25h; M	SCH SCH SCH	
	X	50-03-0551 50-03-0550 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-307 57-11-307 57-11-307 57-11-307 57-11-307	80 139 10 80 136-16 15 ADIM 270 DIM 270 DIM 27	NPN	SSCH SSCH SSCH	
	V 19	50-03-0551 50-03-0550 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-307 57-11-307 57-11-307 57-11-307 57-11-307	80 139 10 80 136-16 15 ADIM 270 DIM 270 DIM 27	NPN NPN 22. 0.25% M 22. 0.25%	SCH CSCH SCH	
001	X	50-03-0551 50-03-0550 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-307 57-11-307 57-11-307 57-11-307 57-11-307	80 139 10 80 136-16 15 ADIM 270 DIM 270 DIM 27	NPN NPN 22. 0.25% M 22. 0.25%	SCH CSCH SCH	
001	X	50-03-0551 50-03-0550 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-305 57-11-307 57-11-307 57-11-307 57-11-307 57-11-307	80 139 10 80 136-16 15 x0hm 15 x0hm 270 0hm 270 0hm 100 0hm 100 0hm 100 0hm 100 0hm 100 x0hm 100 x0hm	NPN	SCH CSCH SCH	
001	S	50-03-0551 50-03-0551 57-11-1555 57-11-1555 57-11-1555 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552	80 139 10 80 136-16 15 ADIM 270 DIM 270 DIM 27	NPN NPN NPN 22t 0.25% W M 22t 0.25% W M 22t 0.25% M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	5 SC H S SC H S S C H	
001	X1 X1 X2 X-	50-03-05-51 50-03-05-10 57-11-3-05 57-11-3-05 57-11-3-07 57-11-3-07 57-11-3-07 57-11-3-07 58-13-3-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-	80 139 10 80 136-16 15 ADIM 270 DIM 270 DIM 27	NPN	5 SC H S SC H S S C H	
101	X1 X1 X2 X-	50-03-0551 50-03-0551 57-11-1555 57-11-1555 57-11-1555 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1551 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552 57-11-1552	80 139 10 80 136-16 15 ADIM 270 DIM 270 DIM 27	NPN NPN NPN 22t 0.25% W M 22t 0.25% W M 22t 0.25% M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	5 SC H S SC H S S C H	
001	X1 X1 X2 X-	50-03-05-51 50-03-05-10 57-11-3-05 57-11-3-05 57-11-3-07 57-11-3-07 57-11-3-07 57-11-3-07 58-13-3-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-	80 139 10 80 136-16 15 ADIM 270 DIM 270 DIM 27	NPN	5 SC H S SC H S S C H	
001	X1 X1 X2 X-	50-03-05-51 50-03-05-10 57-11-3-05 57-11-3-05 57-11-3-07 57-11-3-07 57-11-3-07 57-11-3-07 58-13-3-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-	80 139 10 80 136-16 15 ADIM 270 DIM 270 DIM 27	NPN	5 SC H S SC H S S C H	
001	S	90.01.0510 57.11.1051 57.11.1053	BD 139 10 BD 136-16 PONS 15 cOMB 270 Ohs 15 cOMB 270 Ohs 160 Ohs 170 Ohs 160 Ohs 170 Ohs 1	NPN	55.4 55.4 55.4 55.8 55.8 55.8	
00j 01j	S	90.01.0510 57.11.1051 57.11.1053	BD 139 10 BD 136-16 PONS 15 cOMB 270 Ohs 15 cOMB 270 Ohs 160 Ohs 170 Ohs 160 Ohs 170 Ohs 1	NPN	55.4 55.4 55.4 55.8 55.8 55.8	
001	S	50-03-05-51 50-03-05-10 57-11-3-05 57-11-3-05 57-11-3-07 57-11-3-07 57-11-3-07 57-11-3-07 58-13-3-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-09 58-13-	BD 139 10 BD 136-16 PONS 15 cOMB 270 Ohs 15 cOMB 270 Ohs 160 Ohs 170 Ohs 160 Ohs 170 Ohs 1	NPN	55.4 55.4 55.4 55.8 55.8 55.8	809.84 PAGL 1
00] 01] T J I	S	\$0.00000000000000000000000000000000000	8D 139 10 8D 136-16 #Dha 270 Dha 270 Dha 150 Dha 1	NPH	55.4 55.4 55.4 55.4 55.7 55.7 55.7 55.7	
7 J	S. S	\$0.00000000000000000000000000000000000	BD 139 10 BD 136-16 BD 136	NPH	55.4 55.4 55.4 55.4 55.7 55.7 55.7 55.7	968.84 PAGL ;

ORI- 86/04/18 (OI) 89/12/19

S T U D F R (01) 88/12/15 SON OSC!LLATOR STERED

PL 1-177-858-84 PAGE




STUDER PR99 MKIII

SECTION 8/22



OSCILLATOR PCB MONO 1.177.867.82



	POS-NO.	PART NO.	VALUE	SPECI	FICATI	0N5 / L	OUTVALENT		MAD	
_										
	L * * * * * 2	59.22.4221	220 uF	-10%,	164,	έL				
	3									
	C									
00)	C ***** 5	59-12-8572	4=7 oF	13.9	1257+	PS				
	5	>9+05+2332 59+22+8479	3+3 nF	-10%	160V+	PP EL				
001	C7	59.05.2152	4-7 of 1-5 of	1.65	1004	66				
001	C ***** 7	59-05-2102	1. of	2 + 52 +	630V+	99				
	( *****8	59-05.2221	220 pF	2.53,	630V+	99				
001	C9	59-05-2102	1 of		630V+	99				
001	[10	59+05+2582 59-05-2103	6+8 nF	2.5%+	63V.	PP				
	C1.	59+35+2582	6-B nf	2.5%	63V+					
	(12	>9,05,2502	6.8 nF	2.5%	63V+	PP				
	C++++13	59.05.2972	4+7 nF 220 uF	2+5%+	53V+	PP				
	[ ****15	34.22.3221	220 UF	-1049	1044	C.L.				
	C16	1016-22-94	100 JF	-10%+	LOVy	EL				
	L ****17	59-99-0246	68 nF	-20%	63V+	C E.R				
	01	50.04.0122	100+001			51				
	Danners	50+04+0125	184448			5.1				
	D	2000440123	1.44440							
	******	54.0.0306 54.01.0321	8-Pg1e	Cit.	Socket	Strip		A MP		
	J * * * * * Z	54.01.0321		Jump	er					
	5 1	56.04.0149	12 V	LZN	403					
	******									
		05-02-2122	1-2 mH							
	P 1	54.01.0223	7-Pole	Pip	Strio			AMP		
TU	DFR (	01] 85/12/15 ScN	USCILLATOR	nonu			Pl 1-177	oorsac		
: T U	D F R (1	11] 05/12/15 504								
	P05+N0+	PART NO.	VALJE	SP EC I	FICATI	DNS / E	BUILVALENT		HAP	UF.
	+DN+209	PART NO.	VALJE	SP EC I	FICATI	DNS / E			MAP	UF.
	P05.NO.	PART 40.	VALJE	SP EC I	FICATIO	DNS / E			MAP	UF.
	POS-NO-	PART 40.	VALJE	SP ECI	FICATI	DNS / E			MAP	UF.
	P05=N0=	90.03.0536 50.03.0551	VALJE AC 237 9 BO 139-10 AD 139-10	SP EC I	FICATI	DNS / E			HAR	UF.
	PGS=NO=	PART NO	VALJE	SP ECI	FICATI	DNS / E			HAR	WF.
	P05=N0=	PART NO. 50.03.0436 50.03.0451 50.03.0551 50.03.0551	VALJE AC 237 9 BO 139-10 AD 139-10	SP EC I NPM NPN NPN NPN	F1CAT1:				HAR	UF.
	POS=NO= Q====1 Q====3 Q====5 R====1	90.03.0536 50.03.0551	VALJE AC 237 9 BO 139-10 BO 139-10 BO 136-16	SP EC I NPM NPN NPN NPN					HAP	UF.
	POS=NO= Q====1 Q====5 Q====5 R====1 R====2	50.03.0436 50.03.0451 50.03.0551 50.03.0551 50.03.0510	VALJE  ac Z37 0  BO 139-10  BO 136-16  I HOhm	SPECI NPM NPN NPN NPN 2%+	D+25W	, HF			МАР	WF.
	POS-NO-  Q1  Q2  Q5  R1  R2  R2	50.03.0436 50.03.0451 50.03.0551 50.03.0551 50.03.0510	VALJE AC 237 9 BO 139-10 BO 139-10 BO 136-16	SPECI NPM NPN NPN NPN 2%+		, HF			МАР	WF.
	POS - NO	\$0.03.0436 \$0.03.0451 \$0.03.0651 \$0.03.0551 \$0.03.0510 \$7.11.8805	VAL JE  80 139-10 80 139-10 80 139-10 L HOhm 270 Ohm	SPECI NPN NPN NPN NPN 2%,	D+25N	, HF			НАВ	WF.
	POS NO.  Q	PART YO  50.33.0436 50.03.051 50.03.0551 50.03.0551 57.11.3105 57.11.3711 77.11.3101	VALJE  0C 237 9  80 139-10  80 139-10  1 HOhm  270 Ohm  100 Ohm	1P EC I NPM NPN NPN 23., 23.,	D+25N O+25N D+25N	, MF			НАР	WF.
	POS.NO.	90.03.0436 50.03.0451 50.03.0551 50.03.0551 57.11.3101 57.11.3101 58.19.2503	VAL JE  ac 237 0 B0 139-10 B0 139-10 L HDhm 270 Olva 100 Oha	1P EC I  NFM NPN NPN 22.  23.  23.	D+25W O+25W D+25W	· MF · MF · MF			МАР	WF.
	POS-NO.  2	90.03.0436 50.03.0436 50.03.0951 50.03.0951 50.03.0951 57.11.3271 77.11.3201 58.19.2503 57.11.3271	VALJE  ac 237 g b0 136-10 b0 136-10 b0 136-10 l HOhm 270 Ohm 100 Ohm 50 KOhm	1P ECI NPM NPM NPM NPM 2%, 2%, 2%, 2%,	D+25M U+25M D=25M	• HF • MF • MF • PCSC+			НАВ	WF.
	POS = NO = 1	90.03.0436 50.03.0451 50.03.0551 50.03.0551 57.11.3101 57.11.3101 58.19.2503	VAL JE  ac 237 0 B0 139-10 B0 139-10 L HDhm 270 Olva 100 Oha	1P EC I  NFM NPN NPN 22.  23.  23.	D+25M U+25M D=25M	· MF · MF · MF			МАР	UF.
	POS-NO.  2	90-03-0436 50-03-0451 50-03-0551 50-03-0510 57-11-3807 57-11-3807 58-19-2503 57-11-3807 58-19-2503	VALJE  ac 237 g b0 136-10 b0 136-10 b0 136-10 l HOhm 270 Ohm 100 Ohm 50 KOhm	1P EC I  NPM NPN NPN 2%, 2%, 2%, 20%, 20%,	D+25M U+25M D=25M	WE WE PCSCH			MAR	UF.
	POS.NO.	90.03.0436 90.03.0436 90.03.0451 90.03.0551 90.03.0551 97.11.3271 97.11.3301 98.19.2503 97.11.3303 98.19.2503 97.11.3303	VALUE  OF 237 9  SO 139-10  SO 139-10  DO 136-16  I MOhes  270 Other  100 Oth  50 KOhn  470 Ohes	1P EC I  NPM NPN NPN 2%, 2%, 2%, 20%, 2%, 2%,	D+25M D+25M D+25M D+25M	• MF • MF • PCSC+ • MF • PCSCH			HAR	WF.
	POS-NO-  Q	90-03-0436 50-03-0451 50-03-0551 50-03-0510 57-11-3807 57-11-3807 58-19-2503 57-11-3807 58-19-2503	VALUE  ac 237 g  b0 139-10  ac 139-10  b0 139-16  L MOhm  270 Ohm  10 Ohm  50 Köhn  50 Köhn	1P EC I  NPM NPN NPN 2%, 2%, 2%, 20%, 2%, 2%,	D+25M	• MF • MF • PCSC+ • MF • PCSCH			MAP	WF.
	POS NO	FART ND.  50.33.0436 50.31.0451 50.31.0451 50.31.0551 57.11.3101 57.11.3101 58.19.2503 57.11.3271 57.11.3101 58.19.2503 57.11.3101 57.11.3101	VALUE  0.0 23.7 9  0.0 139-10  0.0 139-10  1.0 139-10  1. MOhm  270 Ohm  100 Ohm  1 5. AOhn  1 70 AOhn  1 70 Ohm  1	1FECI NFM NFN NPN 2%, 2%, 2%, 20%, 2%, 2%,	D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M	• MF • MF • MF • PCSCH • MF • MF			нав	UF.
	POS-NO-	90.03.0436 50.03.0456 50.03.0451 50.03.0451 50.03.0510 57.13.3211 57.13.3321 57.13.3321 58.19.2503 57.13.3321 57.13.3321 57.13.3321 57.13.3321 57.13.3321 57.13.3321	VALUE  0.0 139-10 0.0 139-10 1. HOhm 270 Ohm 150 Ohm	1PECI NPM NPN NPN 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%,	D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M	MF  MF  PCSC+  MF  PCSCH  MF  WF  MF  MF			МАВ	WF.
END-	POS NO.  Q   1	90.03.0436 50.03.0436 50.03.0510 50.03.0510 57.11.3805 57.11.3801 57.11.3801 57.11.3801 57.11.3801 57.11.3801	VALUE  0.0 231 9 00 139-10 00 139-10 1.0 139-10 1. MOhm 270 Otes 100 Othe 470 Othe 4	\$PECI- NPM NPN NPN 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%,	D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M	* MF  * MF  * MF  * PCSC+  * MF  * PCSC+  * MF  * MF  * MF  * MF			МАР	UF.
END-	POS-NO-  Q	50.31.6436 50.31.6436 50.31.6416 50.31.6416 50.31.6416 57.11.1401 57.11.1401 57.11.1401 57.11.1401 57.11.1401 57.11.1401 57.11.1401	VALUE  0.0 237 9  0.0 139-10  0.0 139-10  0.0 139-10  1. HObs  1.00 Obs  50 KObs  50 KObs  100 Obs  50 KObs  100 Obs  50 KObs  100 Obs  50 KObs  100 Obs  10	1P ECI  NPM NPN NPN NPN 22.  22.  23.  22.  23.  23.  23.  23.	D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M O+25M O+25M O+25M O+25M O+25M O+25M O+25M O+25M O+25M	· MF · MF · MF · PCSC · · MF · PCSC · · MF · MF · MF · MF			НАР	WF.
END-	POS-NG-  J	90.03.0436 50.03.0436 50.03.0510 50.03.0510 57.11.3805 57.11.3801 57.11.3801 57.11.3801 57.11.3801 57.11.3801	VALUE  0.0 231 9 00 139-10 00 139-10 1.0 139-10 1. MOhm 270 Otes 100 Othe 470 Othe 4	1P ECI  NPM NPN NPN NPN 22.  22.  23.  22.  23.  23.  23.  23.	D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M	· MF · MF · MF · PCSC · · MF · PCSC · · MF · MF · MF · MF			НАЯ	WF.
END-	POS.NO.  1	9-03-04-0-0 9-03-04-0-1 9-03-04-0-1 9-03-04-0-1 9-03-0-1 9-03-0-1 9-03-0-1 9-11	VALUE  00 237 9  00 139-10  00 139-10  10 139-10  1 HObs  270 Obs  50 Köhn  50 Köhn  15 Köhs  60 Obs  1-2 Köhs	\$PECI   NPM NPM NPM NPM NPM 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%,	D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M O+25M O+25M O+25M O+25M O+25M O+25M O+25M	* MF  * MF  PCSCH  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF  M			МАР	UF.
[00]	POS.NO.  J	PART 10.  90.03.6410 90.03.04510 90.03.04511 90.03.045	VALUE  0.0 237 9 0.0 137-10 0.0 137-10 0.0 137-10 0.0 136-16 1. HOhm 50 Albin 15 Albin 150 Albin 150 Albin 150 Albin 160 Albin 160 Albin 1 Kohe 1 Koh	3PECI NPM NPM NPM NPM 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%,	D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M	* MF  * MF  PCSC+  MF  PCSCH  MF  WF  WF  WF  WF  WF			нав	WF.
[MD=	POS-NO.	FART VO.  50.03.0440 50.03.0440 50.03.0451 50.03.0451 50.03.0451 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001	VALUE  DE 231 9 80 139-10	\$PECI   NPM NPM NPM NPM NPM 22, 23, 22, 20, 22, 27, 22, 27, 22, 27, 22, 27, 27, 27	D+25M D+	* MF  * MF  PCSC+  MF  PCSCH  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF			НАР	UF.
[00]	POS.NO.  J	PART 10.  90.03.6410 90.03.04510 90.03.04511 90.03.045	VALUE  0.0 237 9 0.0 137-10 0.0 137-10 0.0 137-10 0.0 136-16 1. HOhm 50 Albin 15 Albin 150 Albin 150 Albin 150 Albin 160 Albin 160 Albin 1 Kohe 1 Koh	\$PECI   NPM NPM NPM NPM NPM 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%,	D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M D+25M	* MF  * MF  PCSC+  MF  PCSCH  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF			нав	⊎F•
[MD=	POS-NO.	9-33-6410 90-33-6410 90-33-6410 90-03-6410 9	VALUE  DE 231 9 80 139-10	SPECIA NPN NPN NPN 2%** 20%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2	D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M	* MF  * MF  PCSCH  MF  PCSCH  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF	DUEVALE NT		НАР	UF.
10. 100)	POS-NO.	FART VO.  50.03.0440 50.03.0440 50.03.0451 50.03.0451 50.03.0451 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001 57.11.001	VALUE  DE 231 9 80 139-10	SPECIA NPN NPN NPN 2%** 20%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2%* 2	D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M D-25M	* MF  * MF  PCSC+  MF  PCSCH  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF  MF	DUEVALE NT		нар	UF.

IND. PUS.NU. PART ND. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MAMUF.

(OL) L5-12-88 SOFT REC-IM/DuT LL=llacerolytics PP=Polypropylen; Sz=Silicon, MP=Metal Film, PS=Polystyro3, PCSCH-Largon film, PS-Grams:

MANJFACTURER - AMPRAME

ORIG 89/07/04 [01] 88/12/15


S T U D E R (OL) 88/12/29 SQN OSCILLATOR MONO

S T U D E R (01) 88/12/15 SON USCILLATOR MOMO

PL 1.177.867.82 PAGE 3

PL 1.177.867.82 PAGE 2






PR99 MKIII

SECTION 8/24

REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 3% - 7½ ips) 1.177.875.82 REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 71/2 - 15 ips) 1.177.876.82 REPRODUCE AMPLIFIER PCB (IEC 71/2 - 15 ips) 1.177.877.82



Idx Pos. FOR Part No. Qty. Type/Val. Description




(VEL	110			Q 10	50 03 0329	P 1087	P 1087
				Q 11	50.03.0515	BC307B	BC 307 B BC 557 B PNP
				R 1	57.11 3102	1k0	MF, 1% 0207
				R2	57,11 3102	1k0	MF. 1% 0207
				R3	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207
				R 4	57 11 347	10k	MF 1%, 0207
					57 11 3392	3k9	MF 1%, 0207 NAB 3% - 7½ lps
					57,11 3102	1k0	MF 1%, 0207 NAB 7½ - 15 ips
Pos.	Part No. Qty.	Type/Val	Description	R 5 1.177.877.82		2k7	MF, 1% 0207 IEC 7½ - 15 lps
Ci	59 99 2004		C 068 U . 20%, 63V , CER	R6	57 11 3272	220k	MF, 1%, 0207
G 2	59 22 5220	22u	EL 25V, 20%, RM5	R7	57 11.3102	1×0	MF, 1%, 0207
C 3	59 22 4221	220u	EL 16V, 20%, RM5	R 8	58 02,4472	4ĸ7	R 47 K, 20% 1 W, PCSCH
C 4	59 06 0474	470n	PETP 63V, 10%, RM5	R 9	57 11 3102	1 KD	MF. 1% 0207
C 5	59 34 4820	82b	CER 63V, 5% N750	R 10	57 11 3471	470R	MF, 1% 0207
C 6	59 22 5220	22u	EL 25V, 20%, RM5	R 11	57 11 3471	470R	MF, 1%, 0207
C 7	59 32 1221	220p	C 220 P . 10%, 400V , CER	R 12	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207
C 8	59 32 1101	100p	C 100 P , 10%, 400V , CER	R 13	57 11 3224	220k	MF 1%, 0207
C9	59 34 4820	82p	CER 63V 5%, N750	R 14	57 11 3224	220k	MF. 1%, 0207
C 10	59 22 4221	220u	EL 16V. 20%, RM5	R 15	57 11 3103	10k	MF, 1% 0207
C 11	59 06 0474	470n	PETP 63V, 10%, RM5	R 16	58 02 4472	4k7	R 47K, 20%, 1W PCSCH
C 12	59 22 2222	2m2	EL 6 3V. 20%, RM5	B 17	57 11 3224	220k	MF 1% 0207
C 13	59 22 2222	2m2	EL 6 3V, 20%, RM5	R 18	57 11 3224	220k	MF 1%, 0207
C 14	59 32 2561	560p	C 560 P 10%, 50V, CER	R 19	57 11 3122	1k2	MF 1%, 0207
C 15	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5	R 20	57 11 3201	200R	MF 1%, 0207
C 16	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20% RM5	R 21 1,177,875,82		4k7	MF, 1%, 0207 NAB 3% - 7½ lps
C +7	59 22 8479	467	EL 50V 20% RM5	R 21 1.177,876.82	57 11 3472	4k7	MF, % 0207 NAB 71/2 - 15 ips
C 18	59 22 3470	47u	EL, 10V 20% RM5	R 21 1.177.877.82	57 11 3332	3k3	MF, 1%, 0207 IEC 71/4 - 15 lps
C 19	59 22 3470	47u	EL 10V 20% RM5	R 22	58 02 4472	4ĸ?	R 47 K, 20% 1 W PCSCH
C 20	59 22 5220	22u	EL 25V 20% RM5	R 23	57 11 3122	1 K2	MF, 1% 0207
C 21	59 22 5220	22u	EL 25V 20% RM5	R 24	57 11 3123	12k	MF, '% 0207
C 22	59 05 2472	4n7	PP, 2.5%, 63V	R 25	57 11 3473	47k	MF, '% 0207
C 23	59 22 5220	22u	EL 25V 20% RM5	R 26	57 11 3123	12k	MF, '% 0207
C 24	59 22 5220	22u	EL 25V 20% RM5	R 27	57 11 3103	10k	MF, 1%, 0207
C 25	59 06 5153	15n	PETP, 63V, 5% RM5	R 28	57 11 3103	10k	MF, 1%, 0207
C 26	59 05 2103	10n	PP, 25% 63V	R 29	57 11 3224	220k	MF 1%, 0207
C 27	59 32 1221	220p	C 220 P, 10% 400V CER	R 30	57 11 3123	12k	MF 1%, 0207
C 28	59 05 2472	4n7	PP 2 5%, 63V	R 31	57 11 3104	100k	MF 1%, 0207
C 29	59 22 5220	22u	Ft. 25V 20% RM5	R 32	58 02 4472	4k7	R 47K 20% 1W, PCSCH
C 30	59 22 8479	4u7	EL 50V 20% RM5	R 33	57 11 3224	220k	MF 1%, 0207
C 31	59 32 2332	3n3	C 3300 P 10% 50V, CER	R 34	57 11 3332	3k3	MF 1%, 0207
C 32	59 05 2472	4n7	PP, 2.5% 63V	R 35	57 11 3103	10k	MF 1%, 0207
C 33	59 06 5153	15n	PETP 63V, 5%, RM5	R 36	58 02 4222	2k2	R 22K 20% 1W, PCSCH
C 34	59 22 6100	10u	EL 35V, 20%, RM5	R 37	57 11 3103	10 K	MF, 1%, 0207
C 35	59 22 5101	100L	EL 25V, 20%, RM5	R 38	57 11 3201	200R	MF 1%, 0207
C 36	59 32 1101	100p	C 100 P, 10%, 400V CER	R 39	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207

37	59 06 5153	15n	PETP, 63V 5% RM5	R 40	57 11 3473	47k	MF, 1%, 0207
37	59 22 6100	1Du	EL 35V, 20% RM5	R 41	57 11 3104	100k	MF, 1% 0207
3 41	59 05 2472	4n7	PP 25%, 63V	R 42	57 11 3680	68R	MF, 1% 0207
0 42	59 06 5153	15n	PETP, 63V 5%, RM5	R 43	58 02 4222	2k2	R 22K, 20%, 1W, PCSCH
C 43	59 22 5220	22u	EL 25V 20%, RM5	R 44	57 11 3122	1k2	MF, 1% 0207
			EL 25V 20%, RM5	R 45	57 11 3122	1k2	MF, 1% 0207
C 44	59 22 5220	22u					
C 45	59 32 2561	560p	C 560 P, 10%, 50V, CER	R 46	57 11 3471	470R	MF, 1% 0207
3 46	59 22 8479	4u7	EL 50V 20% RM5	R 47	57 11 3471	470R	MF 1% 0207
47	59 05 2103	10n	PP 2 5% 63V	R 48	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207
48	59 32 2332	3n3	C 3300 P, 10% 50V CER	R 49	57 11 3473	47k	MF, 1%, 0207
49	59 32 2561	560p	C 560 P 10% 50V, CER	R 50	57 11 3152	1×5	MF 1%, 0207
50	59 32 2561	560p	C 550 P, 10% 50V CER	R 51	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207
51	59 06 0103	10n	PETP, 63V 10%, RM5	R 52	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207
52	59 06 0103	10n	PETP 63V 10%, RM5	R 53	57 11 3102	1×0	MF 1%, 0207
				R 54 1.177,875		390k	MF, 1%, 0207 NAB 3% - 7½ lps
11	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35	R 54 1.177.878		330k	MF 1%, 0207 NAB 7½ - 15 lps
1	30 04 0 123	1144444	104, 100101, 410, 50 55	R 54 1.177.877		680k	
3.1	50 09 0107	RC4559	IC RC 4559 N, UPC 4559 ,A		57 11 3004		
				R 55		220k	MF 1%, 0207
2	50 09 0107	RC4559	IC RC 4559 N, UPC 4559 ,A	R 56	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
3	50 09 0101	TL072	IC TL 072 CN .A	R 57	57 11 3104	100k	MF, 1%, 0207
				R 58	57 11 3104	100k	MF 1% 0207
1	62 02 1222		L 22M, 5% D8	R 59 1.177.875.	82 57 11 3392	3k9	MF, 1% 0207 NAB 3% - 7½ lps
2	62 02 1222		L 22M, 5% D8	1 R 59 1.177,878.	82 57 11 3102	1k0	MF 1%, 0207 NAB 7½ - 15 lps
3	62 02 1222		L 22M 5%, D8	R 59 1.177,877.	82 57 11 3272	2×7	MF 1%, 0207 IEC 7% - 15 lps
4	62 02 1222		L 22M, 5%, D8	R 50	57 11 3153	15k	MF, 1% 0207
4	02 02 1222		E 22 m, 570, D 0	R 61	57 11 3153	15k	MF 1% 0207
	F 4 04 0070	8-P	P LESTE 8 POLCIS WINKEL	R 62	57 11 3471	470R	MF, 1% 0207
1	54 01 0270		P LESTE 8 POLICIS WINKEL	R 63	57 11 347	470R	MF 1% 0207
2	54 01 0271	10-P	P LESTE TO POL CIS WINKEL				
				R 64	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207
1	50 03 3436	BC2378	BC 237 B 547 B, 550 B,	R 65	58 02 4222	2k2	R 22K 20% 1W, PCSCH
2	50 03 3436	BC237B	BC 237 B 547 B, 550 B,	R 66	57 11 3680	68R	MF, 1%, 0207
3	50 03 3407	BC550C	BC 550 C	R 67	57 11 3123	12k	MF, 1%, 0207
4	50 03 3407	BC550C	BC 550 C	R 68 1,177,875	82 57 11 3472	4k7	MF, 1%, 0207 NAB 3% - 7½ lps
5	50 03 3329	P 1087	P 1087	R 68 1,177,876	82 57 11 3472	4k7	MF 1%, 0207 NAB 7½ - 15 lps
6	50 03 3329	P 1087	P 1087	R 68 1.177.877		3k3	MF 1%, 0207 IEC 7½ - 15 lps
7	50 03 0407	BC550C	BC 550 C	R 69	57 11 3152	1k5	MF 1%, 0207
			BC 550 C	R 70			170, 0207
8	50 03 0407	BC550C			57 11 3105	1M0	MF 1% 0207
9	50 03 0329	P 1087	P 1087	R /1	57 11 3203	20k	MF, 1%, 0207
10	50 03 0329	P 1087	P 1087	R 72	57 11 3105	1M0	MF 1%, 0207
11	50.03.0515	BC307B	BC 307 B BC 557 B PNP	R 74	57 11 3103	10k	MF 1%, 0207
				R 75	57 11 3104	100k	MF 1% 0207
1.1	57,11 3102	1k0	MF, 1% 0207	R 76	57 11 3103	10k	MF 1%, 0207
12	57,11 3102	1k0	MF, 1% 0207	R 77	57 11 3472	4ĸ7	MF 1%, 0207
3	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207	R 78	58 02 4222	2k2	R 22K, 20%, 1W PCSCH
4	57 11 3103	10k	MF 1%, 0207	R 79	57 11 3102	1k0	MF 1% 0207
				R 80	57 11 3102	1ĸ0	MF 1% 0207
5 1.177 875.82		3k9					
		1k0	MF 1%, 0207 NAB 7½ - 15 lps	R 81	57 11 3152	1k5	
5 1.177.877.82		2k7	MF, 1% 0207 IEC 7½ - 15 lps	R 82	57 11 3203	20k	MF 1% 0207
6	57 11 3224	220ĸ	MF, 1%, 0207	R 83	57 11 3153	15k	MF 1% 0207
.7	57 11.3102	1×0	MF, 1%, 0207	R 85	57 11 3103	10k	MF 1%, 0207
8	58 02.4472	4ĸ7	R 47 K, 20% 1 W, PCSCH	R 86	57 11 3105	1M0	MF 1% 0207
9	57 11 3102	1 KD	MF, 1% 0207	R 87	57 11 3105	11/10	MF 1% 0207
.10	57 11 3471	470R	MF, 1% 0207	R 88	57 11 3153	15k	MF 1% 0207
.11	57 11 3471	470R	MF, 1%, 0207	R 89	57 11 3471	470R	MF 1% 0207
				R 90	57 11 3153	15k	MF 1% 0207
12	57 11 3471	470R	MF 1%, 0207				
13	57 11 3224	220k	MF 1%, 0207	R 91	57 11 3153	15k	
14	57 11 3224	220k	MF, 1%, 0207	R 92 1.177,875.		390k	MF 1% 0207 NAB 3% - 71/2 lps
15	57 11 3103	10k	MF, 1% 0207	R 92 1,177,876,		330k	MF 1% 0207 NAB 7½ - 15 lps
16	58 02 4472	4k7	R 47K, 20%, 1W PCSCH	R 92 1.177.877.	82 57 11 3684	680k	MF, 1% 0207 IEC 7½ - 15 ips
17	57 11 3224	220k	MF '% 0207				
18	57 11 3224	220k	MF 1%, 0207			- End of List	
19	57 11 3122	1k2	MF 1%, 0207			LING OF LIST	
		200R		Comments:			
20	57 11 3201		MF 1%, 0207	(1) increase treble ra	ange (Jumper repla	aced by 1k Of	nm)
21 1,177,875.82		4k7	MF, 1%, 0207 NAB 3% - 7½ lps			,	*
21 1.177,876.82		4k7	MF, % 0207 NAB 7% - 15 ips				
21 1.177.877.82	2 57 11 3332	3k3	MF, 1%, 0207 IEC 71/4 - 15 lps				
22	58 02 4472	4ĸ?	R 47 K, 20% 1 W PCSCH				
	57 11 3122	1 K2	MF. 1% 6207				
23			MF, 1% 0207 MF 1% 0207				
23 24	67 11 3123	12k	MF, 1% 0207				
23 24 25	57 11 3123 57 11 3473	12k 47k	MF, 1% 0207 MF, 1% 0207				
23 24 25 26	57 11 3123 57 11 3473 57 11 3123	12k 47k 12k	MF, 1% 0207 MF, 1% 0207 MF, 1% 0207				
R 23 R 24 R 25 R 26 R 27	57 11 3123 57 11 3473 57 11 3123 57 11 3103	12k 47k 12k 10k	MF, 1% 0207 MF, 1% 0207 MF, 1% 0207 MF, 1%, 0207				
R 23 R 24 R 25 R 26	57 11 3123 57 11 3473 57 11 3123	12k 47k 12k	MF, 1% 0207 MF, 1% 0207 MF, 1% 0207				

ldx. Pos. FOR Part No Qty. Type/Val. Description


REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 3% - 7½ ips) 1.177.875.82 REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 7½ - 15 ips) 1.177.876.82 REPRODUCE AMPLIFIER PCB (IEC 7½ - 15 ips) 1.177.877.82








#### OUTPUT AMPLIFIER PCB STEREO 1.177.882.00




ND.	P05+N0+	PART NO.	VAL DE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANLF .	TND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / 6	JIVALENT	HAN
	(3 (5	99.25.822 99.27.322 99.27.3125 99.27.315 99.30.4220 99.30.4220 90.30.4220 90.30.4300	2200 mf 2200 mf 220 m 22 pp 22 pp 22 pp 23 mf 24 mf 25 mf 26 mf 26 mf 27 mf 27 mf 27 mf 27 mf 27 mf 28 mf 28 mf 28 mf 28 mf 28 mf 29 mf 20 mf 29 mf 29 mf 29 mf 20	200. 249. 13 -200. 249. 13 -200. 259. 14 -200. 259. 14 -200. 259. 14 -200. 259. 15 -20			R48 k97 k51 k51 k52 k53 k55 k57 k57 k57 k57 k56 k57 k56 k57 k56 k57	57.11.402 57.11.4102 57.11.402 57.11.402 57.11.402 57.11.402 57.11.402 57.11.403	6.2 kOhm 11 kOhm 12 kOhm 13 kOhm 13 kOhm 13 kOhm 14 kOhm 15 kOhm 16 kOhm 17 kOhm 18 kOhm 17 kOhm 18 kOhm 18 kOhm 18 kOhm 19 kOhm 19 kOhm 19 kOhm 10 Ohm	251 254 MT 551 254 MT 552 254 MT 553 254 MT 554 255 MT		
	(7	59-30-4220	22 uf 3.3 uf	-20%, 25%, To -20%, 25%, To			R 56	57-11-4102 57-11-4471	1 küha 4TD Ohn	5% - 25% - MF 5% - 25% - MF 5% - 25% - MF		
	[9 L10 L11 [12	59.30.4100	10 uF 22 pF	-20%, 25%, Ta 10%, 25%, Cer			R 57	57-11-4183	18 kOhn 47 kOhn	5% .25W. MF 5% .25W. MF		
	L 13	59.34.413.	3-3 uF	10%, 25%, Cer 20%, 25%, Ta			R 59	57+11+4473 57+11+4333 57-11-4183	47 kOhs 33 kOhs 18 kOhs	5%, .25%, MF 5%, .25%, MF 5%, .25%, MF		
	(15 (16 (17	59.34.0220	55 b <sub>2</sub>	10%, 25%, Ler 10%, 25%, Cer			R63	57+11+4153 57+11+4221	15 kOhn 240 Ohn	5225W. MF 5225W. MF		
	[18	59-30-+339 59-34-1104	1.3 of 100 nF	-20%, 25%, Ta 10%, 25%, MPEPT -20%, 25%, Ta			R65 R65	57+11+4721 57+11+4153 57+11+4671	220 Ohis 25 KOhis 470 Ohis	51, -25W+ MF 51, -25W+ MF		
	[ 19 [ 20 [ 21	59.30.4220 59.25.5220 59.22.4101 59.22.413.	22 uf 10, uf	-20%, 40V, 61 20%, 10V, 61			F67 R68	58-02-4222 58-02-4222	2.2 kühm 2.2 kühm	20% +1 W+ PESCH 20% +1 W+ PESCH		
	C 22 C 22 C 23	59.32.1330 59.32.1330	33 ps 33 ps	10%, 25%, Cer 10%, 25%, Cer			RTO	58-02-4104 58-02-4104 58-02-4223	.00 KOhm 22 KOhm	20% -1 W- PCSCH 20% -1 W- PCSCH		
	C25 C25	59.32.2330 59.30.9330 49.30.9339 59.30.4339	3 - 3 of 3 - 3 of	-20% 25V Ta			R73 R74	58+02+4223 57+11+4471	42 kOhm 410 Ohm	20%+ -1 W+ PCSCH 5%+ -25H+ MF		
	C 78	59.30.4339 59.30.4339 59.30.4100	3+3 uF 3+3 uF 10 uF	-20%, 25V, Ta			T1	1-022-351-00	1:2:7 1:2:7	Trafo Trafo		
	( 30 31 32	59.30.4100 59.30.4100 59.30.4139 59.30.4139	10 uF 3-3 uF 3-5 uF	20%, 25V, Ta -20%, 25V, Ta 20%, 25V, Ta			HL	1.022.351.00	1:2+7	Trafo Wire List		
	December	50 04 0053		20%, 25V, Ta			H1	1.177.892.93		WIFE LIST		
	03	50-04-0951 50-04-0953 50-04-0953	AA 143 AA 143 AA 143 AA 143									
S T 1		50.04.0953	GUTP of AMP	156168 A Pt 1-177-6	582.00 PAGE 1	STU	DER (C	10) 88.02.26 AL	DUIPLT AMPL	IFLER A	PL L-177-0	02.00 PAGE
	0	,, 23,02,220 22						-,				
IND.	P 16 = 140+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANJE.	IND.	PO\$-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / E	QUIVALENT	MAI
	D	50+04+0125 50+04+0125 50+04+0125	1N4448 1N4448 1N4448			Cer=C	eran,c, f0	Electrolytics I CSCH: Pot-Meter	a-Tantalum,			
	10	50.04.1109 50.05.0144	5 50 A	5%+ 0.4W OP AMP						rts, Ka=Raytheon		
	102	50.05.0144	EM 301 AN EM 301 AN EC 4559	Op. Amp. Dual Op. Amp.	Mot Mot RayT.		241	SENDER				
	109	10.09.0107 50.09.0107	EM 301 AN EM 361 AN RC 4559 RE 4559 RC 4559	Op+ Amp+ Dual Op+ Amp+ Dual Op+ Amp+ Dual Op+ Amp+	Ra∗TI Ra∗TI							
	******	54.71.6216	6 Pale	(IS Sucket Strip	AMP							
	MP1	56.24.0120	PZ4	Relais OLIPUT AMPLIFIER PCB	St							
	P		8 Pole 9 Pole	Cis Pin Strip Cis Pin Strip	AMP							
	P	50.03.0510		Cis Pin Strip	AMP ITT+TI							
	0	50.01.35.0	80 136-16 80 135-16 80 156 .6 80 135 10 80 237 80 237 80 237 80 237 80 237	N, PM PMP NEN, PMP NED NEPN HEPS HEPS	177+T1							
	9	50.33.0495 50.33.0515 50.33.0436	8C 237	PNP NPN	117+11							
	V8	50-33-0515 50-33-0436 50-33-0436 50-33-0436 50-33-0436	6C 237 6C 237	NPN NPN	111.11							
	10	50.75.0416	66 237	NPN	177.71							
	R 1 R 1	57-11333 -7-11189 57-53-46/1 57-1100 57-1100 57-99/1	35 kJnm 1+8 Lhm 470 Lhm 10 Lhm 10 Uhm 470 Chm	5%, «5%» ЧЕ 5%, «25%» МЕ 5%, »5 МЬ МЕ 5%, «25%» МЕ 5%, «25%» МЕ 5%, «5 М» МЕ								
	R 4 R 4 0 5 H 7	57-109	10 Uhis 10 Ohio	5%, .25W, MF 5%, .25W, MF		2011	88.02.26					
		57-43-4471 11 88-02-46 AL	SUTPLY AND	5%, 45 Ms MF LIFIER A PL 1417748	182+00 PAGE 2			00) 88.02.26 AL	DU"PUT AMP	TFLER A	PL 1+117+8	82.00 PAGE
		,										
IND.	PD\$.40.	PART NO.	VALLE	SPECIFICATIONS / EJUIVALENT	MANUF.							
	Beares	>7=1,=41,09 >7=11=9333	1-8 Ohe 33 kühra 3-5 kühra 1-5 kühra 1-5 kühra 2-7 kühra 2-7 kühra 2-7 kühra 1-0 kühra 1-0 kühra 1-1 kühra	5%, +25%, MP 5%, +25%, MF								
	Reseal I	57-11-9151 57-11-9151 57-11-927-	_5 kuha _5 kuha	5%+ *4°M+ MF 5%+ *25M+ MF 5%+ *25M+ MF								
	H15	>7-11-9272 >7-11-9272 >7-11-9272 >7-11-9272	2.7 kuhm 2.7 kuhm	5%+ .25M+ MF 5%+ .25M+ MF								
	R11 h2 H15 H15 K17 K17 K17 K17 K20 B22 822	57-11-6272 57-11-6103 57-11-6332 57-11-6-33	2.7 k jhm 10 kuhm 3.3 kuhm	75 27 Me. HE 75 27 Me. HE								
	P*****20	>7-11-4-31 >7-11-4103 57-11-4332	10 kühm 10 kühm	5225h. MF								
	h 22 h 22	97-11-6332 97-11-6103 97-11-6103	10 kJhm	5% .25% MF 5% .25% MF								
	R25 R25	57-11-6133 57-11-682 57-11-692	10 kuhis 830 uhis	5225w. MF 5325w. MF								
	k27 k23	37-11-6472 37-11-6109	4.7 kJhn .00 kuhn	5%+ +25W+ MF 5%+ +25W+ MF								
	R 20 8 31	57-11-4-04	100 Kuha 100 Kuha 390 Oha 560 KUha	5% +25% ME 5% +25% MF 5% -25% MF								
	R33 F35	57-11-4227 57-11-4104	2+2 kuha 100 kuha	5% .25m. HF 5% .25m. HF								
	R 30	57.14472 571.4472	4-7 KDhn 470 KGhii	5%+ +25H+ MF 5%+ +25H+ MF								
	Nana 38 Nana 39 Rasa 40	27-11-41J3 27-11-4273	10 KJhn 27 kJhn	52, 25W, MF								
	F + + + + 41	57+1.+9273 >7+1.+41J4	27 kuha LOO Ruha	5%: +25M+ MF 5%: +25M+ MF								
	h = = = 42			244 */ 2Wy MF								
	N 42 N 43 R 44 F 45	>7.11.4472 >7.11.447	6.7 KOhn 470 Jhn	5% - 25% MF 5% - 25% MF								
	6 27 K 23 R 29 N 31 R 35 N 37 K 37 K 38 N 37 K 38 N 40 F 41 N 42 N 43 H 44 H 44 K 45 K 46 K	57.11.6506 57.1.46106 57.1.46106 57.1.46107 57.1.46109 57.1.46109 57.11.46109 57.11.46109 57.11.46109 57.11.4617 57.11.4617 57.11.4617 57.11.4627	5-0 KUhm 2-2 Kuhn 100 Kuhm 4-7 KUhm 4-7 KUhm 4-7 KUhm 10 KUhm 27 Kuhm 27 Kuhm 27 Kuhm 4-7 KUhm 4-7 KUhm 4-7 KUhm 4-7 KUhm 4-7 KUhm 4-7 KUhm 3-7 Kuhm	\$2.00								






### OUTPUT AMPLIFIER PCB MONO 1.177.883.00



» POS «NO»	PART NO.	VAL JE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	RANUF	IND.	POS+NO+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / E-JIVALENT
(1	59.25.3222	2200 uf	-20%, 25%, E1 not connected -20%, 25%, E3 -20%, 29%, Ta 10%, 25%, Cor			R 4-4 B 5-5	57-11-3472	6.7 kOhm	\$1. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
C2	59.22.510. 59.30.4220	100 uF 22 uF 22 pF	-20%, 25%, E1 -20%, 25%, E1			F40 K47	57-11-3273	27 xOhm 33 kOhm	5% -25% HF 5% -25% HF
C5	59.30.4220 59.32.0220	22 pF				R	57.11.3823	ti2 kGhe 1 kDhe	5%, .25%, MF 5%, .25%, MF
	59-30-4339	3-3 uF	not connected 20%, 25V, To			K 50	57-11-3471 57-11-3273	470 Dhis 27 k0he	5%+ -25%+ MF 5%+ -25%+ MF
[9 [10	59-30-4339 59-30-4100 59-30-4100 59-32-0220	10 uF	-20%, 25%, To 20%, 25%, Ta 10%, 25%, Cor			R 5 1 R 5 3	57-11-3472 57-11-3473 57-11-3273 57-11-3523 57-11-3623 57-11-3623 57-11-3623 57-11-3623 57-11-3623	62 kOhn	74+ *678+ TF 51+ *258+ NF 51- *258- 46
[12	99-34-410. 59-30-4339	3.1 uF 10 uF 10 uF 20 pF 100 pF 3.1 uF 100 up	10%, 25V, Cer 20%, 25V, Ta			R * * * * 5 5 R * * * * 5 5	57-11-3102 57-11-3471 57-11-3333 57-11-3183	6-7 kOhm 470 Ohm 27 kOhm 33 kOhm 33 kOhm 1 kOhm 470 Ohm 27 kOhm 27 kOhm 1 kOhm 470 Ohm 33 kOhm 1 kOhm 470 Ohm 1 kOhm 470 Ohm	5% - 25% - MF 5% - 25% - 4F
[15 [16	59.22.5101	100 up	-20%+ 25V+ E1 not connected			R58 R58	57-11-3183 57-11-3473 57-11-3473	18 kOhm 47 kOhm	5% -25% MF 5% -25% MF
			not connected not connected not connected			R****59 R****60 R****01	57-11-3473 57-11-3333	47 kOhm 47 kihm 33 kuhm 18 kOhm	5% -25% MF 5% -25% MF
(19	59.31.1104 59.30.4220 59.25.5220 59.22.610. 59.22.610.	100 nF 22 uF 22 uF 100 uF 100 uF	-20%, 25%, To			Rossoft Rossoft	57-11-3333 57-11-3153 57-11-3153 57-11-3221		747 +25H+ NF 5%+ +25H+ NF 5%+ -25H+ NF
(21	59-22-410.	100 u€ 100 uF	20%, 16V, E1 -20%, 16V, E1			R++++64 R+++65	>7-11-3221	220 Ohm 220 Ohm	5%, .25% MF not connected 5%, .25%, MF
(****24	59.32.1330 59.32.1330	33 pF 33 pF	not connected 10%; 25% MPEPT -20%, 25% No -20%, 40% E1 -20%, 16% E1 -20%, 16% E1 10%, 25% Car 10%, 25% Car -20%, 25% Car			R 6 7	57.11.3471 58.02.4222	470 Oha 2+2 kOha	5%; .25%; M.F. 20%; .1 M. PCSCH
(	59-22-410. 59-32-1330 59-32-1330 59-30-4339 59-30-4339 59-30-4339 59-30-4109	33 pF 33 pF 3-9 uP 3-3 uF 3-3 uF 3-3 uF 10 uF	-201, 254, 19 -201, 254, 10 -201, 254, 10 -201, 254, 10 -201, 254, 10 -201, 254, 10 -201, 254, 10 -201, 254, 10			R	5%-11-3%-1 5%-02-4222 5%-02-4222 5%-02-4104 5%-02-4223 5%-02-4223	2+2 k0hm 2+2 k0hm 100 k0hm 100 k0hm 22 k0hm 22 k0hm	5% - 27% - 18 PC CCF 20% - 1 M - PC SCF 20% - 20% - 1 M - PC SCF 20% - 20% - M - PC SCF 20% - M - PC
C28	59.30.4339	3+3 UF 10 UF	-20%+ 25V+ To -20%+ 25V+ To -20%+ 25V+ To			R 71	58.02.4223 58.02.4223	22 kOhm 22 kOhm	20%; Me PC SCH 20%; Me PC SCH
6 30	74.70.4100	10 uf	-20%, 25%, Ta			R 73	57-11-3471	470 Ohm	5% +25% MF not connected
C **** 32	59+30+4339	3+3 UF	-20%, 25V, Ta			T T2	1+022+351+00	1:2+7	Trato not connected
D3	50.04.0953 50.04.0953 50.04.0953 50.04.0953	AA 143 AA 143 AA 143					1.177.083.93		not connected Nire List
3++++4	50.04.0951		L.FIER MONO A PL 1-177-883	-00 PAGE 1	5 7 3	DER (O	0) 88.09.05	OWIPUT AHP	LIFIER MONO A Pt 1-177-883-00 P
. POS -NO.	PART NG.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	INO.	POS-NO.	PART NO.	VALJE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT
D	50.04-012* 50-04-012* 50-04-012* 50-04-1109	1 N4448 1 N4448 . N4448 2 20 V			Cer C	ranic, il=	Electrolyt.c. T CSCH: Pot.Meter		
D			5%, 0.4W						ents. Ra=Raytheon
101	50.05.0144	LM 301 AN	OP AMP not connected Dual Op. Amp. Oual Op. Amp. Oual Op. Amp.	Mot		St=	Studer		ents+ Ra=Raytheon
10	50.09.3107 50.09.3107 50.09.3107	RC 4559 RC 4559 RC 4559	Dual Op. Amp. Dual Op. Amp.	RaeT1 RayT1 RayT1					
165	54-91-0216	RC 4597 a Pole	Oual Op. Amp. CIS Socket-Strip	R#yTI AMP					
K1	96+04+0120	PZ4	Relain	APP					
NP			OUTPUT AMPLIFIER PCB	St					
P	54.01.0270	8-Pole	Cis Pin Strip Cis Pin Strip	AMP					
P2	54.01.3220	9-Pole		AMP					
02	50.03.3491	80 136-16 80 135-16	PNP NPN not connected	177,71					
******	50.03.3515	8C 307	not connected	177+71					
V5 V5 V8 V9	50.03.3436 50.03.3436 50.23.3436 50.03.3436	BC 237 BC 237 BC 237 BC 237	NPN NPN NPN	177,T1 177,T1 177,T1					
49	50-03-3436 50-03-3436	BC 237	NPN NPN	177,71					
R ***** 3	57-11-3333 57-11-3189	33 xChm 1.6 Jhm	5% = 25% HF 5% = 25% HF						
R	57-11-3531 57-11-3189 57-43-5571 57-1-3100 57-11-3100	33 x0hm 1.6 Jhm 470 Ghm 10 Jhm 10 Jhm	nat connected 5% = 25% + MF 5% + 25% + MF 5% + 35 % + MF 5% + 35% + MF 5% + 25% + MF			8.09.05			
	571.3100 00) 88.09.75		5%, -25W, MF LIFIER MONO A PL 1-177-883				0) 88.09.05	D1701-7 1401	LIFTER MOND A Pt 1-177-883-00 P
) D F R (	00  88:09:75	DUTPUT AMP	LIFTER MONO A PL 1-177-883	-00 PAGE 2	510	D F × (0	u) 88*04*09	DEFECT ARM	LIFTER MONU A Pt 1-177-883-GC P
• POS•NO•	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / FUJIVALENT	MANUF.					
			not connected						
Reservit			not connected not connected						
R9		.5 kONs	52+ +254+ MF 52+ +254+ MF						
R9 R10 R11	57-11-3153		···						
R9 R10 R11	57-11-3193 97-11-3193 57-11-3277 57-11-3277	15 kühm 2+7 kühm 2+7 kühm	5% = 25% MF						
R9 R10 R11	57-11-3153 57-11-3153 57-11-3272 57-11-3272 57-11-3272 57-11-3272	2-7 k0hm 2-7 k0hm 2-7 k0hm 2-7 k0hm 2-7 k0hm	5% = 254 = MF 5% = 254 + MF 5% = 254 + MF 5% = 254 = MF						
R9 R10 R11	57-11-3193 57-11-3193 57-11-3277 57-11-3277 57-11-3277 57-11-3277 57-11-33-33 57-11-3332	.5 kOhs .5 kOhs 2+7 kOhs 2+7 kOhs 2+7 kOhs 2+7 kOhs 10 kOhs 3+3 kOhs	73+ 4254+ NF 73+ 4254+ NF 73+ 4254+ NF 73+ 4254+ NF 73+ 4254- NF 73+ 4254- NF						
R9 R10 R11	57-11-3135 57-11-3272 57-11-3272 57-11-3272 57-11-3272 57-11-323 57-11-313 57-11-313	15 kOhm 2+7 kOhm 2+7 kOhm 2+7 kOhm 2+7 kOhm 2+7 kOhm 3+3 kOhm 10 kOhm 10 kOhm	754 = 25 Ms MT 755 = 25 Ms MT 554 = 25 Ms MT 554 = 25 Ms MT 754 = 25 Ms MT 554 = 25 Ms MS 554 = 25 Ms MS 554 = 25 Ms MS 554 = 25 Ms MS						
R9 R10 R11	57-11-3103	10 kOha	5% - 25% 44 5% - 25% 48 5% - 25% 48 5% - 25% 48 5% - 25% 46 5% -						
R9 R10 R11	57-11-3103 57-11-3103	10 kOhe 10 kOhe	25a - 25bd 4Hr 55a - 25bd Hr 55a - 25bd Hr Hot Commetted Hot Commetted Hot Commetted Hot Commetted						
R9 R10 R11	57-11-3103 57-11-3103	10 kOhe 10 kOhe 820 Ohe 820 Ohe 6-7 kOhe	25a - 25bb 4Hr 35a - 25bb 4Hr 55a - 25bb 4Hr 55a - 25bb 4Hr 55a - 25bb 4Hr 55a - 25bb 4Hr 15a - 25bb 4Hr 16a - 25bb 4Hr 55a - 25bb 4Hr 55a - 25bb 4Hr						
R9 R10 R11	57-11-3103 57-11-3103 57-11-312 57-11-362 57-11-367 57-11-3104	10 k0hm 10 k0hm 820 0hm 820 0hm 4-7 k0hm 100 k0hm	254 - 4234 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419  554 - 2244 - 419						
R9 R10 R11	57-11-3103 57-11-3103 57-11-382 57-11-382, 57-11-387, 57-11-3104 57-11-339,	10 k0hm 10 k0hm 820 0hm 820 0hm 4-7 k0hm 100 k0hm	254 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  554 - 2544 - 87  564 - 2544 - 87  564 - 2544 - 87  564 - 2544 - 87  564 - 2544 - 87  564 - 2544 - 87  564 - 2544 - 87  564 - 2544 - 87  564 - 2544 - 87						
R9 R10 R11	57-11-3103 57-11-3103 57-11-382 57-11-382 57-11-367 57-11-3104 57-11-339, 57-11-339, 57-11-339,	820 Ohm 820 Ohm 820 Ohm 4-7 Xohm 100 Kohm 100 Kohm 390 Ohm 500 Kuhm	254 - 2544 - 91  55 - 2544 - 91  55 - 2544 - 91  55 - 2544 - 91  55 - 2544 - 91  55 - 2544 - 91  56 - 2544 - 91  56 - 2544 - 91  56 - 2544 - 91  57 - 2544 - 91						
R9 R10 R11	57-11-3103 57-11-3103 57-11-382 57-11-382 57-11-367 57-11-3104 57-11-339, 57-11-339, 57-11-339,	820 Ohm 820 Ohm 820 Ohm 4-7 Xohm 100 Kohm 100 Kohm 390 Ohm 500 Kuhm	\$24						
R9 R10 R11	57-11-3103 57-11-3103 57-11-382 57-11-382 57-11-367 57-11-3104 57-11-339, 57-11-339, 57-11-339,	820 Ohm 820 Ohm 820 Ohm 4-7 Xohm 100 Kohm 100 Kohm 390 Ohm 500 Kuhm	254 - 2544 et						
R9 R10 R11	57-11-3103 57-11-3103 57-11-382 57-11-382, 57-11-387, 57-11-3104 57-11-339,	10 k0hm 10 k0hm 820 0hm 820 0hm 4-7 k0hm 100 k0hm	not convent and 75						




SECTION 8/29



# MONITOR PANEL STEREO 1.177.920.00 - Monitor Amplifier PCB 1.177.921.00 - Wire Harness to Monitor Panel 1.177.923.00







POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT MFR
CA23456678	59.25.4402 59.30 3330 59.25.4470 59.25.4470 59.32.3404 59.32.3404 59.32.4402 59.42.2224	10004 33,4 43,4 43,4 01,4 01,4 10004 0,22,4	10% 25V EL 20% 25V EL 10% 25V EL 10% 25V KE 25V KE -10% 25V KE -10% 25V EL 5% 100V APETP	
213 24 USan 6	50 04 1114	1N 9001 20 10 1N 4001		\$1 \$1 \$1
81	50 05 02 44 54 01.02 31 54 01 03 17 50.03.04 85 50 03 0510 50 03 0510 50 03.0436	NE SS34W IN POL 7-POL 8DA3S/16 8DA3G/16 BDA3G/16 BC 5SO 8	OP AMP SOCKET STRIP AMP PIN STRIP AMP MAN PNP PNP PNP NPN	8C 107B
R1 12 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	57 12, 4229 57 13, 4429 57 44, 4402 57 44, 4405 57 44, 4223 57 55, 56, 57 20 57 58, 57 20 57 44, 423 57 44, 4403 57 44, 4403 57 44, 4403 57 44, 4403 57 44, 4403 57 44, 4403	22 21 14 14 122 14 122 14 122 14 122 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	.5.1 5 W. 40% 44 Dr 40% 44 Dr	
			0 4.	14 8. Wangshida 1280 Dantmay DATE NAME
STU	JDER Monit	or-Ampl+		921-00 PAGE

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS	EQUIVALENT	MFR
R23 R24 R25	57.11 4159 57.14 45 61 57 11 4821	1,5 560 820			
			00000	5 4 1331 Luns	341
			IND	DATE NA	

ND POS NO		VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MF
A.I	1 177.921.00		Monitor Amplifier	
151	71.01.0108	15 ohns	Loudspeacher	_
D,	1 177 200.01	F 14	Potmeter	-
11.4	1 177 200.01	- 5A	1 st mgter	_
-				$\neg$
121	55 01.0/09	2 X ON	Switch	
				_
	-	ļ		+
-				-
+				
				$\perp$
	-			-
				+
_				_
T				
				_
-	-	-	-	+
-				
ND) DA	TE I NAME	1		
(4)	TVAINE.			
3				
2				
0				
	1201 Houstoner			
275 TE B	true Hon In	runol	PL / /97,820.6 PA	ar / or




# MONITOR PANEL STEREO 1.177.920.00



#### MONITOR PANEL STEREO 1.177.920.00





PR99 MKIII


SECTION 8/34

#### MONITOR PANEL MONO 1.177.925.00


- Monitor Amplifier PCB 1.177.921.00


- Wire Harness to Monitor Panel PCB 1.177.923.00







P	OS NO	PART	NO	VALUE	SPECIFICATION	rs	EQUIVALENT	MFR
	1200000000	1905 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	4102 3330 4470 4470 3104 3104 4102 7224	10004 33.4 43.4 43.4 91.4 91.4 10604 0124	-10% 25V 2 20% 10% 25V E 10% 25V E -10% 25V K +80% 25V K +80% 25V K -10% 25V E 5% 100V H	4 6 6 6 7		
12	4 m = 3 Va Com 6	80 04. 50 04 50 04	1114	1N4001 2010 1N4001			51	
1	C1 P1 P1 P2 34	50 05 54 04 54 04 50 03 50 03 50 03 50 03	0291 0317 0485 0510	NESS 349X IN POL 7 POL BDA3S/116 BDA3G/116 BDA3G/116 BCSSBB	SOCKET STRP	АНР	8C 1015	
(A)	1034567890M23456789012	55 13 14 14 15 55 14 14 15 55 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4219 4102 4402 4405 4223 4223 4223 4470 4470 44372 4223 4403 4403 4403 4403	22 32 14 14 122 122 122 122 122 122 122 122	.SW .SW 1996 UN DP 1998 UN DP			
					(5	vp I	DATE N	PAGE
E	516	IDEH	Monit	br-Ampl.j	ier 1	177 :	921.00 1	1015








# MONITOR PANEL MONO 1.177.925.00



#### MONITOR PANEL MONO 1.177.925.00

- Monitor Amplifier PCB 1.177.921.00







#### MONITOR PANEL 2CH WIRING 1.177.927.00

- Monitor Amplifier PCB 1.177.921.00
- Wire Harness to Monitor Panel 1.177.919.00











# SECTION 9

Parts lists	Page
Tape Transport Cover	9/1
Tape Head Assembly 1/4", 2-Track, Mono, Line In/Out	9/2
Tape Drive	9/4
Operating Section	9/6
Brake System	9/8
Push Button Unit	9/10
Spooling Motor	9/12
Capstan Motor	9/14
PR99 MKIII Unit	9/16
Accessories	9/16

# TAPE TRANSPORT COVER



POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATIONS
1	1	1.177.535.00	Tape transport cover	blank
2	1	1.177.750.00	Locator command	
3	1	1.177.966.00	Varispeed control	
4	1	1.710.010.13	Push button	
	1	1.177.100.07	Push button switch	
	1	1.177.965.01	Mounting bracket	
5	1	42.01.0200	Knob	
6	1	42.01.0251	Cap	
7	1	1.177.800.06	Corner	right
	1	1.177.800.07	Corner	left
8		1.177.900.03	Frame Head Assembly	
9		1.177.721.02	Housing Counter	
10		1.177.800.04 1.177.800.05	Cover Strip left Cover Strip right	



#### TAPE HEAD ASSEMBLY 1/4", 2-TRACK, MONO, LINE IN/OUT


POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATIONS
	1	1.020.325.00	Tape head assembly 1/4", 2-Trac	k compl.
	1	1.020.331.00	Tape head assembly 1/4", 0,75m	ım compl.
	1	1.020.326.00	Tape head assembly mono, comp	ol.
1	1	1.020.325.01	Tape head chassis	
2	1	1.020.323.00	Yoke	
3	1	1.020.324.00	Tacho controller	
4	1	1.020.316.00	Move sensor	
5	1	21.26.0355	Screw	М3х8
6	2	21.26.0355	Screw	M3x8
7	1	41.99.0102	Ball bearing	
8	1	1.116.098.04	Erase head 1/4", 2-Track	
	1	1.116.089.04	Erase head 1/4", mono	
9	1	1.116.022.00	Record head 1/4", 2-Track	
	1	1.116.072.81	Record head 1/4", 0,75mm	
	1	1.116.012.00	Record head 1/4", mono	
10	1	1.116.027.00	Reproduce head 1/4", 2-Track	
	1	1.116.073.81	Reproduce head 1/4", 0,75mm	
	1	1.116.017.00	Reproduce head 1/4", mono	
11	2	1.020.801.00	Head mounting plate, compl.	
12	4	21.13.6354	Set screw	
13	2	21.14.0355	Screw	M3x7
14	2	1.077.155.05	Head housing, internal	
15	2	1.077.155.06	Head housing, external	
16	4	1.077.155.07	Plastic pin	
17	1	1.020.311.00	Shielding lid compl.	
18	2	21.01.0202	Screw	M2×4
19	1	1.020.310.00	Clamp, riveted	

20	1	1.020.820.12	Pressure spring
21	2	1.077.145.01	Guide disk
22	1	1.077.145.02	Spacer sleeve
23	1	22.01.8030	Nut M3
24	1	1.020.320.00	Light gate compl.
25	1	21.26.0354	Screw M3x6
26	1	1.020.318.00	Edit switch compl.
27	2	21.26.2357	Screw M3x12
28	1	22.01.8020	Nut M2
29	1	1.020.318.04	Pin
30	1	1.020.820.17	Tension spring
31	4	21.26.0354	Screw M3x6
32	2	21.26.0355	Screw M3x8
33	2	21.26.0354	Screw M3x6
34	3	21.26.0459	Screw M3x18
35	3	23.01.1043	Washer
36	1	1.020.300.07	Guide
37	1	21.26.0354	Screw M3x6
38	1	1.116.099.02	Mounting screw
39	1	1.010.017.23	Washer
40	1	1.177.907.03	Headblock cover PR99 MKIII (lettered STUDER)
	1	1.177.907.01	Headblock cover PR99 (unlettered)
41	2	1.177.425.02	Spring
	<del></del>		

#### TAPE DRIVE


POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECII	FICATIONS
1	1	1.177.801.01	Tape drive chassis	
2	2	1.177.100.09	Push button	
3	1	1.177.813.00	Base plate compl.	
4	1	1.010.024.37	Tension spring	
5	3	21.26.0354	Screw	M3x6
6	1	1.177.132.00	Lever left, riveted	
7	1	1.177.811.00	Lever right, riveted	
8	1	1.177.120.01	Dog pin	
9	1	21.26.2354	Screw	M3x6
10	1	1.177.817.00	Pinch roller arm with shaft	
11	1	1.010.025.37	Tension spring	
12	1	1.067.100.06	Anchor pin	
13	1	21.59.5452	Set screw	M4
14	3	21.26.0356	Screw	M3x10
15	1	1.080.112.06	Adjusting ring	
16	1	1.177.125.00	Pinch roller arm bearing	
17	1	1.177.126.00	Plunger compl.	
18	1	1.014.710.00	Pinch roller solenoid, without plunger	
19	2	23.01.3043	Washer	
20	2	21.26.0454	Screw	M4x6
21	1	1.177.817.01	Lever	
22	2	21.26.0455	Screw	M4x8
23	3	21.26.0459	Screw	M4x18
24	1	1.167.178.82	Pinch roller compl.	
25	1	1.177.100.25	Pinch roller cover	
26	1	21.27.2355	Screw	M3x8
27	1	1.177.535.00	Tape transport cover	

28	5	21.51.8455	Screw	M4x8
		1.177.915.00	Tape guide pin	
29	2	21.26.0354	Screw	M3x6
30	1	1.177.916.00	Base plate	
31	2	1.010.025.37	Tension spring	
32	1	1.177.140.02	Guide	
33	1	1.177.701.03	Mounting bracket	
34	2	21.26.0354	Screw	M3x6
35	4	20.21.7153	Screw	
36	1	1.177.893.00	Fader start logic	3¾/7½ ips
	1	1.177.894.00	Fader start logic	7½/15 ips
	2	1.177.100.07	Push button switch	
37	3	21.51.2354	Screw	M3x6
38	1	1.177.905.00	Guide pin	
39		1.736.200.04	Teflon washer	
40		1.010.041.23	Washer for height adjustment	
41		1.062.101.08	Brass washer 0.2mm	
		1.062.101.09	Brass washer 0.5mm	
42		1.177.800.03	Threaded bolt M4	
43		1.177.800.10	Threaded bolt M4,15mm	




# OPERATING SECTION

POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATIONS
1	1	1.721.102.22	Knob, disk type	
2	1	42.01.0313	Knob	
	1	42.01.0265	Cap, dark-grey	D.21
3	1	42.01.0314	Knob	
3	1	42.01.0265	Cap, dark-grey	D.21
4	2	1.177.500.04	Knob	
	2	42.01.0272	Cap, dark-grey	D.28
5	2	1.166.450.03	Lens red	
6	2	21.26.0354	Screw	M3x6
7	1	1.177.200.02	Twin Potmeter	
8	1	55.03.0129	Mains switch, single pole	
9	3	1.011.120.00	Toggle switch	
10	2	1.177.190.03	Button	
11	2	50.04.2114	LED	
12	2	51.02.0142	Lamp type W2, 24V, 1W	
	2	53.99.0124	Lamp socket	
13	2	1.177.205.05	VU-Meter	
14	1	1.177.205.04	Bracket	right
15	1	1.177.205.03	Bracket	left
16	2	1.166.450.02	Lamp bezel	
17	1	54.24.0102	Stereo jack	
18	2	1.177.517.01	Push button UNCAL REC/REPRO	
19	2	1.177.200.01	Potentiometer	
20	1	1.177.512.00	Operating panel, stereo HS	7½/15 ips
	1	1.177.519.00	Operating panel, stereo NS	3¾/7½ ips
	1	1.177.556.00	Operating panel, mono	
	1	1.177.576.00	Operating panel, Line in/out	
21	11	1.068.700.14	Decor ring	




### **BRAKE SYSTEM**

POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECIFICATIONS
1	2	21.01.4455	Screw M4x8
2	2	24.16.1040	Lock washer
3	2	23.01.3043	Washer
4	2	1.067.100.27	Driver
5	2	1.077.562.00	Brake drum
6	2	1.077.421.00	Brake band compl.
7	1	1.077.406.00	Brake chassis compl.
8	1	1.077.415.00	Brake lever
9	1	1.077.411.00	Brake lever
10	6	24.16.3032	Circlip
11	2	21.26.0353	Screw max. M3x5
12	2	23.01.2032	Washer M3
13	3	21.26.0354	Screw M3x6
14	1	1.014.852.00	Brake solenoid
15	1	1.014.854.00	Plunger to brake solenoid
16	1	1.062.210.06	Tension spring
17	2	1.077.100.13	Tension spring
18	2	1.067.688.00	Turntable compl.
19	6	21.38.0355	Philips head screw M3x8
20	2	1.067.688.01	Guide sleeve
21	2	1.067.688.02	Lock spring/reel
22	2	1.062.390.02	Shaft screw
23		1.736.502.04	Spacer washer for drum height 2mm
		1.736.502.05	Spacer washer for drum height 0.5mm
		1.736.502.13	Spacer
24	4	1.040.255.00	Cabinet fixation clip



# **PUSH BUTTON UNIT**


POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATIONS
		1.011.220.00	Push button unit compl.	
1	1	1.011.201.06	Push button	red
2	5	1.011.201.05	Push button	grey
3	6	1.010.095.37	Pressure spring	8x18,3
4	6	1.011.220.03	Cylindrical pin	
5	1	1.011.206.01	Push button housing	
6	1	1.011.205.02	Snap spring	
8	1	1.011.206.03	Insulating strip	



# SPOOLING MOTOR


POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECIFICATIONS
		1.021.210.00	Spooling motor, compl.
1	1	1.021.256.04	Circlip
2	1	24.16.5080	Retaining ring, external
3	2	41.99.0105	Ball bearing
4	2	24.16.4220	Retaining ring, internal
5	2	37.02.0206	Cup washer
6	1	1.021.259.00	Rotor, compl.

# CAPSTAN MOTOR



### **CAPSTAN MOTOR**

POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATIONS
	1	1.021.300.00	Capstan motor, compl.	3¾/7½ ips
	1	1.021.302.00	Capstan motor, compl.	7½/15 ips
1	1	1.021.161.00	Rotor	
2	1	1.021.300.02	Capstan shaft	3¾/7½ ips
	1	1.021.302.03	Capstan shaft	7½/15 ips
3	1	1.021.160.08	Spacer	
4	1	1.021.166.00	Thrust bearing	
5	1	1.021.601.09	Low friction washer	
6	2	37.02.0106	Cup washer	
7	3	24.16.4220	Retaining ring, internal	
8	1	1.077.200.03	Shield	
9	2	21.01.0352	Screw	M3×4
10	1	1.077.240.00	Tacho head	
11	1	1.077.200.04	Antivibration shim	
12	2	21.99.0137	Screw nylon	M3x8
13	4	23.01.1032	Washer	
14	4	21.26.0459	Screw	M4x18
15	1	1.177.100.21	Screening plate	ter the second s
16	1	1.021.160.10	Shaft lock	



# PR99 MKIII UNIT

POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECIFICATIONS	
1	1	1.177.511.00	Cabinet, Metal Case	
2	1	1.177.511.02	Bottom plate	
3	1	1.177.910.08	Bracket rack mounting	right
4	1	1.177.910.09	Bracket rack mounting	left

### **ACCESSORIES**

POS	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATIONS
5	1	1.177.930.00	Carrying Case (Alu)	
6	1	10.030.313.25	Standard Console with Castors	
7	1	1.177.927.00	Monitor Panel Stereo	
8	1	1.177.924.00	Blank Panel	
9	1	1.177.435.00	Tape Cutter	

KAPITEL 10 Beschreibung der	SECTION 10 Description of sockets	CHAPITRE 10 Description des prises	
Buchsen			_Seite/page
Audio	Audio	Audio	10/1
Remote Control	Remote control	Remote control	10/3
Dia-Steuerung, FREE HEAD KIT 1.177.090.00	Slide Show control, FREE HEAD KIT 1.177.090.00	Commande de diapositives FREE HEAD KIT 1.177.090.00	10/5
Elektronisch selbsthaltende Pausentaste	Electronic controlled locking Pause	Pause à encliquetage électronique	10/5

#### **BESCHREIBUNG DER BUCHSEN** 10. (Beachte Bilder Seite 10/5)

#### DESCRIPTION OF SOCKETS 10. (See pictures page 10/5)

#### DESCRIPTION DES PRISES 10. (Voir les tableaux page 10/5)

10.1. Audio

10.1. Audio

10.1. Audio

#### 10.1.1. LINE INPUT (Fig. 1)

Die symmetrischen Eingänge sind auf XLR-Buchsen geführt (beschrieben in der IEC-Empfehlung 268-14).

> PIN 1 = Abschirmung PIN 2 = A-LeitungPIN 3 = B-Leitung

(A-Leitung ist "heiss", wenn das Gerät asymmetrisch beschaltet wird.)

### 10.1.2. LINE OUTPUT (Fig. 2)

Die symmetrischen Ausgänge sind auf XLR-Stecker geführt (beschrieben in der IEC-Empfehlung 268-14).

> PIN 1 = Abschirmung PIN 2 = A-LeitungPIN 3 = B-Leitung

#### 10.1.3. Kopfhörerbuchse PHONES (Fig. 3)

TIP = Links (CH I) RING = rechts (CH II) SLEEVE = Abschirmung




Fig. 1

#### 10.1.1. LINE INPUT (Fig. 1)

The balanced inputs are terminated on XLR-type sockets conforming to the IEC recommendation 268-14.

> PIN 1 = Screening PIN 2 = A-LinePIN 3 = B-Line

(A-Line is "hot" if the recorder is connected to an unbalanced source.)

#### 10.1.2. LINE OUTPUT (Fig. 2)

The balanced outputs are terminated on XLR-type sockets conforming to the IEC recommendation 268-14.

> PIN 1 = Screening PIN 2 = A-LinePIN 3 = B-Line

#### 10.1.3. Headphones socket PHONES (Fig. 3)

TIP = Left (CH I) RING = Right (CH II)

SLEEVE = Ground

OUTPUT

Fig. 2

#### 10.1.1. LINE INPUT (Fig. 1)

Les entrées ligne symétriques sont ramenées à des prises connues sous la désignation XLR et décrites dans la recommendation IEC 268-14.

> PIN 1 = Blindage PIN 2 = Ligne A PIN 3 = Ligne B

(La ligne A est "chaude" quand l'appareil est raccordé en asymétrique).

### 10.1.2. LINE OUTPUT (Fig. 2)

Les sorties ligne symétriques sont ramenées à des prises connues sous la désignation XLR et décrites dans la recommendation IEC 268-14.

> PIN 1 = BlindagePIN 2 = Ligne A PIN 3 = Ligne B

# 10.1.3. Prise pour casque PHONES

(Fig. 3)

TIP = Gauche (CH I) RING = Droite (CH II) SLEEVE = Masse




Fig. 3

#### 10.1.4. MONITOR

Anschluss für Monitorpanel oder einen externen Leistungsverstärker (Einmessen: siehe Serviceanleitung PR99 (Bestell-Nr. 10.18.1964), Kapitel 6.4.10)


#### 10.1.4. MONITOR

Connector for monitor panel or external power amplifier (adjustment: refer to Service Instructions PR99 (Order No. 10.18.1964), Section 6.4.10).

#### 10.1.4. MONITOR

Connecteur pour panneau moniteur ou amplificateur de puissance (réglages: voir Instructions de Service PR99, (No. 10.18.1964) chapitre 6.4.10).

Monitor panels: 2-Track 1.177.927 Stereo 1.177.920 Mono 1.177.925



PIN 1 = --

PIN 2 = Masse

PIN 3 = CH 1

PIN 5 = CH 2

PIN 7 = Speisung \*\*

PIN 1 = --

PIN 2 = GroundPIN 3 = CH 1

PIN 5 = CH 2PIN 7 = Supply \*\* PIN 2 = Masse PIN 3 = CH 1PIN 5 = CH 2

PIN 7 = Alimentation \*\*

Niveau de sortie:

PIN 1 = --

à 0 VU = 0,775 V avec  $R_L$  = 10 kQ

Ausgangspegel:

Bei 0 VU = 0,775 V an  $R_L$  = 10 k $\Omega$ 

(0,775 V = 0 dBu)

Output level: At 0 VU = 0.775 V on  $R_L$  = 10 k $\Omega$ 

(0.775 V = 0 dBu)(0,775 V = 0 dBu)

### 10.2. REMOTE CONTROL

### 10.2. REMOTE CONTROL

### 10.2. REMOTE CONTROL

## 10.2.1. Fader Start

10.2.1. Fader Start

10.2.1. Fader Start







FADER START



PIN 1 = Fad1 PIN 2 = Fad2 PIN 3 = —

PIN 4 = +5 VDC PIN 5 = +24 VDC \*\*

PIN 6 = Masse

PIN 1 = Fad1 PIN 2 = Fad2 PIN 3 = —

PIN 4 = +5 VDC

PIN 5 = +24 VDC \*\*

PIN 6 = Ground

PIN 1 = Fad1 PIN 2 = Fad2 PIN 3 = ——

PIN 4 = +5 VDC PIN 5 = +24 VDC \*\*

PIN 6 = Masse

### Fader Start:


#### - Externe Speisung

### Fader Start:

# Fader Start:

- External Supply:


- Alimentation externe:



- Interne Speisung

- Internal Supply:

- Alimentation interne:



S = ON: Start (lokale Tastatur gesperrt) S = OFF: Stop

S = ON: Start (loc. keyboard disabled) S = OFF:Stop


S = ON: Start (Clavier local bloqué)

S = OFF:Stop


#### 10.2.2. Tape Drive

#### 10.2.2. Tape Drive

#### 10.2.2. Tape Drive



PIN 1 = S-FORW PIN 2 = S-PAUSE PIN 3 = ---PIN 2 = S-PAUSE PIN 2 = S-PAUSE PIN 3 = ---PIN 3 = -PIN 4 = + 0.0 VPIN 4 = + 0.0 VPIN 4 = + 0.0 VPIN 5 = S-RECPIN 5 = S-RECPIN 5 = S-REC PIN 6 = S-STOPPIN 6 = S-STOPPIN 6 = S-STOPPIN 7 = S-PLAY PIN 7 = S-PLAY PIN 7 = S-PLAY PIN 8 = S-24.0 V PIN 8 = S-24.0 V \*\* PIN 8 = S-24.0 VPIN 9 = S-REW PIN 9 = S-REW PIN 9 = S-REW



\*\* S-24.0 V wird ausgeschaltet, wenn FADER START aktiv.

\*\* S-24.0 V is switched OFF if FADER START is active. \*\* S-24.0 V est déclenché si FADER START est actif.

# 10.2.3. Capstan Speed

#### 10.2.3. Capstan Speed

### 10.2.3. Capstan Speed

Variabel speed control 1.128.045



Wenn die interne Variable-Speed-Steuerung aktiv ist, wird die externe Steuerung ignoriert. If the internal variable speed control is active, the external control is ignored.


Si le variateur de vitesse interne est enclenché, le variateur de vitesse externe est sans effet.

- \*\* +24 VDC: Die interne Versorgungsspannung dient lediglich zur Speisung von REVOX-Zubehör. Sie ist nicht für zusätzliche Fremdgeräte vorgesehen (Überlastung) !
- \*\* +24 VDC: The internal supply voltage is provided to supply REVOX accessories only. It cannot be used for additional other devices (overload).
- \*\* +24 VDC: Cette tension est usée pour alimenter les accessoires REVOX seulement. Elle n'est pas prévue pour des appareils étrangers supplémentaires (surcharge!)

# 10.3. Dia-Steuerung, FREE HEAD KIT 1.177.090

# 10.3. Slide Show Control, FREE HEAD KIT

# 10.3. Commande de diapositives, FREE HEAD KIT 1.177.090



Die Bandmaschinen PR99 MKI und MKII können – im Gegensatz zur B77 – nur mit einem Free-Head Kit ausgerüstet werden.

Das Anschlusskabel des Pilot-Tonkopfes kann, nach entsprechend angebrachter Verlängerung, entweder mit einer anstelle der symmetrischen Mikrofoneingänge zu montierenden 5-Pol 180 Grad DIN-Buchse oder mit den noch freien Anschlüssen der Monitorbuchse verbunden werden (siehe unten).

Für die Montage des Pilot-Tonkopfes – nur bei der PR99 MKII – werden zusätzlich zum Kit 1.177.090.00 eine Montageplatte 1.177.790.01 und 3 Schrauben 21.01.2206 benötigt.

# 10.4. Elektronisch selbsthaltende

Diese Pausenfunktion bewirkt durch erneutes Antippen der Pause-Taste eine Rückkehr zur unterbrochenen Funktion. Der Einbau-Kit für die elektronisch selbsthaltende Pausentaste ist beim autorisierten Fachhändler erhältlich (Artikelnummer 74494).

The PR99 MKI or MKII can — in contrast to the B77 — only be equipped with a free head kit.

The connecting cable of the pilot head can, after a corresponding extension, be soldered to the 5 pole 180 degrees DIN socket, installed instead of the symmetrical mic input, or to the free pins of the monitor socket(see below).

To install the pilot head — in the PR99 MKII only — additionally to the free head kit 1.177.090.00 a mounting plate 1.177.790.01 and 3 screws 21.01.2206 are needed.

### 10.4. Electronic controlled Looking Pause

This pause function allows reactivating the function previously interrupted, by pressing the pause button again.

The conversation kit for the electronically locking pause button is

ically locking pause button is available at your authorised dealer (Order no.74494).

Contrairement au B77 le PR99 MKI ou MKII ne peut être éqiupé que d'un Free Head Kit.

Le câble de raccordement de la tête pilote doit être rallongé. Il peut ensuite être, soit raccordé à une prise DIN 5-pôles, 180 degrés que l'on aura installé à la place des entrées micros symétriques, soit être raccordé aux connexions encore libres de la prise monitor (voir ci-dessous).

Dans le cas du montage de la tête pilote dans le PR99 MKII il faudra, en plus au kit 1.177.090.00, prévoir une plaquette de montage 1.177.790.01 et 3 vis 21.01.2206.

# 10.4. Pause à encliquetage électronique

Le circuit permet de maintenir la fonction Pause jusqu'à ce qu'une nouvelle pression soirdonnée sur la touche.

Le kit de montage permettant cette fonction est disponible auprès des revendeurs autorisés (No. d'article 74494).